

APW-895 BETRIEBSANLEITUNG

* "CompactFlash(TM)" ist ein eingetragenes Warenzeichen der SanDisk Corporation, USA.

INHALT

I . VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM BETRIEB	1
I. KONFIGURATION DER MASCHINE	2
	3
1 MECHANISCHE SPEZIEIKATIONEN	3
2 ELEKTRISCHE SPEZIEIKATIONEN	
	4
1. ENTFERNEN DES VERPACKUNGSMATERIALS	4
2. SICHERN DER MASCHINE	4
3. ANSCHLIESSEN DES FUSSPEDALS	5
4. ANSCHLIESSEN DER LUFTSCHLAUCHKUPPLUNG	5
5. ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS	6
6. ZUSAMMENBAUEN DES GARNSTÄNDERS UND ANBRINGEN AN DER MASCHINE	6
7. INSTALLIEREN DES SP-46 (KLEMMSTANGENSTAPLER) (OPTIONAL)	7
8. INSTALLIEREN DES SP-47 (ROLLENSTAPLER) (OPTIONAL)	8
9. ENTFERNEN DER KOPFMONTAGEPLATTE	9
10. INSTALLIEREN DES ZUSATZTISCHES	9
11. INSTALLIEREN DER BEDIENUNGSTAFEL IP-310	9
12. FÜLLEN DES OLTANKS	10
13. INSTALLIEREN VON SA-120 (EINLAGENZUFUHRVORRICHTUNG) (OPTIONAL)	11
14. EINSTELLUNG VON SA-120 (EINLAGENZUFUHRVORRICHTUNG) (OPTIONAL)	12
V. VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE	13
1. BETRIEBSWEISE DES NÄHMASCHINENKOPFES	13
(1) Anbringen der Nadeln	13
(2) Verwendetes Garn	13
(3) Einfädeln des Nadelfadens	14
2. ENTFERNEN DES NÄHTISCHES	15
(1) Wenn der Spulenfaden erneuert werden muss	15
(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähtischplatten	16
3. BEWICKELN DER SPULEN	17
4. EINFÄDELN DER SPULENKAPSEL	18
5. EINSETZEN DER SPULENKAPSEL	18
6. EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG	19
7. EINLEGEN DES NÄHGUTS	20
(1) Einlegen eines Konfektionsteils	20
W. VERWENDUNG DER BEDIENUNGSTAFEL	21
1. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG DER BEDIENUNGSTAFEL (IP-310)	21
(1) Konfiguration der Tafel IP-310	21
(2) Allgemein verwendete Tasten	22
(3) Grundlegende Bedienung	22
2. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS	
	24
(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)	24 24
(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)(2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus)	24 24 25
 (1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus) (2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus) (3) Eingabebildschirm (Wechselnähmodus) 	24 24 25 26
 (1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus) (2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus) (3) Eingabebildschirm (Wechselnähmodus)	24 24 25 26 27

(6) Nähbetriebsbildschirm (Zyklusnähmodus)	29
3. VERWENDUNG DES ZÄHLERS	30
(1) Einstellverfahren des Zählers	30
(2) Aufwärtszählungs-Aufhebeverfahren	33
(3) Zählerwert-Änderungsverfahren während des Nähens	33
4. VERWENDUNG DES SPULENFADENRESTBETRAG-EINSTELLUNGSZÄHLERS	34
(1) Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers	34
(2) Aufhebung der Aufwärtszählung bei Erkennung des Spulenfadenrestbetrags	36
5. ÄNDERN DES NÄHMODUS	37
6. VERWENDUNG DES NÄHMUSTERS	38
(1) Auswählen des Musters	38
(2) Erzeugung eines neuen Musters	39
(3) Kopieren eines Musters	40
(4) Löschen eines Musters	42
(5) Benennen eines Musters	43
(6) Bearbeitungsverfahren der Zyklusnähdaten	44
7. ÄNDERN DER NÄHDATEN	46
(1) Nähdaten-Änderungsverfahren	46
(2) Nähdatenliste	47
8. ÄNDERN DER SPEICHERSCHALTERDATEN	55
(1) Speicherschalterdaten-Änderungsverfahren	55
(2) Liste der Speicherschalterdaten	56
9. DURCHFÜHRUNG VON SONDEREINSTELLUNGEN	63
(1) Änderungsverfahren der Sondereinstellungen	63
(2) Sondereinstellungsliste	64
10. ÄNDERN DER VORRICHTUNGSEINSTELLUNGEN	65
(1) Änderungsverfahren der Vorrichtungseinstellungen	65
(2) Liste der Vorrichtungseinstellungen	65
11. ANPASSEN DER PEDALBEDIENUNG	66
(1) Verfahren zur Auswahl und Benutzung der benutzerdefinierten Daten	66
(2) Anpassen der Pedaloperationsdaten	67
12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS	69
(1) Anpassungsverfahren	69
13. DURCHFÜHRUNG DER ANPASSUNGSEINSTELLUNG DES NÄHBETRIEBSBILDSCHIRMS	71
(1) Anpassungsverfahren	71
14. VERWENDUNG DER INFORMATIONEN	73
(1) Überwachen der Wartungs-/Inspektionsinformationen	74
(2) Aufhebeverfahren der Warnung	75
(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen	76
(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen	78
(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen	80
15. VERWENDUNG DER KOMMUNIKATIONSFUNKTION	82
(1) Informationen zu verwendbaren Daten	82
(2) Ordnerstruktur des Speichermediums	82
(3) Kommunikation mittels Speichermedium	83
(4) Übertragen von Daten	84
(5) Gemeinsame Übertragung mehrerer Daten	85
16. FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS	87

۷I. WARTUNG	88
1. INSPEKTION	88
(1) Wartung und Inspektion der Druckluftvorrichtung	88
(2) Auf die Nähmaschine bezogene Wartungs- und Inspektionsarbeiten	88
(3) Hinweis bezüglich des Greifer-Altöls	89
(4) Hinweis bezüglich der Reinigung der Greiferwellenbasis	89
2. MARKIERUNGSLEUCHTE	90
(1) Markierungsleuchte für Nähreferenzeinstellung	90
(2) Einstellen der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition	90
3. ABSCHMIEREN DER VORGESCHRIEBENEN STELLEN	91
(1) Aufbewahrungsort der Fetttube	91
(2) Abschmierverfahren	92
4. VERBRAUCHSTEILE	94
5. NEIGEN DER MASCHINE	95
6. UMRÜSTUNG ZWISCHEN DOPPELRAND UND EINFACHRAND	97
(1) Umrüstverfahren zwischen Doppelrand und Einfachrand	97
(2) Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme	97
(3) Auswechseln des Einfassers	98
7. EINSTELLEN DES ECKENMESSERS	99
8. EINSTELLEN DER POSITION DES SENSORS FÜR PATTENERKENNUNG	100
9. URSACHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN BEI STÖRUNGEN MIT	
DER SPULENFADENRESTBETRAGERKENNUNGSVORRICHTUNG	101
10. EINSTELLUNG DES FUSSPEDALS	102
11. LISTE DER FEHLERCODES	104
12. TABELLE DER EINGANGSNUMMERN	113

I. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM BETRIEB

Die folgenden Punkte müssen an jedem Arbeitstag vor der Inbetriebnahme der Maschine und vor Beginn der Arbeitszeit überprüft werden.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Nähmaschine mit der vorgeschriebenen Ölmenge gefüllt ist.
- 2. Betreiben Sie die Maschine auf keinen Fall, wenn der Schmierteil im Greifer nicht mit Öl gefüllt ist.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass der Druckmesser den vorgeschriebenen Luftdruck von 0,5 MPa anzeigt.

* (Dies ist besonders dann notwendig, wenn der Kompressor während der Mittagspause oder dergleichen abgeschaltet wird.)

Liegt der Luftdruck auf gleicher Höhe oder unter dem Sollwert, können Störungen, wie z. B. gegenseitige Berührung von Teilen, auftreten. Daher ist es notwendig, den Luftdruck sorgfältig zu überprüfen.

- 4. Prüfen Sie, ob der Nadelfaden/Spulenfaden aufgefüllt werden muss.
- 5. Wenn Sie die Nähmaschine unmittelbar nach dem Einschalten des Netzschalters benutzen wollen, führen Sie zunächst Probenähen durch, bevor Sie mit dem Nähen der eigentlichen Produkte beginnen.
- 6. Um zu verhüten, dass ein Erkennungsfehler des Lichtleitersensors des Spulenfaden-Restbetragdetektors auftritt, sollte der Bereich des Greifers mehrmals täglich mit einer Blaspistole von Fadenabfällen gesäubert werden.
- 7. Um einen Erkennungsfehler des Klappensensors zu vermeiden, sollten Sie das Reflexband der Faltplatte mehrmals täglich mit einer Blaspistole von Staub säubern.

II. KONFIGURATION DER MASCHINE



Das Modell APW-895 besteht hauptsächlich aus den folgenden Einheiten.

- Rahmen- und Strukturkomponenten (Rahmennähtisch, Abdeckungen, Fußschalter usw.)
- B Klemmfußeinheit und Transportmechanismus
- Eckenmessereinheit
- Einfassereinheit (Einfasserkomponenten und ihre Antriebskomponenten)
- Druckluftregeleinheit (Druckluftregelvorrichtungen und Rohrleitungen)
- Staplereinheit (optional)
- G Nähmaschinenkopf
- Elektrische Steuereinheit (Steuertafel)
- Bedienungstafel
- Netzschalter
- **&** Zwischenstopptaste

Mit dieser Maschine, die aus den oben genannten 11 Einheiten besteht, können Sie die gewünschten Einfassarbeiten auf einfache Weise durchführen, indem Sie das Nähgut (Konfektionsteil, Einlagestück, Einfassband usw.) in die Maschine einlegen und die Tasten der Bedienungstafel betätigen. Außerdem kann die Vorrichtung durch Drücken der Zwischenstopptaste 🚱 während des Betriebs angehalten werden.

II. SPEZIFIKATIONEN

1. MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

1	Nähmaschine	Modell LH-895 der 2-Nadel-Steppstichmaschine mit Mittenmesser
2	Nähgeschwindigkeit	3.000 U/min (max.)
3	Stichlänge	Steppstich: 2,0 bis 3,4 mm (Standard: 2,5 mm) Verdichtungsstich: 0,5 bis 1,5 mm (Standard: 1,9 mm) Verriegelungsstich: 0,5 bis 3,0 mm (Standard: 2,0 mm) Verdichtungsstich/Verriegelungsstich wählbar
4	Einfassungsarten	Paralleler Doppelrand, paralleler Einfachrand \$\$ jeweils mit oder ohne Patte
5	Taschenlippenlänge (Randlänge)	Einstellung in 1-mm-Schritten innerhalb des Bereichs von 18 mm (min.) bis 220 mm (max.) möglich Beachten Sie, dass die Taschenlänge bei Verwendung des Eckenmessers mindestens 35 mm beträgt (50 mm bei einem Nadelabstand von 14 mm oder mehr und 21 mm durch Einbau eines Magnetventils). Für den längeren Typ (optional) beträgt die maximale Nählänge 250 mm. (Möglich bis zu 300 mm ohne Eckenmesser-Eingabe)
6	Randbreite	8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm
	(Nadelabstand)	(Optional: 22, 24, 26, 28, 30 und 32 mm)
7	Nadeln	ORGAN DP × 17 #14 bis #18 (Standard #16)
8	Faden	Fasergarn #60 (empfohlen)
9	Greifer	Vollumlauf-Vertikalachsengreifer mit Selbstschmierung
10	Fadenhebel	Schiebefadenhebel
11	Nadelstangenhub	33,3 mm
12	Stofftransportmechanismus	Antrieb durch Schrittmotor
13	Steuerung	durch Mikrocomputer
14	Sicherheitsmechanismus	Der Maschinenbetrieb wird automatisch gestoppt, falls der Stofftransportmechanismus- Fehlerdetektor, der Nadelfadenbruchdetektor oder eine der verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen ausgelöst wird.
15	Schmieröl	JUKI New Defrix Oil No. 1
16	Betriebsluftdruck	0,5 MPa
17	Luftverbrauch	ca. 40 NI/min.
18	Abmessungen der	1.095 mm (Breite) × 1.500 mm (Länge) × 1.165 mm (Höhe)
	Maschine	(1.580 mm - mit Stapler) (1.800 mm - mit Garnständer)
19	Gewicht	238,5 kg
20	Geräusch	Geräuschpegel am Arbeitsplatz bei Nähgeschwindigkeit
		$n = 2.800 \text{ min}^{-1} : L_{PA} \le 84 \text{ dB}$ (A)
		Geräuschmessung gemäß DIN 45635-48-B-1.

2. ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

1	Anzahl der speicherbaren unabhängigen Nähmuster	99 (1 bis 99)
2	Anzahl der speicherbaren abwechselnden Nähmuster	20 (1 bis 20)
3	Anzahl der speicherbaren Zyklen	20 (1 bis 20)
4	Eingangsstrom: Einphasen-/Dreiphasenstrom	200 bis 240 V 50/60 Hz (optional 380 V)
		Spannungsschwankung: innerhalb + 10 % der
		Nennspannung
5	Leistungsaufnahme	350VA

IV. INSTALLATION

1. ENTFERNEN DES VERPACKUNGSMATERIALS



2. SICHERN DER MASCHINE

VORSICHT :

Um einen schweren Unfall zu verhüten, sind die Einstellschrauben 🛿 (4 Stellen) neben den Laufrollen **1** abzusenken und zu fixieren, nachdem die Maschine zu einem ebenen und stabilen Platz geschoben worden ist.



3. ANSCHLIESSEN DES FUSSPEDALS





- Den Pedalhalter mit den Schrauben 2 am Maschinenrahmen befestigen.
- Die Pedalhalter (A) und (B) mit zwei Schrauben
 (1) verbinden.



 ③ Die Verbindungsstangen mit der Klemmschraube ④ verbinden.



Achten Sie beim Anschließen der Stangen darauf, dass die Verbindungsstange auf der Sensorseite nicht nach unten gezogen wird.

4. ANSCHLIESSEN DER LUFTSCHLAUCHKUPPLUNG



Schließen Sie das eine Ende der im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Luftschlauchkupplung an den Luftschlauch 2 an. Schließen Sie dann das andere Ende an die Kupplung 3 auf der Maschinenseite an.



Schließen Sie die Kupplung (A) to the main unit with air cock (I) bei geschlossenem Lufthahn (I) vorsichtig, um die Druckluft zuzuführen. Vergewissern Sie sich, dass der

vergewissern Sie sich, dass der Druckmesser des Reglers 0,5 MPa anzeigt.

J

5. ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS



VORSICHT:

Um mögliche Unfälle durch Leckstrom oder Durchschlag zu verhüten, muss ein geeigneter Netzstecker von einem erfahrenen Elektriker installiert werden. Schließen Sie den Netzstecker unbedingt an eine gut geerdete Steckdose an.

Der Anschluss des Netzsteckers an die Stromquelle hängt von den Spezifikationen des Produkts ab. Passen Sie den Netzstecker an die Spezifikationen der anzuschließenden Stromquelle an.

- Im Falle eines Produkts mit 200 bis 240 V Einphasenstrom-Spezifikation: Den himmelblauen und braunen Draht des Netzkabels an die Stromklemme (AC 200 bis 240 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
- Im Falle eines Produkts mit 200 bis 240 V Dreiphasenstrom-Spezifikation:
 Den roten, weißen und schwarzen Draht des Netzkabels an die Stromklemme (AC 200 bis 240 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
- Im Falle eines Produkts mit optionalem Hochspannungstransformator (mit SA-128): Durch entsprechende Einstellung des Transformatoreingangs (werksseitige Standardeinstellung: 380 V) ist der Anschluss an 380/400/415 V möglich. Den himmelblauen und braunen Draht des Netzkabels an die Stromklemme (AC 380/400/415 V), und den gelb/grünen Draht an die Masseklemme (Erde) anschließen.
 - * Gegenüber 380/400/415 V Dreiphasenstrom ist dieses Produkt mit Einphasenanschluss anzuschließen und zu betreiben.

6. ZUSAMMENBAUEN DES GARNSTÄNDERS UND ANBRINGEN AN DER MASCHINE



Befestigen Sie den Garnständer mit einer Mutter und Unterlegscheiben am Maschinenrahmen ①, wie in der linken Abbildung gezeigt.

7. INSTALLIEREN DES SP-46 (KLEMMSTANGENSTAPLER) (OPTIONAL)





Da der Klemmstangenstapler in dem am Rahmen befestigten Zustand geliefert wird, muss die Installationsposition vor der Benutzung auf die normale Betriebsposition geändert werden.

- ① Die Stapler-Montageplatte ① entfernen.
- ② Den ganzen Stapler in Pfeilrichtung drehen, und von der Innenseite des Rahmens abnehmen.
- ③ Die Staplerdrehachse (A) in die Staplerbasisbohrung (B) einsetzen.

Achten Sie dabei darauf, dass das Staplerkabel, die Luftschläuche usw. nicht eingeklemmt werden.



- ④ Den ganzen Stapler mit dem Scharnier ② arretieren.
- (5) Den Schutzbügel (3) von den Richtungen () und () einführen und in der Position befestigen, in der er nahezu parallel zum Boden ist.



8. INSTALLIEREN DES SP-47 (ROLLENSTAPLER) (OPTIONAL)

(1) Einstellen der Position



 Überprüfen der Parallelität Vergewissern Sie sich, dass Staplertisch (4) und Gummirolle (3) parallel zueinander installiert sind. Anderenfalls die vier Befestigungsschrauben (2) zum Einstellen lösen.

 Überprüfen des Abstands
 Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem
 Staplertisch ④ und der
 Gummirolle ⑤ ungefähr 0,5 mm beträgt.
 Beträgt der Abstand nicht ungefähr 0,5 mm, die Mutter
 sum Einstellen lösen.

(2) Wartung



9. ENTFERNEN DER KOPFMONTAGEPLATTE



Die Befestigungsschrauben **2** der Kopfmontageplatte **1** entfernen.



10. INSTALLIEREN DES ZUSATZTISCHES



Installieren Sie den Zusatztisch mit vier Schrauben **()**, wie in der Abbildung gezeigt.



Achten Sie dabei darauf, dass der Zusatztisch auf gleicher Höhe mit dem Haupttisch ist.

11. INSTALLIEREN DER BEDIENUNGSTAFEL IP-310



Öffnen Sie den Deckel auf der rechten Seite 🕞 der Tafel IP-310, und schließen Sie den mit Klebeband an der rechten Oberseite 🕒 des Tisches gesicherten Steckverbinder an.



Um eine Funktionsstörung durch statische Elektrizität zu verhüten, installieren Sie die Bedienungstafel IP-310 an der zu verwendenden Tafelbasis, und ändern Sie die Position der Tafelbasis nicht.

12. FÜLLEN DES ÖLTANKS

VORSICHT:

- 1. Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schließen Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Schmierung an.
- 2. Um eine Entzündung oder Reizung zu verhüten, waschen Sie Öl sofort ab, falls es in die Augen oder auf die Haut gelangt.
- 3. Falls Öl verschluckt wird, kann es zu Durchfall oder Erbrechen kommen. Bewahren Sie Öl für Kinder unzugänglich auf.





Füllen Sie den Öltank vor der Inbetriebnahme der Nähmaschine mit Öl für die Greiferschmierung.

 Den Öleinfülldeckel

 entfernen, und den Öltank mithilfe des mitgelieferten Ölers mit JUKI MACHINE OIL No. 1 (Teile-Nr.: MDFRX1600C0) füllen.



Um das Eindringen von Staub zu verhüten, bringen Sie unbedingt den Deckel an.

- Den Öltank mit Öl füllen, bis die Spitze des Ölstandanzeigers 3 zwischen der oberen und unteren eingravierten Markierungslinie des Ölstand-Schauglases 2 liegt.
 Bei zu großer Ölmenge läuft Öl aus der Luftöffnung aus, oder es kann keine angemessene Schmierung durchgeführt werden. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.
- Wenn der Ölstandanzeiger 3 während des Betriebs der Nähmaschine bis zur unteren Markierungslinie des Ölschauglases 2 absinkt, füllen Sie Öl nach.

Füllen Sie den Öltank bei der ersten Füllung standardmäßig mit 200 cm³, und vergewissern Sie sich, dass der Ölstandanzeiger funktioniert.
 Wenn Sie eine neu installierte Maschine oder eine relativ lange Zeit unbenutzte Maschine in Betrieb nehmen, betreiben Sie die Maschine zum Einlaufen mit maximal 2.000 U/min. Geben Sie außerdem Öl auf die Laufringe G des rechten/linken Greifers, bevor Sie die Maschine benutzen.
 Kaufen Sie JUKI MACHINE OIL No. 1 (Teile-Nr.: MDFRX1600C0) für die Greiferschmierung.
 Füllen Sie nur sauberes Öl in den Öltank ein.

13. INSTALLIEREN VON SA-120 (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (OPTIONAL)

 \mathbf{M}

VORSICHT:

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.



 Den Einlagenband-Rollenhalter 1 mit zwei Schrauben 2 am Maschinenrahmen befestigen.



- ② Das Einlagenband so einsetzen, wie in der obigen Abbildung gezeigt. Der verwendbare Rollenkern kann 40 bis 70 mm breit sein, und der Rollendurchmesser kann 200 mm (max.) betragen.
- ③ Das Einlagenband zwischen Führung B, Führung A und Rolle durchführen und nach oben über den Tisch ziehen.



- ④ Die Querposition der beiden Führungen, der beiden Führungsstifte und der Seitenplatte (auf der rechten Seite) einstellen, sodass das Einlagenband gerade nach oben auf den Nähtisch geführt wird.
- (5) Den Stellring auf der linken Seite so positionieren, dass die Seitenplatte durch die Feder leicht gegen das Einlagenband gedrückt wird. Dann den Stellring an dieser Position feststellen.

14. EINSTELLUNG VON SA-120 (EINLAGENZUFÜHRVORRICHTUNG) (OPTIONAL)



VORSICHT:

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.



 Die Einstellung des Einlagenzuführbetrags erfolgt mithilfe des Speicherschalters (U03). Eine weitere Feineinstellung ist jedoch mit dem Durchflussregler 2 des Einlagenzuführzylinders 1 durchzuführen. (Durch Anziehen des Durchflussreglers 2 wird der Betrag verkleinert, während er durch Lösen vergrößert wird.)



(2) Wenn eine neue Einlage (3) angebracht wurde, die Einlagenzuführtaste (4) drücken, mehrmaligen Probenähtransport durchführen, und die Vorrichtung benutzen, nachdem der Transportbetrag und der Parallelvorschub der Einlage überprüft worden ist.



(Vorsichtsmaßnahme beim Betrieb) Wenn die Einlagenzuführvorrichtung mit der hinteren Referenz ⑤ verwendet wird, bleibt die Einlage am Nähanfang lang, da sie vom Einlagenauslass ⑥ entfernt ist. Verwenden Sie daher die Vorrichtung mit der vorderen Referenz ⑦.



Nehmen Sie zur Handhabung der Nähtischplatten auf "V-2-(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähtischplatten" Bezug.

V. VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE

1. BETRIEBSWEISE DES NÄHMASCHINENKOPFES

(1) Anbringen der Nadeln

▲ VORSICHT :



Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.



Die verwendeten Nadeln sind DP x 17 #14 bis #18 (Standard #16). Verwenden Sie die vorgeschriebenen Nadeln.

Die linke und rechte Nadel bis zum Anschlag einführen, sodass ihre langen Rinnen ① einander zugewandt sind, und die Nadelklemmschrauben
2) anziehen.

(2) Verwendetes Garn



- Verwenden Sie linksgedrehtes Garn für den Nadelfaden.
- Für den Spulenfaden kann entweder linksoder rechtsgedrehtes Garn verwendet werden.



Verwenden Sie nur neues Garn mit gleichmäßiger Zwirnung.

١

(3) Einfädeln des Nadelfadens

VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.



 Den Einfasser ● in Richtung A anheben, Teil B mit der Hand halten, und den ganzen Einfasser in Richtung C drehen.



Der Einfasser wird mit dem Kugelkolben arretiert. Drehen Sie den Einfasser ziemlich kräftig in Richtung C, um die Arretierung aufzuheben.

2 Fädeln Sie dann den Nadelfaden in der Reihenfolge ein, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.



Fädeln Sie den Nadelfaden in der abgebildeten Reihenfolge ein.

Linksseitiger Nadelfaden zur Nähmaschine hin \longrightarrow A

Rechtsseitiger Nadelfaden zur Nähmaschine hin \longrightarrow **B**

2. ENTFERNEN DES NÄHTISCHES



VORSICHT:

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

(1) Wenn der Spulenfaden erneuert werden muss



- Den Klemmfuß zum linken Anschlag seines Hubs schieben.
- Die Finger in die Aussparungen (2) auf der Unterseite der rechten und linken Nähtischplatte (1) und (2) einführen, und die Nähtischplatten hochdrücken.
- Werden die N\u00e4htischplatten unter Beibehaltung des obigen Zustands in Pfeilrichtung geschoben, kann man die Spulenkapsel sehen.



Verschieben Sie dabei die Nähtischplatten) so, dass sie nicht mit den Nadeln in | Berührung kommen.

④ Nach dem Erneuern des Spulenfadens die Nähtischplatten durch Umkehren des Verfahrens der obigen Schritte wieder in die Ausgangsstellung bringen. Dann die Nähtischplatten fest auf die Stichplatten und die Stifte setzen.

(2) Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen der Nähtischplatten



VORSICHT : Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.

Wenn die Nähtischplatten entfernt werden, müssen sie gemäß den folgenden Punkten genau wieder eingesetzt werden.



- Die hinteren Stifte (links) (rechts) einwandfrei in die Stiftlöcher einsetzen.
- ② Die vorderen Stifte (links) (rechts) einwandfrei in die Stiftlöcher einsetzen.

1. Im Falle der Maschine mit SA-120 (automatische Einlagenzuführvorricht ung) müssen die Nähtischplatten beim Anbringen in ihrer Ausgangsstellung so angehoben werden, dass der Blattfederteil nicht verbogen wird.



2. Wenn die Nähtischplatten bei den folgenden Typen entfernt werden, muss darauf geachtet werden, dass die Taschenbeutel- und die Einlagen-Klemmvorrichtungen nicht verbogen werden.

1) Taschenbeutel-Klemmvorrichtung (Standard)



(2) Taschenbeutel-Klemmvorrichtung (für Einlagenzuführung)



3. BEWICKELN DER SPULEN

VORSICHT :

Um Beschädigung zu verhüten, vermeiden Sie eine Berührung der Spulen, während die Maschine in Betrieb ist.



- ① Die Spule bis zum Anschlag auf die Spulerachse schieben.
- 2 Den Faden durch die Fadenführungsplatte (3) ziehen, die Fadenspannscheiben (7) öffnen, und den Faden in den Schlitz des Fadenspannerschafts (4) einlegen.
- ③ Den Faden so einfädeln, wie in der Abbildung gezeigt, und um vier bis fünf Umdrehungen auf die Spule wickeln. (Die Pfeilrichtung entspricht der Drehrichtung der Spule.)
- Wenn die Spulenfadenführung 1 gedrückt wird, dreht sich die Spule.
- (5) Der Spuler hält automatisch an, sobald die Spule auf den vorgegebenen Betrag bewickelt worden ist.



- 1. Um eine Spule zu bewickeln, beginnen Sie die Bewicklung bei der Rille **(5)**, wie in der obigen Abbildung dargestellt. Wird die Bewicklung am Rand **(5)** begonnen, funktioniert der Spulenfadenwächter nicht normal.
- Um einwandfreie Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags zu gewährleisten, ist es wichtig, die Spule gleichmäßig zu bewickeln. Prüfen Sie daher besonders zu Anfang der Spulenbewicklung, dass die Spule gleichmäßig bewickelt wird.

Wird die Spule nicht gleichmäßig bewickelt, stellen Sie die Querposition der Spannbolzenhalterung **3** ein.

- 3. Am besten bewickelt man eine Spule zu etwa 80 % ihres Außendurchmessers mit Faden. Der Bewicklungsbetrag kann mit der Bewicklungsbetrag-Einstellschraube **@** eingestellt werden.
- 4. Drücken Sie den Hebel ① nur zum Bewickeln einer Spule. Anderenfalls läuft der Motor weiter und verursacht eine Störung.
- 5. Falls Störungen, wie z. B. eine Überlastung des Fadenwickelmotors usw. erkannt werden, wird der Thermoschalter ⁽¹⁾ ausgeschaltet. Wenn der Thermoschalter ⁽²⁾ ausgeschaltet wird, schalten Sie ihn zur Rückstellung nach der Ausschaltung wieder ein.

4. EINFÄDELN DER SPULENKAPSEL



- Die Spule so in der Hand halten, dass sie sich im Uhrzeigersinn dreht, und dann in die Spulenkapsel einsetzen.
- ② Den Faden durch den Schlitz 1 in der Spulenkapsel führen.
- Den Faden ziehen, sodass er unter der Spannfeder verläuft.

5. EINSETZEN DER SPULENKAPSEL



VORSICHT :

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten.



- Die Greiferhebel

 ausklappen, und die Spulenkapseln zusammen mit den Spulen herausnehmen.
- 2 Zum Einsetzen die Spulenkapseln auf die Greiferantriebswellen setzen und die Hebel

 einklappen.



6. EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG



 Einstellen der Spulenfadenspannung Die Spulenfadenspannungs-Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen, um die Spulenfadenspannung zu erhöhen, oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern.



Wie in der linken Abbildung gezeigt, beträgt die normale Spulenfadenspannung 0,25 bis 0,35 N, wenn mit einem Spannungsmesser gemessen wird.



 Einstellen der Nadelfadenspannung
 Zuerst die Spannung des rechten und linken Spulenfadens einstellen.
 Dann die Spannung des rechten und linken Nadelfadens im Einklang mit der erhaltenen Spulenfadenspannung durch Drehen der Fadenspannungs-Einstellmuttern 1 und
 einstellen. Durch Drehen der Muttern im Uhrzeigersinn wird die Fadenspannung erhöht, während sie durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringert wird.

7. EINLEGEN DES NÄHGUTS

(1) Einlegen eines Konfektionsteils



Verwenden Sie ein Konfektionsteil, das größer als das unter die rechte und linke Konfektionsteilklemme geklebte Gummikissen ist.

Wird ein Konfektionsteil eingelegt, das kleiner als das Konfektionsteilklemmen-Gummikissen ist, kann sich das Gummikissen lösen, oder es kann zu einer Funktionsstörung der Maschine kommen.

Falls das Einlegen eines kleinen Stoffteils notwendig ist, bringen Sie eine Lehre in Scheibenausführung (optional) an der Maschine an.

VI. VERWENDUNG DER BEDIENUNGSTAFEL

1. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG DER BEDIENUNGSTAFEL (IP-310)

(1) Konfiguration der Tafel IP-310





Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
0	Sensorbildschirm, LCD-Displayfeld	
0	Bereitschaftstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Nähbetriebsbildschirm.
8	Informationstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Informationsbildschirm.
4	Kommunikationstaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Kommunikationsbildschirm.
0	Modusumschalttaste	Dient zum Umschalten zwischen dem Dateneingabebildschirm und dem Modusumschaltbildschirm, auf dem verschiedene Detaileinstellungen durchgeführt werden.
6	Speichermedienschlitz	Abdeckung zum Gebrauch schließen.
Ð	Anschluss für RS-232C-Kommunikation	
8	Stellwiderstand für Kontrasteinstellung des LCD- Farbbildschirms	Damit können Sie den Kontrast des Bildschirms wunschgemäß einstellen.
9	Anschluss für externe Eingabe	
Ø	Speicherkarten-Auswerfhebel	



Wenn die Bereitschaftstaste nach dem Einschalten der Stromversorgung zuerst gedrückt wird, wird die Nullpunkt-Wiedergewinnung des Klemmfußes durchgeführt. Dabei bewegt sich der Klemmfuß. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

(2) Allgemein verwendete Tasten

Im Folgenden werden die Tasten beschrieben, die allgemeine Operationen auf den jeweiligen Bildschirmen der Tafel IP-310 durchführen.

Piktogramm	Bezeichnung	Beschreibung
×	Abbruchtaste	Dient zum Schließen des Popup-Fensters. Im Falle des Datenänderungsbil dschirms können die geänderten Daten gelöscht werden.
-	Eingabetaste	Dient zum Festlegen einer Datenänderung.
	Aufwärtsrolltaste	Dient zum Aufwärtsrollen von Tasten oder Anzeigen.
•	Abwärtsrolltaste	Dient zum Abwärtsrollen von Tasten oder Anzeigen.
1/	Rückstelltaste	Dient zum Aufheben von Fehlern und dergleichen.
No	Zifferneingabetaste	Der Zehnerblock wird angezeigt, und Ziffern können eingegeben werden.
000	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird aufgerufen.

(3) Grundlegende Bedienung



1 Netzschalter einschalten.

Schalten Sie zuerst den Netzschalter ein. Nach dem Begrüßungsbildschirm wird das Rückstellungs-Popup-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Rückstelltaste





Als nächstes wird das Sprachenwahl-Popup-Fenster angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Anzeige aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste . Dann wird der Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A) der nachstehenden Abbildung angezeigt.

(Dieser Bildschirm wird nur einmal nach dem Kauf angezeigt.)



Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A)



Nähbetriebsbildschirm

(Bildschirm B)

(2) Auswählen der Nummer des zu nähenden Musters.

Wenn die Musternummertaste 01> © gedrückt wird, kann

die Musternummer ausgewählt werden. Angaben zum Auswahlverfahren der Musternummer finden Sie unter "VI-6. (1) Auswählen des Musters".

Die Musternummern 1 bis 10 wurden werksseitig registriert. Ändern Sie die Nähdaten entsprechend den verwendeten Näharten. (Nummern, unter denen keine Muster registriert sind, werden nicht angezeigt.)

۱ Ausführliche Erläuterungen zum Eingabebildschirm finden Sie unter "M-2. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS".] Hinweis

(3) Starten des Nähbetriebs

Wenn die Bereitschaftstaste () 🛈 auf dem Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen (Bildschirm A) gedrückt wird, erscheint der grüne Nähbetriebsbildschirm (Bildschirm B), und der Nähbetrieb wird durch Pedalbetätigung gestartet.



Einzelheiten zum Nähbetriebsbildschirm finden Sie unter "W-2. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS".

۱



Stoppen der Vorrichtung während des Betriebs **(4**) Wenn die Zwischenstopptaste G während des Nähbetriebs gedrückt wird, kann die Vorrichtung angehalten werden.

In diesem Fall wird der Fehlermeldebildschirm angezeigt, um auf das Drücken der Stopptaste aufmerksam zu machen. Durch Drücken der Rückstelltaste // 🕞 wird der Fehler aufgehoben und das Display auf den Eingabebildschirm zurückgeschaltet.

2. ERLÄUTERUNG DES GRUNDBILDSCHIRMS

(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)





Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
۵	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung eines neuen unabhängigen Nähmusters wird angezeigt, und die Neuregistrierung der Musterdaten kann durchgeführt werden.
B	Kopiertaste	Der Kopierquellen-Musterlistenbildschirm für unabhängiges Nähen wird angezeigt, und das Muster kann kopiert werden.
G	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und der Name kann in die Musterdaten eingegeben werden.
D	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
9	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
G	Nadelfadenabschneidetaste	Wenn diese Taste gedrückt wird, senkt sich das Nadelfadenmesser, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneidebetrieb wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Das Spulenfadenmesser öffnet sich, wenn diese Taste gedrückt wird.
0	Musternummernlistentaste	Die Musternummernliste wird angezeigt, und die Musterdaten können ausgewählt werden.
0	Nähmodusumschalttaste	Dient zur Wahl des Nähmodus 803.
0	L-Größen-Längeneinstelltaste	Im Falle von L-Größen-Nähen wird damit die Nählänge S04 eingestellt.
Ø	Antriebsmodus-Einstelltaste	Dient zur Aktivierung/Deaktivierung <u>S01</u> des Antriebs für Nähmaschinenmotor, Mittenmesser und Eckenmesser.
•	Stapler-Antrieb/Stopp-Umschalttaste	Dient zur Wahl von Antrieb/Stopp S69 und S70 des Staplers.
Ø	Nähdaten-Anzeigetaste	Dient zum Anzeigen des Bildschirms für Nähmusterbearbeitung. Detaillierte Nähdaten, die nicht auf dem Eingabebildschirm angezeigt werden, können ausgewählt und bearbeitet werden.
0	Musternamensanzeige	Die für die Musternummern eingegebenen Namen werden angezeigt.
Ø	Taste zur Einstellung der Eckenmesser- Antriebsposition am Nähanfang	Dient zum Einstellen der Schnittposition S19 des Eckenmessers am Nähanfang.
P	Mittenmesser-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Mittenmesser-Datenbearbeitungsbildschirms und zum Einstellen der Mittenmesser-Schnittposition am Nähanfang <u>S17</u> und Nähende <u>S18</u> .
Θ	Taste zur Einstellung der Eckenmesser- Antriebsposition am Nähende	Dient zum Einstellen der Schnittposition S20 des Eckenmessers am Nähende.
ß	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Markierungsleuchten-Einstellbildschirms. Die Auswahl derNähreferenz\$05und die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition\$30\$31oder\$32wird durchgeführt.
0	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.
Ũ	Nähdaten-Schnelltaste	Die Schnelltasten (max. 4 Posten) der Nähdaten, die durch Benutzereinstellung auf dem Nähbetriebsbildschirm eingestellt wurden, werden angezeigt.
0	Taste für Pattenablagedaten am Nähanfang	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähanfang S08 oder S10 eingestellt werden.
V	Taste für Pattenablagedaten am Nähende	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähende S09 oder S11 eingestellt werden.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
 Einzelheiten dazu finden Sie unter "VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS".

(2) Nähbetriebsbildschirm (unabhängiger Nähmodus)



Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
۵	Einlagenzuführungstaste	 Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn "aktiviert" für die automatische Einlagenzuführvorrichtu ng SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird.
B	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
Θ	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
Ø	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. * Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.
0	Zählerwert-Änderungstaste	Diese Taste dient zum Ändern des gegenwärtig angezeigten Zählerwertes.
3	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
G	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
6	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, und die Auswahl der Nähreferenz \$05 sowie die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition \$30 , \$31 oder \$32 kann durchgeführt werden. Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
 Einzelheiten dazu finden Sie unter "VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS".

(3) Eingabebildschirm (Wechselnähmodus)



Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
A	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung neuer Wechselnähdaten wird angezeigt, und die Neuregistrierung der Daten kann durchgeführt werden.
6	Kopiertaste	Die Liste der Wechselnähdaten-Kopierquellennummer wird angezeigt, und Wechselnähdaten können kopiert werden.
Θ	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und Namen können in die Wechselnähdaten eingegeben werden.
D	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
9	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen oder Probenähen durchzuführen.
G	Nadelfadenabschneidetaste	Das Nadelfadenmesser senkt sich, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneiden während des Betriebs wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Das Spulenfadenmesser öffnet sich, wenn diese Taste gedrückt wird.
0	Taste für Wechselnähdaten-Nummernliste	Der Bildschirm der Wechselnähdaten-Nummernliste wird angezeigt, und Wechselnähdaten können ausgewählt werden.
0	Nähmodusumschalttaste	Dient zur Wahl des Nähmodus S03.
0	L-Größen-Längeneinstelltaste	Im Falle von L-Größen-Nähen wird damit die Nählänge 804 eingestellt.
ß	Nähdaten-Anzeigetaste	Dient zum Anzeigen des Bildschirms für Nähmusterbearbeitung. Mit dieser Taste können detaillierte Nähdaten, die nicht auf dem Eingabebildschirm angezeigt werden, ausgewählt und bearbeitet werden.
•	Stapler-Antrieb/Stopp-Umschalttaste	Dient zur Wahl von Antrieb/Stopp <u>\$69</u> und <u>\$70</u> des Staplers.
Ø	Antriebsmodus-Einstelltaste	Dient zur Aktivierung/Deaktivierung <u>S01</u> des Antriebs für Nähmaschinenmotor, Mittenmesser und Eckenmesser.
Ø	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, und die Auswahl der Nähreferenz <u>\$05</u> sowie die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition <u>\$30</u> , <u>\$31</u> oder <u>\$32</u> kann durchgeführt werden.
Θ	Taste zum Umschalten der nächsten Nähdaten	Dient zum Umschalten des nächsten zu nähenden Nähmusters, das mit einem gelben Rahmen eingerahmt ist. * Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn Pattenprioritätsnähen <u>S02</u> aktiviert ist.
ß	Taste zur Einstellung der Eckenmesser- Antriebsposition am Nähanfang	Dient zum Einstellen der Schnittposition 819 des Eckenmessers am Nähanfang.
Ø	Mittenmesser-Einstelltaste	Dient zum Anzeigen des Mittenmesser-Datenbearbeitungsbildschirms und zum Einstellen der Mittenmesser-Schnittposition am Nähanfang S17 und Nähende S18.
6	Taste zur Einstellung der Eckenmesser- Antriebsposition am Nähende	Dient zum Einstellen der Schnittposition S20 des Eckenmessers am Nähende.
0	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.
0.0	Einstelltaste für Pattenverdecktnähdaten am Nähanfang	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähanfang S08 oder S10 eingestellt werden.
0. Ø	Einstelltaste für Pattenverdecktnähdaten am Nähende	Damit können die Daten für Pattenverdecktnähen am Nähende S09 oder S11 eingestellt werden.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS".

(4) Nähbetriebsbildschirm (Wechselnähmodus)



Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
8	Einlagenzuführungstaste	 Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn "aktiviert" für die automatische Einlagenzuführvorrichtu ng SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird.
6	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
Ø	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.
Ð	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.
Ð	Zählerwert-Änderungstaste	Der gegenwärtig angezeigte Zählerwert wird geändert.
G	Taste zum Umschalten der nächsten Nähdaten	Dient zum Umschalten des nächsten zu nähenden Nähmusters, das mit einem gelben Rahmen eingerahmt ist. * Diese Taste wird nicht angezeigt, wenn Pattenprioritätsnähen <u>S02</u> aktiviert ist.
G	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
0	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.
0	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, und die Auswahl der Nähreferenz \$05 sowie die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition \$30 , \$31 und \$32 kann durchgeführt werden

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS". (5) Eingabebildschirm (Zyklusnähmodus)



Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
۵	Neuerzeugungstaste	Der Bildschirm für die Erzeugung einer neuen Zyklusnähdatennummer wird angezeigt, und die Neuregistrierung der Zyklusnähdaten kann durchgeführt werden.
6	Kopiertaste	Der Bildschirm der Zyklusnähdaten-Kopierquellennummernliste wird angezeigt, und Zyklusnähdaten können kopiert werden.
Θ	Zeicheneingabetaste	Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt, und der Name kann in die Zyklusnähdaten eingegeben werden.
Ø	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.
9	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.
G	Nadelfadenabschneidetaste	Das Nadelfadenmesser senkt sich, und der Bildschirm für Nadelfadenabschneiden während des Betriebs wird angezeigt.
G	Spulenfadenabschneidetaste	Während diese Taste gedrückt gehalten wird, öffnet sich das Spulenfadenmesser.
0	Taste für Zyklusnähdaten-Nummernliste	Der Bildschirm der Zyklusnähdaten-Nummernliste wird angezeigt, und die Zyklusnähdaten können ausgewählt werden.
0	Musterdaten-Bearbeitungstaste	Die in den Zyklusnähdaten registrierten Musterdaten können bearbeitet werden. * Angaben zum Bearbeitungsverfahren finden Sie unter "2-(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)".
0	Musterdaten-Bearbeitungstaste (leer)	Wenn diese leere Taste gedrückt wird, wird der Musterlistenbildschirm zur Registrierung der Musterdaten in den Zyklusnähdaten angezeigt, und es ist möglich, die Musterdaten auszuwählen und zu registrieren.
ß	Zyklusrückschalttaste	Die als nächstes zu nähenden Musterdaten, die weiß hervorgehoben sind, werden um einen Schritt vorgeschoben. Im Falle des ersten Musters, erfolgt ein Sprung zum letzten Muster.
•	Zyklusvorschalttaste	Die als nächstes zu nähenden Musterdaten, die weiß hervorgehoben sind, werden um einen Schritt zurückgeschoben. Im Falle des letzten Musters, erfolgt ein Sprung zum ersten Muster.
0	Zyklusvorschalttaste	Die weiß hervorgehobenen Musterdaten werden vom Register gelöscht.
0	Klemmfußverschiebungstaste	Der Klemmfuß wird nach vorn oder hinten geschoben.

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "**VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS".**

(6) Nähbetriebsbildschirm (Zyklusnähmodus)



Symbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung	
•	Einlagenzuführungstaste	 Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Einlage zugeführt. * Diese Taste wird angezeigt, wenn "aktiviert" für die automatische Einlagenzuführvorrichtu ng SA120 in den optionalen Einstellungen gewählt wird. 	
6	Randtyp-Umschalttaste	Der Randtyp-Wechselbildschirm wird angezeigt, und der Wechsel des Randtyps sowie die Einstellung der Einfasserparallelität kann durchgeführt werden.	
Θ	Taste für Klemmenhebungssperre am Nähende	Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, wird die Klemme am Nähende auf die Tiefstellung zurückgestellt. Die Verwendung dieser Taste ist zweckmäßig, um die Markierungsleuchte einzustellen und Probenähen durchzuführen.	
O	Zyklusdatenanzeige	Alle Musterdaten, die in den Zyklusnähdaten registriert worden sind, werden angezeigt.	
9	Zählerumschalttaste	Durch Drücken dieser Taste kann zwischen der Anzeige des Nähvorgangszählers und des Werkstückzählers umgeschaltet werden. Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn sowohl der Nähvorgangszähler als auch der Werkstückzähler eingeschaltet ist.	
G	Zählerwert-Änderungstaste	Der gegenwärtig angezeigte Zählerwert wird geändert.	
C	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (RECHTS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.	
0	SPULENFADEN-RESTBETRAGANZEIGE (LINKS)	Dieser Sensor erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang verringert sich der Zählerwert, und bei Erreichen von "0" erscheint die Anzeige für Aufwärtszählung. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn das von der Spule reflektierte Licht erfasst wird.	
0	Linksrolltaste	Die nächsten zu nähenden Musterdaten werden um einen Schritt vorgeschoben. Im Falle des ersten Musters, erfolgt ein Sprung zum letzten Muster.	
0	Rechtsrolltaste	Die nächsten zu nähenden Musterdaten werden um einen Schritt zurückgeschoben. Im Falle des letzten Musters, erfolgt ein Sprung zum ersten Muster.	
3	Markierungsleuchten-Einstelltaste	Der Markierungsleuchten-Einstellbildschirm wird angezeigt, und die Auswahl der Nähreferenz \$05 sowie die Einstellung der Markierungsbestrahlungsposition \$30 , \$31 und \$32 kann durchgeführt werden.	

* Es ist möglich, die Anzeige/Nicht-Anzeige der jeweiligen Tasten anzupassen.
 Einzelheiten dazu finden Sie unter "VI-12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS".

3. VERWENDUNG DES ZÄHLERS

(1) Einstellverfahren des Zählers



(1) Rufen Sie den Zähler-Einstellbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste M auf dem

Eingabebildschirm, sodass die Zählereinstelltaste 1.2.3..

dem Display angezeigt wird. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der "Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)" angezeigt.



Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)



Diese Nähmaschine verfügt über drei verschiedene Zählerarten: Nähvorgangszähler, Werkstückzähler und Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler.

Drücken Sie die Nähvorgangszählertaste



A auf

dem "Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)", um den " Nähvorgangszähler-Einstellbildschirm (Bildschirm B)" aufzurufen. Nun kann die Zählerart eingestellt werden.

<u>1</u> 2.3		_	
B01		×	Ŋ
	₩2.3		
Q [12:3 4 .			
		Ļ	IJ
Ui	((_))	М	

Nähvorgangszähler-Einstellbildschirm (Bildschirm B)

[Nähvorgangszähler]				
<u>\</u> 23. †	Aufwärtszähler Mit jeder Durchführung eines Nähvorgangs wird der Istwert erhöht. Wenn der Istwert den Einstellwert erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.			
₩23. .	Abwärtszähler Mit jeder Durchführung eines Nähvorgangs wird der Istwert erniedrigt. Wenn der Istwert "0" erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.			
Q īz ² 3.	Zähler unbenutzt Der Nähvorgangszähler ist auf Sperre eingestellt.			



Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)

<u>\.</u>
<u>V</u> Z3. † <u>V</u> Z3. •
Q ŢZ 3.

Werkstückzähler-Einstellbildschirm (Bildschirm C)

Drücken Sie die Werkstückzählertaste



Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)", um den "Werkstückzähler-Einstellbildschirm (Bildschirm C)" aufzurufen. Nun kann die Zählerart eingestellt werden.

[Werkstückzähler]		
	Aufwärtszähler	
<u>V</u> 23. *	 Mit jeder Fertigstellung eines N\u00e4hprodukts wird der Istwert erh\u00f6ht. Im Falle von unabh\u00e4ngigem N\u00e4hen: 1 N\u00e4hvorgang Im Falle von Wechseln\u00e4hen: 2 N\u00e4hvorgange Im Falle von Zyklusn\u00e4hen: 1 Zyklusn\u00e4hvorgang Die f\u00fcr jeden der obigen F\u00e4lle angegebene Zahl wird als Anzahl der fertig gestellten Produkte betrachtet. Wenn der Istwert den Einstellwert erreicht, wird der Aufw\u00e4rtsz\u00e4hler angezeigt 	
<u><u> </u></u>	Abwärtszähler Mit jeder Fertigstellung eines Nähprodukts wird der Istwert erniedrigt. Wenn der Istwert "0" erreicht, wird der Aufwärtszähler angezeigt.	
Q ŢZ 3.	Zähler unbenutzt Der Werkstückzähler ist auf Sperre eingestellt.	



100 C 7 8 4 5 1 2 0 1 • </tbr> </tbr> • • <

1

B07

9

((

Μ

Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm E)

③ Ändern des Zähler-Sollwerts

Drücken Sie im Falle des Nähvorgangszählers die Taste 100 D,

und im Falle des Werkstückzählers die Taste 100 🕒, um das "

Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm D)" aufzurufen. Nun kann der Zähler-Sollwert eingestellt werden.

Geben Sie hier den Zähler-Sollwert ein. Wenn "0" als Zähler-Sollwert eingegeben wird, wird nur der Istwert während des Nähens angezeigt, und der Aufwärtszähler wird nicht angezeigt.

(4) Ändern des Zähler-Istwerts

Drücken Sie im Falle des Nähvorgangszählers die Taste

und im Falle des Werkstückzählers die Taste 💷 🙆, um das "

Zifferneingabe-Popup-Fenster (Bildschirm E)" aufzurufen. Nun kann der Zähler-Istwert eingestellt werden.

Ø

Geben Sie hier den Zähler-Istwert ein.
(2) Aufwärtszählungs-Aufhebeverfahren



Wenn während der Näharbeit der Aufwärtszählzustand erreicht wird, wird der Aufwärtszählbildschirm angezeigt und der Summer ausgelöst. Drücken Sie die Löschtaste C (A), um den Zähler zurückzustellen, worauf der Nähbetriebsbildschirm wieder auf dem Display erscheint. Der Zählvorgang beginnt nun wieder von vorn.

(3) Zählerwert-Änderungsverfahren während des Nähens



 Rufen Sie den Bildschirm zum Ändern des Zählerwerts auf. Wenn Sie den Zählerwert während der Näharbeit ändern wollen, drücken Sie die Zählerwert-Änderungstaste
 auf dem Nähbetriebsbildschirm. Der Bildschirm zum Ändern des Zählerwerts wird angezeigt.



2 Ändern Sie den Zählerwert.

Ändern Sie den Zählerwert mit dem Zehnerblock 0 bis 9

B oder mit ▲▼ ▲ G (▲ D).

3 Legen Sie den Zählerwert fest.

Drücken Sie die Eingabetaste , um die Daten festzulegen. Wenn Sie den Zählerwert löschen wollen, drücken Sie die Löschtaste C.

4. VERWENDUNG DES SPULENFADENRESTBETRAG-EINSTELLUNGSZÄHLERS

(1) Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers



1 Rufen Sie den Zähler-Einstellbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste 🚺 auf dem

Eingabebildschirm, sodass die Zählereinstelltaste 🐺 auf

dem Display angezeigt wird. Wenn Sie diese Taste drücken, wird der "Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)" angezeigt.



Zählereinstellbildschirm (Bildschirm A)



Einstellungszählerbetriebs 🥙 📵, um das "Einstellungs-

Popup-Fenster für den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler (Bildschirm B)" aufzurufen. Nun kann der Betrieb für den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler (EIN/AUS) eingestellt werden.



Spulenfadenrestbetragswert-Einstellbildschirm (Bildschirm B)

[Erkennung des Spulenfaden-Restbetrags]			
A	Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler EIN: Der Zähler erkennt das von der Spule reflektierte Licht und meldet, dass der Spulenfadenvorrat zur Neige geht. Nach jedem Nähvorgang wird der Zählerwert erniedrigt, und der Aufwärtszählungs-Bildschirm wird angezeigt, wenn der Istwert "0" erreicht.		
N	Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler AUS: Die Spulenfaden-Restbetragserkennung ist gesperrt.		



3 Stellen Sie den Spulenfadenrestbetragswert ein.

Drücken Sie die Taste zur Einstellung des Spulenfadenrestb

etragswertes 9 O, um den Spulenfadenrestbetragswert-

Einstellbildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.

Spulenfadenrestbetragswert-Einstellbildschirm (Bildschirm B)

Hier können Sie den Spulenfadenrestbetragswert (0 bis 9) eingeben.

Stellen Sie die Anzahl der Nähvorgänge ab der Erkennung des Spulenfadenauslaufs durch den Sensor bis zum Erscheinen der Aufwärtszählungsanzeige ein.



Wenn Sie die Spulenfaden-Restlänge verlängern wollen:
 → Erniedrigen Sie die Zahl (Richtung "0").
 Wenn Sie die Spulenfaden-Restlänge verkürzen wollen:
 → Erhöhen Sie die Zahl (Richtung "9").

* Einstellverfahren des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers *

- 1) Stellen Sie den Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler auf den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Wert ein.
- 2) Starten Sie den normalen Nähvorgang. Stellen Sie die Nählänge im Falle von Probenähen auf die im tatsächlichen Vorgang zu verwendende Länge ein.
- 3) Wird der Nähvorgang fortgesetzt, nimmt die Spulenfadenmenge allmählich ab, und der Spulenfadenauslauf wird auf dem Display angezeigt, wenn der Spulensensor das reflektierte Licht erkennt.
- 4) Überprüfen Sie dann die Länge des auf der Spule verbleibenden Fadens, und ändern Sie den Zählerwert entsprechend.
- 5) Durch Erhöhen des Zählerwertes um 1 wird die Spulenfaden-Restlänge um den Betrag verkürzt, der für einen Nähvorgang verbraucht wird.
- 6) Die Spulenfaden-Restlänge bei Erscheinen der Anzeige für Spulenfadenauslauf unterliegt einer gewissen Schwankung. Diese Schwankung hängt vom Garntyp, der Nählänge und der Art der Spulenbewicklung ab.

Die nachstehende Tabelle gibt als Richtlinie die ungefähren Spulenfaden-Restlängen an. Korrigieren Sie den Zählerwert in Übereinstimmung mit den Nähbedingungen und dergleichen, sodass der Spulenfaden während des Nähens nicht völlig zur Neige geht.

[Die Tabelle gibt die Zählerwerte für eine Nählänge von 150 mm an]

Fadenfeinheit	Zählerwert	Spulenfaden-Restlänge als Referenz (m)
#40	1	0,4 bis 2,6
#50	2	0,2 bis 2,6
#60	2	0,4 bis 2,8
#80	3	0,1 bis 3,0



In den folgenden Fällen muss die Spulenfaden-Restlänge neu eingestellt werden.
 1. Wenn die Nählänge für das Nähprodukt geändert worden ist.
 2. Wenn die Fadenfeinheit des Spulenfadens geändert worden ist.
 Der Wert des Spulenfadenrestbetragzählers wird durch Eingabe des Wertes des

Der Wert des Spulenfadenrestbetragzählers wird durch Eingabe des Wertes des Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszählers gelöscht.

7) Wenn der Spulenfaden ausgelaufen ist, kann die Spulenfadenrestbetrag-Erkennungsvorrichtung keine "Spulenfaden-Restbetragserkennung" durchführen. Daher ist es sehr wichtig, einen Wert auf dem Spulenfadenrestbetrag-Einstellungszähler anzugeben, damit die Vorrichtung in der Lage ist, den " Spulenfadenauslauf" zu melden, wenn noch genügend Spulenfaden übrig ist.

(2) Aufhebung der Aufwärtszählung bei Erkennung des Spulenfadenrestbetrags



Wenn der Spulenfadenrestbetrag-Zählerwert am Nähende "0" erreicht, wird der Aufwärtszählungsbildschirm angezeigt und der Summer ausgelöst. Erneuern Sie den Spulenfaden, wenn noch eine kleine Spulenfadenmenge vorhanden ist.

Durch Drücken der Löschtaste C & wird der Spulenfadenrestbetrag-Zählerwert zurückgestellt, und der Nähbetriebsbildschirm erscheint wieder auf dem Display.

5. ÄNDERN DES NÄHMODUS



1 Rufen Sie den Nähmodus-Auswahlbildschirm auf.

Drücken Sie die Nähmodus-Umschalttaste M (a), um den Modusumschaltbildschirm aufzurufen.

2 Wählen Sie den Nähmodus aus.

Drücken Sie die Moduswahltaste B, worauf sich die Anzeige der Taste ändert.



③ Legen Sie den Nähmodus fest.

Drücken Sie die Modusumschalttaste **M** (a), um den Dateneingabebildschirm des ausgewählten Modus aufzurufen.



Eingabebildschirm für Wechselnähen



Eingabebildschirm für unabhängiges Nähen



6. VERWENDUNG DES NÄHMUSTERS

(1) Auswählen des Musters

1 Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für den unabhängigen Nähmodus, den Wechselnähmodus und den Zyklusnähmodus angezeigt wird, kann das gewünschte Muster ausgewählt werden.

Durch Anpassen des Nähbetriebsbildschirms kann die Auswahl des Musters auch vom Nähbetriebsbildschirm aus durchgeführt werden.

2 Rufen Sie den Musterlistenbildschirm auf.

Drücken Sie die Musterlistentaste 0, , 0 oder 🕕 oder 🕕 🐼, um den Musterlistenbildschirm aufzurufen.





3 Wählen Sie das Muster aus.

Drücken Sie eine der Tasten B für die gewünschten Musterdaten.



(4) Legen Sie das Muster fest.

Wenn die Eingabetaste contract wird, wird das Muster ausgewählt, und der Eingabebildschirm erscheint wieder auf dem Display.

(2) Erzeugung eines neuen Musters

$\textcircled{1} \quad \text{Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.}$

Wenn der Eingabebildschirm für den unabhängigen Nähmodus, den Wechselnähmodus und den Zyklusnähmodus angezeigt wird, kann ein neues Muster erzeugt werden.

(2) Rufen Sie den Bildschirm zur Erzeugung eines neuen Nähmusters auf.



3 Geben Sie die Musternummer ein.

Geben Sie die Nummer des neu zu erzeugenden Musters mit dem Zehnerblock 0 bis 9 € ein. Es ist möglich, eine noch nicht registrierte Musternummer mit den Tasten ▲▼ →▼ ④ und → 0 aufzusuchen.



(4) Legen Sie die Musternummer fest.

Wenn die Eingabetaste egedrückt wird, wird die Nummer des neu zu erzeugenden Musters festgelegt, und der Eingabebildschirm erscheint wieder auf dem Display.

(3) Kopieren eines Musters

Ein bereits registriertes Muster kann zu einem noch nicht registrierten Nähmuster kopiert werden. Kopieren mit Musterüberschreibung ist verboten. Wenn Sie überschreiben möchten, führen Sie diesen Vorgang nach dem Löschen des Musters durch.

→ Angaben zum Löschverfahren finden Sie unter "VI-6. (4) Löschen eines Musters".



1 Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist Kopieren möglich.



② Rufen Sie den Musternummernlistenbildschirm der Kopierquelle auf. Drücken Sie die Musterkopiertaste No. (Musterlistenbildschirm aufzurufen.

③ Wählen Sie das Muster der Kopierquelle aus.

Wählen Sie das Muster der Kopierquelle mit der Musterlistentaste 🕒 aus. Drücken Sie anschließend die Kopierzielnummer-Eingabetaste № 🕒 🕥, um den Kopierzielnummer-Eingabebildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.



Kopierzielnummer-Eingabebildschirm (Bildschirm B)

(4) Geben Sie die Musternummer des Kopierziels ein.

Geben Sie die Musternummer des Kopierziels mit dem Zehnerblock 0 bis 9 € ein. Es ist möglich, eine noch nicht benutzte Musternummer mit den Tasten ▲▼ buttons (२००० 🕑 0 und २०००) aufzusuchen.



5 Starten Sie den Kopiervorgang

Wenn die Eingabetaste gedrückt wird, beginnt der Kopiervorgang. Die kopierte Musternummer befindet sich im Auswahlzustand, und der Kopierquellen-Musterlistenbildschirm (Bildschirm A) erscheint wieder.

(4) Löschen eines Musters

1 Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist das Löschen eines Musters möglich.

2 Rufen Sie den Musterlistenbildschirm auf.





③ Wählen Sie das zu löschende Muster aus.

Wählen Sie das zu löschende Muster mit der Musterlistentaste B aus.

Wenn nun die Löschtaste Keile Gedrückt wird, erscheint der Musterlöschungs-Bestätigungsbildschirm.



Musternummer-Listenbildschirm (Bildschirm A)

(4) Legen Sie das zu löschende Muster fest.

Drücken Sie die Eingabetaste auf dem Musterlöschungs-Bestätigungsbildschirm, um das Muster zu löschen.

Wenn die Abbruchtaste gedrückt wird, erscheint wieder der ursprüngliche Bildschirm A, ohne das Muster zu löschen.

(5) Benennen eines Musters

1 Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist es möglich, einen Namen in die Musterdaten einzugeben.

2 Rufen Sie den Zeicheneingabebildschirm auf.

Drücken Sie die Zeicheneingabetaste . , um den Zeicheneingabebildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.







Dateneingabebildschirm (Bildschirm A)



Zeicheneingabebildschirm (Bildschirm B)

3 Geben Sie die Zeichen ein.

Sie können die gewünschten Zeichen durch Drücken der Zeichentasten (Geingeben. Bis zu 14 Zeichen (Abis Zund Obis Geingeben verden. Der Cursor kann mit der Cursor-Linksverschiebungstaste (Obie Cursor-Rechtsverschiebungstaste (Obie Cursor-Linksverschiebungstaste (Obie Cursor-Rechtsverschiebungstaste (Obie Cursor zur Position des zu löschenden Zeichens, und drücken Sie die Löschtaste (Obie Cursor Zeichen Sie den Cursor zur Position des zu löschenden Zeichens, und drücken Sie die Löschtaste (Obie Cursor Seinge S

(4) Beenden Sie die Zeicheneingabe

Drücken Sie die Eingabetaste , um die Zeicheneingabe zu beenden. Anschließend werden die eingegebenen Zeichen im oberen Teil des Eingabebildschirms angezeigt.

(6) Bearbeitungsverfahren der Zyklusnähdaten



Eingabebildschirm (Bildschirm C)



Musterlistenbildschirm (Bildschirm B)

Rufen Sie den Zyklusnähdaten-Eingabebildschirm auf. 1 Wenn der Eingabebildschirm des Zyklusnähmodus angezeigt wird, können die Zyklusnähdaten bearbeitet werden.

Registrieren Sie die Musterdaten. (2)

Drücken Sie die Leertaste

🗛, um den

Musterlistenbildschirm (Bildschirm B) aufzurufen.

Wählen Sie die zu registrierenden Musterdaten unter den Musterlistentasten B aus, und drücken Sie die Eingabetaste O. Dann werden die ausgewählten Musterdaten im leeren Feld registriert.

Wenn die ersten Musterdaten registriert werden, wird die



• an der zweiten Stelle angezeigt.

Wiederholen Sie den Vorgang von Schritt (2) bei Bedarf.



Bis zu 6 Musterdatensätze können in den Zyklusnähdaten registriert werden.



Zyklusnähdaten-Eingabebildschirm (Bildschirm C)

3 Löschen Sie die registrierten Musterdaten.

Wenn Sie die Löschtaste Wenn Sie die Löschtaste weißem Hintergrund angezeigten Musterdaten gelöscht. Wählen Sie die zu löschenden Musterdaten mit den Aufwärts/Abwärts-Rolltasten Mund Rolltasten Mund Rolltasten Rolltasten Mund Rolltasten Rolltasten Rolltasten Mund Rolltasten Rolltasten



ſ

I

l

Bei den auf weißem Hintergrund angezeigten Musterdaten handelt es sich auch um die Musterdaten, die als nächstes genäht werden. Verschieben Sie diese daher in Übereinstimmung mit der Näharbeit.

(4) Bearbeiten Sie die registrierten Musterdaten.



Wenn Sie die Musterdatentaste bearbeiten möchten, drücken, erscheint der Musterdaten-

Bearbeitungsbildschirm (Bildschirm D) im Popup-Fenster. Siehe "**VI-2-(1) Eingabebildschirm (unabhängiger Nähmodus)** ".



Musterdaten-Bearbeitungsbildschirm (Bildschirm D)

7. ÄNDERN DER NÄHDATEN

(1) Nähdaten-Änderungsverfahren

$\textcircled{1} \quad \text{Rufen Sie den Eingabebildschirm auf.}$

Wenn der Eingabebildschirm für unabhängigen Nähmodus, Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus angezeigt wird, ist eine Änderung der Nähdaten möglich.

Häufig verwendete Nähdaten können unter einer Nähdaten-Schnelltaste
 B auf dem Eingabebildschirm registriert und direkt aufgerufen werden. Außerdem können detaillierte Nähdaten durch Drücken von

🔅 oder 🔖 🐼 eingestellt werden.







- Wenn Sie die N\u00e4hdaten des Zyklusn\u00e4hmodus \u00e4ndern wollen, dr\u00fccken sie die Musterdaten-Bearbeitungstaste
 u0. um eine \u00e4nderung zu erm\u00f6glichen.
- 2. Im Falle des Wechselnähmodus werden die Nähdaten-Schnelltasten (3) nicht angezeigt.

Drücken Sie

4. Einzelheiten zu den Nähdaten finden Sie unter "① Auf dem Dateneingabebildschirm angezeigte Posten unter VI-7-(2) Nähdatenliste".



Nähdatenlistenbildschirm (Bildschirm A)

(2) Wählen Sie die zu ändernden Nähdaten aus.

oder 💫 🙆, um den Nähdatenlistenbildschirm

(Bildschirm A) aufzurufen. Wählen Sie dann die zu ändernden Nähdaten aus.



Datenposten, die je nach der Form nicht benutzt werden, werden nicht angezeigt. Lassen Sie daher Sorgfalt walten.

(2) Nähdatenliste

① Auf dem Dateneingabebildschirm angezeigte Posten

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
<u>S01</u>	Betriebsmodus-Umschaltung Dient zur Aktivierung/Deaktivierung des Betriebs für Nähmaschinenmotor, Mittenmesser und Eckenmesser.		1
	Stofftransportmodus Stofftransport, Nähmaschinen- Fadenabschneiden und Mittenmesser		
	Stofftransport, Nähmaschinen- Fadenabschneiden Stofftransport, Nähmaschinen- Fadenabschneiden, Mittenmesser und Eckenmesser		
S03	Nähmodus-Umschaltung		
	Dient zur Wahl des Nähmodus.		11
	* Im Falle von Wechselnähen wird Pattenprioritätsnähen mit S02 eingestellt.		
	L-Größen-Nähen Nähen der linken Patte		
	Nähen der rechten Patte Pattenprioritätsnähen		
S04	L-Größen-Einstellung	18,0 bis	150,0mm
	Im Falle von L-Größen-Nähen wird die Nählänge eingestellt.	220,0	
	 Die Einstellung ist nur bei Aktivierung von L-Größen-N	7 0,1mm	
S05	Umschaltung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition		
	Dient zur Wahl der Bestrahlung am Nähanfang/Nähende/in der Mitte.		+
	 Bestrahlung am Bestrahlung am Nähanfang Nähende 		
	+ Bestrahlung der Mitte		
S08	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links)	–9,9 bis 9,9	0,0mm
	Dient zum Einstellen der Position des Nähanfangs der linken Patte.	1	
	* Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S03</u> auf Pattennähen eingestellt wird.	0,1mm	
	1		
S09	Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)	–9,9 bis 9,9	0,0mm
	Dient zum Einstellen der Position des Nähendes der linken Patte.	/	
	 Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S03</u> auf Pattennähen eingestellt wird. 	0,1mm	
	1		

Nir	Boston	Einstellbereich	Anfancowort
	Posten	/ Einstelleinheit	Amangswert
S10	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang rechts) Dient zum Einstellen der Position des Nähanfangs der rechten Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S03</u> auf Pattennähen eingestellt wird.	-9,9 bis 9,9 / 0,1mm	0,0mm
Q11	Pattenverdecktnähdaten (Nähende rechts)	-9.9 bis 9.9	0.0mm
	Dient zum Einstellen der Position des Nähendes der rechten Patte. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S03</u> auf Pattennähen eingestellt wird.	/ 0,1mm	,
S17	Einstellung der Mittenmesser-Betätigungsposition	0,0 bis 25,0	7,0mm
S18	Dient zum Einstellen der Schnittposition des Mittenmessers am Nähanfang/Nähende.	/ 0,1mm	
	Mittenmesserposition am Nähanfang Aittenmesserposition am Nähanfang		
S19	Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähanfang	–9,9 bis 9,9	0,0mm
	Dient zum Einstellen der Schnittposition des Eckenmessers am Nähanfang.	7 0,1mm	
S20	Eckenmesser-Betätigungsposition am Nähende	–9,9 bis 9,9	0,0mm
		, 0,1mm	
\$30 \$31 \$32	Einstellung der Markierungsleuchte Dient zur Einstellung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition jeweils für Bestrahlung am Nähanfang/Nähende/in der Mitte. Bei einem Einstellwert von 0,0 mm entspricht die Nähposition der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition. Verwenden Sie diese Funktion, um die Markierungsleuchte auf eine Position zu richten, die von der Nähposition abweicht.	-100,0 bis 100,0 * Bestrahlung am Nähanfang: -80,0 bis 100,0 /	0,0mm
	Bestrahlung am Bestrahlung am	0,1mm	
	Bestrahlung der Mitte		
S69	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Rollenstapler		Q a
	 Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb des Rollenstaplers. * Diese Anzeige erscheint nur, wenn SP-47 auf Rollenstaplermontage eingestellt wird. 		<u>•</u>
	Stopp <u>+</u> Betrieb		
S70	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Klemmstangenstapler		2
	 Diese Anzeige erscheint nur, wenn SP-46 auf Klemmstangenstaplerm ontage eingestellt wird. 		~
	Stopp 🚵 Betrieb		
	Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt v	wird	

2 Auf dem Nähdatenlistenbildschirm angezeigte Posten

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
<u>S02</u>	Wahl von Pattenprioritätsnähen Dient zur Wahl des Pattenprioritätsnähmodus. * Dieser Posten kann nur eingestellt werden, wenn der Wechselnähmodus aktiviert wird. Pattenprioritätsnähen		ß
	gesperrt Pattenprioritatsnanmodus		
<u>S06</u>	Wahl der automatischen Umschaltung der Markierungsleuchten- Bestrahlungsposition Wenn S05 auf Bestrahlung am Nähanfang oder Nähende eingestellt ist, wird die Markierungsbestrahlungsposition nach dem Nähvorgang automatisch umgeschaltet. * Diese Funktion ist im Wechselnähmodus und Zyklusnähmodus unwirksam. Stopp Betrieb		₹
			5.0
<u>S12</u>	 Pattenzwangsstoppdaten Wenn das Pattennähende nicht erkannt wird, bleibt die Maschine nach dem Nähen der eingestellten Länge ab der hinteren Referenzposition stehen. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S03</u> auf Pattennähen eingestellt wird. 	0,0 bis 10,0 / 0,1mm	5,0mm
S40	Steppstichteilung Dient zum Einstellen der Stichlänge des Steppstichabschnitts.	2,0 bis 3,4 / 0,1mm	2,5mm
S41	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähanfang Dient zur Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähanfang. Verdichtungsstich Verdichtungsstich		
S42	 Anzahl der Verdichtungsstiche am Nähanfang Dient zur Einstellung der Verdichtungsstichzahl am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	3 bis 19 / 1 Stich	5 Stiche
843	 Verdichtungsstichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verdichtungsstichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
S44	Länge des ersten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang	0,1 bis 1,5	1,0mm
	 Dient zum Einstellen der Länge des ersten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	/ 0,1mm	
S45	 Länge des zweiten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn S41 auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn U24 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm
S46	 Länge des dritten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des dritten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm
S47	 Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähanfang Dient zur Einstellung der Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	1 bis 12 / 1 Stich	3 Stiche
S48	 Verriegelungsstichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verriegelungsstichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S49	 Verriegelungsbindestichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verriegelungsbindestichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	–1,5mm

Niz	Dester	Einstellbereich	Anfongowort
Nr.	Posten	/ Einstelleinheit	Antangswert
S50	 Länge des ersten Stichs der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des ersten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S51	 Länge des zweiten Stichs der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S52	 Länge des dritten Stichs der Verriegelungsrückkehr am Nähanfang Dient zum Einstellen der Länge des dritten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S41</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S54	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende Dient zur Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende. Verdichtungsstich Verdichtungsstich		
S55	 Verriegelungsstichlänge am Nähanfang Dient zum Einstellen der Verriegelungsstichlänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	3 bis 19 / 1 Stich	5 Stiche
S56	 Verdichtungsstichlänge am Nähende Dient zum Einstellen der Verdichtungsstichlänge am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm
<u>S57</u>	 Länge des letzten Stichs der Verdichtungsstiche Dient zum Einstellen der Länge des letzten Stichs bei Verdichtungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm

^{] . . .} Posten, der wegen eines anderen Einstellungszustands nicht angezeigt wird

NI	Destar	Einstellbereich	Antonoout
Nr.	Posten	/ Einstelleinheit	Antangswert
S58	 Länge des vorletzten Stichs der Verdichtungsstiche Dient zur Einstellung der Länge des vorletzten Stichs der Verdichtungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>S54</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm
	2 🎖 🛱		
559	 Lange von zwei Stichen vor dem letzten Stich der verdichtungsstiche Dient zur Einstellung der Länge von zwei Stichen vor dem letzten Stich der Verdichtungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verdichtungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 1,5 / 0,1mm	1,0mm
S60	Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähende Dient zur Einstellung der Anzahl der Verriegelungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird.	1 bis 12 / 1 Stich	3 Stiche
S61	 Verriegelungsstichlänge am Nähende Dient zum Einstellen der Verriegelungsstichlänge am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,5 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S63	 Länge des ersten Stichs der Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des ersten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S64	 Länge des zweiten Stichs der Verriegelungsstichrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des zweiten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn \$54 auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn \$24 auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm

Niz	Desten	Einstellbereich	Anfongowort
INI.	POSICII		Amanyswert
<u>S65</u>	 Länge des dritten Stichs der Verriegelungsstichrückkehr am Nähende Dient zum Einstellen der Länge des dritten Stichs des Rückkehrabschnitts von Verriegelungsnähen am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>U24</u> auf die Wahl der Detaileinstellung Verdichtungsstich/Verriegelungsstich eingestellt wird. 	0,1 bis 3,0 / 0,1mm	2,0mm
S67	 Länge des letzten Stichs der Verriegelungsstiche am Nähende Dient zur Einstellung der Länge des letzten Stichs der Verriegelungsstiche am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	–1,5mm
S68	 Kompensation der Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zur Einstellung des Kompensationswertes der Verriegelungsrückkehr am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>\$54</u> auf die Wahl von Verriegelungsstich eingestellt wird. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn <u>K61</u> mit Musterdaten kompensiert wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	1,0mm
S71	Stapelposition Der Stapler wird betätigt, nachdem der Klemmfuß um die eingestellte Entfernung von der Position des Eckenmessers bewegt wurde. (+: Rückseite, -: Vorderseite) * Der Bereich des Betätigungsbetrags wird durch die Position des Klemmfußes am Nähende begrenzt. * Verwenden Sie <u>SP-46</u> Klemmstangenstapler oder <u>SP-47</u> Rollenstapler. Außerdem ist es möglich, die Einstellung nur vorzunehmen, wenn die Einstellung <u>S69</u> für Rollenstaplerbetrieb oder <u>S70</u> Klemmstangen staplerbetrieb durchgeführt wird.	0 bis 500mm / 1mm	Omm
<u>872</u>	Staplertimer 1 Dient zur Einstellung der Rollendrehzeit. Wenn der Stoffsensor das Fehlen von Stoff vor der Einstellung der Zeit erkennt, wird die Drehung gestoppt. * Die Rollenstapleroption SP-47 wird verwendet, und es ist möglich, die Einstellung nur vorzunehmen, wenn Rollenstaplerbetrieb S69 eingestellt wird.	0,0 bis 9,9 / 0,0 Sek.	1,0 Sek.
S73	Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Nähanfangs Dient zur Einstellung der Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Nähanfangs.	3 bis 8 / 1	5

Nir	Boston	Einstellbereich	Anfongowort
INI.	Posteli	Einstelleinheit	Amanyswert
S74	Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position des Eckenmessers	3 bis 6	5
	Dient zur Einstellung der Sprungvorschubgeschwindigkeit bis zur Position	1	
S75	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Abnäherstreckvorrichtung		Ø
	Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb der Abnäherstreckvorrichtung.		<u> </u>
	SA117 verwendet wird.		
	Stopp Betrieb		
S76	Stopp/Betrieb-Umschaltung für automatische Einlagenzuführvorrichtung		<u>Q-</u>
	Dient zur Wahl von Stopp/Betrieb der automatischen Einlagenzuführvorric		•
	* Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für automatische		
	Einlagenzuführung SA120 verwendet wird.		
	Musters darauf, dass die Einlage nicht auf der Oberseite des Tisches		
	herauskommt.		
	Tafel einmal, und führen Sie die Transportbewegung zum Abschneiden		
	durch.		
	Stopp - Stopp - Betrieb		
C77	Pattenlänge	37.0 bis	150.0mm
Orr	Dient zur Einstellung der Pattenlänge.	300,0	,
	Die Einstellung ist nur möglich, wenn die automatische Einlagenzuführvo	/ 0.1 mm	
	Pattennähen eingestellt wird.	0,111111	
	* Diese Einstellung dient zur Festlegung der Einlagenzuführlänge der		
	automatischen Einlagenzuführvorrichtung. Die Nählänge wird durch die Erkennung des Pattensensors festgelegt		
	Erkennung des Fattensensors resigeregi.		
S78	Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus	1000 bis	2500 U/min
	Dient zur Einstellung der Drehzahl im Steppstichabschnitt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindigkeit	3000	
	seinstellung <u>K59</u> auf Musterdatenwahl eingestellt wird.	100 U/min	
	₩ N		
S79	Nähgeschwindigkeit im Niedergeschwindigkeitsmodus	1000 bis	1500 U/min
	Dient zur Einstellung der Drehzahl im Verdichtungs- und Verriegelunsstich abschnitt.	2500	
	* Die Einstellung ist durch die Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigk	100 U/min	
	eitsmodus S78 begrenzt.		
	seinstellung K59 auf Musterdatenwahl eingestellt wird.		

8. ÄNDERN DER SPEICHERSCHALTERDATEN

(1) Speicherschalterdaten-Änderungsverfahren



① Rufen Sie den Speicherschalter-Datenlistenbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste M, um die

Speicherschaltertaste

🕂 🐼 anzuzeigen. Durch Drücken dieser

Taste wird der Speicherschalter-Datenlistenbildschirm (Bildschirm A) aufgerufen.



 Wählen Sie die zu ändernde Speicherschaltertaste aus.
 Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtsrolltaste oder , um die zu ändernde Datenpostentaste auszuwählen.

Speicherschalterdatenlisten-Bildschirm (Bildschirm A)

(2) Liste der Speicherschalterdaten

1) Stufe 1

Die Speicherschalterdaten (Stufe 1) sind die für die Nähmaschine einheitlichen Betriebsdaten und die für alle Nähmuster allgemein gültigen Daten.

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
<u>U01</u>	Umschaltung der Position des Klemmfußes nach dem Nähende Die Position des Klemmfußes nach dem Nähende kann unter Stopp am Vorderende/Rückkehr zur Mitte/Klemmenrückkehr/Stopp am Hin- terende gewählt werden.		
	Stopp am Vorderende		
	Klemmenrückkehr Stopp am Hinterende		
U02	Betriebsstart-Wartezeit am Vorderende Dient zur Einstellung der Wartezeit bis zum Betriebsstart am Vorderende des Klemmfußes. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn unt auf Stopp am Vorderende eingestellt wird. Image:	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	3,00 Sek.
U03	 Anzahl der automatischen Einlagenzuführungsvorgänge am Nähanfang Dient zur Einstellung der Anzahl der automatischen Einlagenzuführungsvorgänge am Nähanfang. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für automatische Einlagenzuführung SA120 verwendet wird. 	2 bis 9 / 1	3
UO4	Transportlänge der automatischen Einlagenzuführung am Nähende Dient zur Einstellung der Transportlänge der automatischen Einlagen- zuführvorrichtung am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die automatische Einlagenzu- führvorrichtung SA120 verwendet wird.	0 bis 99,9 / 0,1mm	0mm
U05	Fadenabschneidezeitpunkt Dient zur Wahl des Fadenabschneidezeitpunkts nach dem Nähen unter Standard/Mittel/Lang und zur Einstellung der Länge des Fadens am Nähende. Image:		**
U07	 Staplertimer 2 Dient zur Einstellung der Wartezeit ab dem Start des Klemmenbetriebs zum Festhalten des Stoffs auf der Staplerbasis bis zur Freigabe des Stoffs. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für den Klemmstangenstapler SP-46 verwendet wird. 	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,70 Sek.

Niz	Desten	Einstellbereich	Anfongowort
Nr.	Posten	/ Einstelleinheit	Antangswert
U08	 Staplertimer 3 Dient zur Einstellung der Betriebszeit der Stoffschwingstange. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Option für den Klemmstangenstapler SP-46 verwendet wird. 	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,70 Sek.
U09	 Staplertimer 4 Dient zur Einstellung der Zeit zur Vorstellung der N\u00e4hproduktfreigabe durch Anheben des Klemmfu\u00dfes. Dient zur Einstellung des Senkungsbetrags durch Eigengewicht, wenn ein kurzes N\u00e4hprodukt festgeklemmt wird. * Die Einstellung ist nur m\u00f6glich, wenn die Option f\u00fcr den Klemm- stangenstapler SP-46 verwendet wird. 	0,00 bis 9,99 / 0,01 Sek.	0,00 Sek.
U11	 Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Steppstichabschnitt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindigkeitseinstellung K59 im Speicherschalter eingestellt wird. 	1000 bis 3000 / 100rpm	2500rpm
U12	 Nähgeschwindigkeit im Niedergeschwindigkeitsmodus Dient zur Einstellung der Drehzahl im Verdichtungs- und Verriegelunsstichabschnitt. * Die Einstellung ist durch die Nähgeschwindigkeit im Hochgeschwindigkeitsmodus U11 begrenzt. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Wahl der Nähgeschwindigkeitseinstellung K59 im Speicherschalter eingestellt wird. 	1000 bis 2500 / 100rpm	1500rpm
U13	Soft-Start, erster Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des ersten Stichs am Nähanfang.	500 bis 2500 / 100rpm	500rpm
U14	Soft-Start, zweiter Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des zweiten Stichs am Näh- anfang.	500 bis 2500 / 100rpm	700rpm
U15	Soft-Start, dritter Stich Dient zur Begrenzung der Drehzahl des dritten Stichs am Nähanfang.	500 bis 2500 / 100rpm	1000rpm
U16	Rückstellgeschwindigkeit des Klemmfußes Dient zur Einstellung der Rückstellgeschwindigkeit des Klemmfußes.	3 bis 7 / 1	7

Nr	Posten		Anfangswart
	FUSIEII	, Einstelleinheit	Amanyswert
<u>U17</u>	Fadenbrucherkennung Dient zur Wahl der Aktivierung/Deaktivierung der Fadenbrucherken- nung.		-₩* «
	-		
U18	Pattendrücker-Betriebsmodus		01 1 0
	Dient zur Wahl der Bewegungsreihenfolge des Pattendrückers.		2
	Von rechts Von links		
	Rechts/Links gleichzeitig		
	* Wenn die Betätigung durch Anpassung der Pedaleinstellung gleich- zeitig rechts und links erfolgt, ist dieser Parameter ungültig, und die Betätigung wird gleichzeitig rechts und links durchgeführt.		
U19	Umschaltung der Klemmfuß-Absenkungsfolge		
	Dient zur Wahl der Absenkungsfolge des Klemmfußes.		
	Von rechts Von links		
	Rechts/Links gleichzeitig		
	* Wenn die Betätigung durch Anpassung der Pedaleinstellung gleich- zeitig rechts und links erfolgt, ist dieser Parameter ungültig, und die Betätigung wird gleichzeitig rechts und links durchgeführt.		
U20	Faltstempel-Betriebsmodus Dient zur Wahl von "Rückkehr/Keine Rückkehr" des Faltstempels, wenn das Eckenmesser übersteht.		
	Rückkehr Keine Rückkehr		
<u>U21</u>	Sperre des Einfasser-Druckreduzierungsanstiegs Der Druckreduzierungsanstieg des Einfassers bei Sprungvorschub wird gesperrt.][1_1
	Druckreduzie- rungsanstieg wird gesperrt		
U22	 Aktivierung/Deaktivierung des Standpedal- Dauerbetätigungstimers Dient zur Wahl der Aktivierung/Deaktivierung des Standpedal- Dauerbetätigungstimers U28 . * Die Einstellung ist nur möglich, wenn Ein-Schuss-Pedal <u>K54</u> eingestellt wird. 		<u>or </u>
	SUnwirksam Unwirksam Wirksam		

Nr.	Posten		Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert		
U23	Standpedal-Dauerbetätigungstimer Wenn die Nähprodukt-Einlegearbeit bei gedrücktem Standpedal durchgeführt wird, kann das Zeitintervall für die Betätigungsreihenfol- ge der jeweiligen Vorrichtungen eingestellt werden. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn Ein-Schuss-Pedal K54 eingestellt wird.			0,1 bis 2,0 / 0,1 Sek.	0,5 Sek.	
U24	Detaileinstel Dient zur Wa führung" des	Ilung für Verdichtung hl der Detaileinstellung Verdichtungs-/Verriege Durchführung	Verriegelung g für "Durchfüh elungsabschnit	rung/Nicht-Durch- ts. Nicht- Durchführung		Ø
U25	 Pattenstopperposition Dient zur Einstellung der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition am Nähanfang (Abstand zur Nadel). * Nur die Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte wird einge- stellt. Die eigentliche Nähposition ist die vom Pattensensor erkann- te Patten-Endposition. 			80,0 bis 280,0 / 0,1mm	80,0mm	
U245	Stichzahl für Abschmierung Die Anzahl der Stiche des Nähmaschinenbetriebs nach dem Nachfüllen von Fett wird angezeigt. * Durch Drücken der Löschtaste wird die Stichzahl auf "0" zurückgestellt. Nehmen Sie nach dem Einfüllen von Fett eine Rückstellung vor. Vor.					
U500	Wahl der Sprache Dient zur Wahl der Sprache für die Tafelanzeige.				Keine Wahl	
	English	Englisch	English	Englisch		
	日本語	Japanisch	中文	Chinesisch		

2 Stufe 2

Die Speicherschalterdaten (Stufe 1) sind die für die Nähmaschine einheitlichen Betriebsdaten und die für alle Nähmuster allgemein gültigen Daten. Die Daten sind für das Wartungspersonal bestimmt und können bearbeitet werden, indem die Modustaste 6 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

N	Baston		
Nr.	Posten	/ Einstelleinheit	Antangswert
K51	Markierungsleuchtenmontage Dient zur Wahl der Anwesenheit/Abwesenheit der Markierungsleuchte. Wenn "abwesend" gewählt wird, funktioniert die Markierungsleuchte nicht.		\$ <u>+</u>
	Abwesend + Anwesend		
K52	Wahl der Nähposition Dient zur Wahl des Modus, in dem der Nähvorgang an der hinteren Referenzposition endet, des Modus, in dem der Nähvorgang ab der vorderen Referenzposition beginnt, oder des herkömmlichen Betriebs- modus, in dem die Nähposition entsprechend der Einstellung von S05 geändert wird. * Vordere Referenzposition: 80 mm von der Nadel Hintere Referenzposition: 300 mm von der Nadel (Langer Typ: 330 mm) Herkömmlicher Betriebsmodus Modus mit festste- Modus mit festste-		
	hender Nähposition (vordere Referenz)		
K53	Einstellung des Magnetventils für getrennten Eckenmesserantrieb Dient zur Einstellung der Anwesenheit/Abwesenheit des Magnetventils für getrennten Eckenmesserantrieb. Abwesend Anwesend		<u>⊗> <</u> †1 [†
K54	Umschaltung des Pedalbetriebsmodus Dient zur Einstellung des für das Fußpedal zu verwendenden Modus. 7-Stufen-Pedal- Modus 1-Schuss-Pedal- Modus		7
K55	Überschussrate der Mittenmesser-Schnittleistung Die Überschussrate in Bezug auf die Drehzahl des Mittenmessers kann eingestellt werden.	100 bis 500 / 1%	350%
K56	Einstellung der Hüpfertransportsperre Dient zur Wahl der Durchführung/Nicht-Durchführung von Hüpfertransportnähen. * Bei der Durchführung von intermittierendem Nähen wird die max. Nähgeschwindigkeit der Nähmaschine auf 1.500 U/min begrenzt. Image: Hüpfertransportnähen wird die wird die max. Hüpfertransportnähen wird die max. Image: Hüpfertransportnähen wird die max. Image: Hüpfertransportnähen wird die max. Nähgeschwindigkeit der Nähmaschine auf 1.500 U/min begrenzt.][[

Nr	Posten		Anfangewert
	i osten	, Einstelleinheit	Amangswert
K57	Umschaltung der Pattenverdecktnähdaten-Bearbeitungsreferenz Dient zur Wahl, ob die an der Tafel eingestellten Pattenablagedaten als Kompensationswert vom Pattenerkennungsende oder als Entfer- nungswert von der Sensorerkennung bis zum Nähanfang verwendet werden sollen.		₹
	Pattenerkennungsende		
K58	 Vergrößerung des L-Größen-Datenbereichs Dient zur Einstellung von Vergrößerung/Nicht-Vergrößerung des L-Größen-Datenbereichs auf max. 220 mm + 15 mm. Im Falle der Wahl des langen Klemmfußes SA123 wird die Größe auf 20 mm + 50 mm vergrößert. * Wenn Nähen auf einer Länge von über 250 mm mit einem langen Klemmfuß durchgeführt wird, ist das Eckenmesser funktionsunfähig. 		220mm
	Image: Solution of the second seco		
K59	Wahl der Nähgeschwindigkeits-Einstellung der Nähgeschwindigkeit über denDient zur Wahl, ob die Einstellung der Nähgeschwindigkeit über denSpeicherschalter oder die Musterdaten erfolgen soll.SpeicherschalterSpeicherschalterMusterdaten		₩ M
K60	 Wahl des Reflexband-Prüfmodus Dient zur Einstellung von EIN/AUS des Reflexband-Prüfmodus. * Wenn EIN gewählt wird, wird der Klemmfuß bei der ersten Klemmfuß-Vorwärtsbewegung nach dem Einschalten der Stromversorgung automatisch abgesenkt, und eine Verschleißprüfung des Reflexbands wird durchgeführt. Der Klemmfuß wird automatisch abgesenkt. Verwenden Sie diese Funktion nur im Falle des Scheibentyps. 		⊘
K61	Wahl der Kompensationseinstellung für Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zur Wahl, ob die Kompensation der Verriegelungsrückkehr am Nähende über den Speicherschalter oder die Musterdaten erfolgen soll. Speicherschalter Speicherschalter Musterdaten		₩ M
K62	 Kompensation für Verriegelungsrückkehr am Nähende Dient zur Einstellung der Kompensation für Verriegelungsrückkehr am Nähende. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn K61 auf die Wahl des Speicherschalters eingestellt wird. 	-2,0 bis 2,0 / 0,1mm	0,0mm

Nr	Posten		Δnfangswert
	i osten	Éinstelleinheit	Amangswert
K63	Wahl der Modusumschalttastenanzeige auf dem Musterlistenbildschirm Ermöglicht die Wahl, die Modusumschalttaste auf dem Musterlistenbild- schirm anzuzeigen und die Daten eines anderen Modus zu wählen.		
	Keine Anzeige Anzeige		
K65	 Transportlänge nach dem Endlosreißverschlussnähen Stellen Sie die Länge ein, um den Reißverschluss problemlos abschneiden zu können. * Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Endlosreißverschlussvorrichtung SA124 montiert ist. 	0 bis 100 / 1mm	50mm
K66	Zyklusnähen-KopplungsfunktionUngeradzahlige Muster können mit geradzahligen kombiniert werden, und bis zu 12 Schritte können genäht werden.Nur Kombinationen von 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16, 17 und 18 sowie 19 und 20 können gekoppelt werden.Kopplungsfunktion AUSKopplungsfunktion EIN		QQQ
K80	Kompensation für Klemmfußmotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Klemmfußmotors wird kompensiert.	–10,0 bis 10,0	0,0mm
		, 0,1mm	
K81	Kompensation für Eckenmessermotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Eckenmessermotors wird kompensiert.	–5,0 bis 5.0	0,0mm
	X 🕂	, 0,1mm	
K82	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (direkt unterhalb) Der Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Der Nullpunkt befindet sich in dem Zustand, dass der Punkt direkt unter- halb in einem Abstand von 230 mm von der Nadel bestrahlt wird.	-500 bis 500 / 1 Impuls	0 Impuls
K83	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (Nadelseite) Die Position der Nadelseite vom Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Die Bestrahlungsposition ist 80 mm von der Nadel entfernt.	-500 bis 500 /	0 Impuls
		1 Impuls	
K84	Kompensation für Markierungsleuchten-Nullpunkt (Bedienerseite) Die Position der Bedienerseite vom Nullpunkt des Markierungsleuchtenmotors wird kompensiert. Die Bestrahlungsposition ist 380 mm von der Nadel entfernt.	–500 bis 500 /	0 Impuls
		1 Impuls	
K85	Kompensation für Verriegelungsmotor-Nullpunkt Der Nullpunkt des Verriegelungsmotors wird kompensiert.	-30 bis 30 /	0 Impuls
		i impuis	

9. DURCHFÜHRUNG VON SONDEREINSTELLUNGEN

(1) Änderungsverfahren der Sondereinstellungen



① Rufen Sie den Sondereinstellungslistenbildschirm auf.

Wird die Modusumschalttaste M 6 Sekunden lang gedrückt

A im

gehalten, erscheint die Sondereinstellungstaste

Display.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird der Sondereinstellungslisten bildschirm (Bildschirm A) angezeigt.



Sonderereinstellungslisten-Bildschirm (Bildschirm A)

(2) Wählen Sie die zu ändernde Sondereinstellung aus.

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtsrolltaste oder 💌 🕃, um die ändernde Datenpostentaste 🕒 auszuwählen.

(2) Sondereinstellungsliste

Durch Einstellung des optionalen Montagezustands können die jeweiligen Sonderoperationen durchgeführt werden.

Nr.	Posten		Anfangsw ert
SP-46	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des Klemmstangenstaplers.		∞ ≥
	Abwesend Anwesend		Abwesend
SP-47	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des Rollenstaplers.		<mark>\</mark> ⊘⊚
	Abwesend <u>•</u> Anwesend		Abwesend
SA117	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit des		<mark>⊘</mark> [
	 * Bei Verwendung des langen Klemmfußes SA123 funktioniert der Abnäherstrecker nicht. 		Abwesend
	Abwesend Anwesend		
SA119	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der Saugvorrichtung.		N
	Abwesend Anwesend		Abwesend
SA120	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der automatischen Einlagenzuführvorrichtung.		<u>\</u>
	 * Bei Verwendung des langen Klemmfußes SA123 funktioniert die automatische Einlagenzuführvorrichtung nicht. 		Abwesend
	Abwesend Anwesend		
SA123	Wahl des langen Typs Diese Einstellung wird bei Verwendung des langen Klemmfußes durchgeführt.]]] 1 220mm
	220 mm Standard: Standardklemme montiert, Nähgröße 220 mm		
	250 mm Lang: Lange Klemme montiert, Nähgröße 250 mm		
SA124	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der Endlosr eißverschlussvorrichtung.		_ <u></u>
	* Bei Verwendung des langen Klemmfußes SA123 funktioniert die Endlosrei ßverschlussvorrichtung nicht.		Abwesend
	Abwesend Anwesend		
SA125	Dient zur Einstellung von Anwesenheit/Abwesenheit der Fertigreißverschlussvorrichtung.		
	 * Bei Verwendung des langen Klemmfußes SA123 funktioniert die Fertigreißverschlussvorrichtung nicht. 		Abwesend
	Abwesend Anwesend		

10. ÄNDERN DER VORRICHTUNGSEINSTELLUNGEN

(1) Änderungsverfahren der Vorrichtungseinstellungen



① Rufen Sie den Vorrichtungseinstellungslisten-Bildschirm auf.

Wird die Modusumschalttaste M 6 Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Vorrichtungseinstellungstaste

Display.

Drücken Sie diese Taste, um den Vorrichtungseinstellungslisten-Bildschirm aufzurufen.

(A) im



Wählen Sie die zu ändernde Vorrichtungseinstellung aus.
 Wählen Sie die zu ändernde Datenpostentaste (B) aus.

(2) Liste der Vorrichtungseinstellungen

Durch Einstellen des Vorrichtungstyps können dem Typ entsprechende Operationen durchgeführt werden.

Nr.	Posten	Einstellbereich / Einstelleinheit	Anfangswert
M01	 Nadelabstand Dient zur Einstellung des Nadelabstands der Nähmaschine. * Wenn der lange Klemmfuß SA123 montiert ist, wird der Bereich auf 22 bis 32 mm vergrößert. * Der Eckenmesserbetrieb ändert sich entsprechend dem Einstellwert des Nadelabstands. 	8 bis 20 (22 bis 32) / 2mm	10mm

11. ANPASSEN DER PEDALBEDIENUNG

Die Betriebsfunktionen "Einfasser senken", "Pattendrücker senken" usw. in Bezug auf die Anzahl der jeweiligen Betätigungsstufen des Pedals können in Übereinstimmung mit den Benutzungsbedingungen wahlweise registriert werden.

Darüber hinaus können bis zu 5 verschiedene benutzerdefinierte Pedaloperationsdatensätze verwendet werden. Sie können diese Daten auswählen und benutzen.

(1) Verfahren zur Auswahl und Benutzung der benutzerdefinierten Daten



1 Rufen Sie den Pedalanpassungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Modusumschalttaste M, um die

Pedalanpassungstaste 🔩 🐼 auf dem Display anzuzeigen.

Durch Drücken dieser Taste wird der Pedalanpassungsbildschirm (Bildschirm A) aufgerufen.



Pedalanpassungsbildschirm (Bildschirm A)

- Wählen Sie unter den Tasten B eine der 5 registrierten benutzerdefinierten Pedaloperationen aus. Dabei wird der Inhalt der ausgewählten Pedaloperationsdaten bei G angezeigt.
- ③ Wenn die Schließen-Taste X D gedrückt wird, werden

die ausgewählten Pedaloperationsdaten festgelegt, und die ursprüngliche Anzeige erscheint wieder im Display.

(2) Anpassen der Pedaloperationsdaten



Drücken Sie die Taste
 ① Drücken Sie die Taste

Klemmfuß zurückgezogen werden soll oder nicht, wenn das Pedal auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt wird.

Anzeige	Beschreibung
JLt	Klemmfuß wird zurückgezogen
	Klemmfuß wird nicht zurückgezogen

② Drücken Sie die Taste 3 (a), und legen Sie fest, ob der

Einlagenpresser betätigt werden soll oder nicht, wenn das Pedal auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt wird.

Anzeige	Beschreibung
*	Betätigung
≛_ © ⊚	Keine Betätigung

(3) Drücken Sie die Taste \mathbf{G} , und legen Sie fest, ob die

jeweiligen Pedaloperationen der ersten bis siebten Stufe gesperrt werden sollen oder nicht.

Im Falle von "Sperre" wird der durch die Pedaloperation bewirkte Betriebszustand gehalten, selbst wenn das Pedal losgelassen wird, es sei denn, das Pedal wird auf die Rückwärtsstufe niedergedrückt, oder eine Pedalrückstellung wird durchgeführt.

Anzeige	Beschreibung
	Sperren
	Freigeben

④ Drücken Sie die Taste 👆 🔘, um den Pedalbetriebsfunktions-

Einstellbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen. Dann kann die unter der Nummer der entsprechenden Pedalstufe zu registrierende Betriebsfunktion eingestellt werden.



Pedalbetriebsfunktions-Einstellbildschirm (Bildschirm A)



(5) Die folgenden Funktionen können der Reihe nach ab der ersten Stufe registriert werden. Funktionen, die registriert werden

können, werden wie siger als Tasten der Reihe nach angezeigt. Wenn die Taste gedrückt wird,

ändert sich die Farbe, und die Funktion wird registriert. Die Zahl der Pedalstufen wird mit der Taste ▲▼ ▼ ● vorgestellt. Wenn die Zahl der Pedalstufen mit ● € zurückgestellt wird, wird der vorherige Zustand wiederhergestellt.



- * Es ist möglich, die Zahl der Pedalstufen zu löschen und zu registrieren.
- Wenn die Funktion festgelegt wird, ohne den Maschinenstart Knieschalterstart angewandt.
- * Durch die Umschaltung der Klemmfußabsenkfolge U19 wird festgelegt, ob der rechte oder linke Klemmfuß abgesenkt wird. Wenn gleichzeitige Absenkung der rechten und linken Seite eingestellt wurde, erfolgt die Betätigung der rechten und linken Seite gleichzeitig, selbst wenn unabhängiger Betrieb auf diesem Bildschirm eingestellt wird.
- * Durch die Umschaltung der Pattendrückerabsenkfolge U18 wird festgelegt, ob der rechte oder linke Pattendrücker abgesenkt wird.

Wenn gleichzeitige Absenkung der rechten und linken Seite eingestellt wurde, erfolgt die Betätigung der rechten und linken Seite gleichzeitig, selbst wenn unabhängiger Betrieb auf diesem Bildschirm eingestellt wird.

Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung
<u>4</u>	Abnäherstrecker (optional)	t La	Einfasser absenken
	Absaugung	515 10	Eine Pattendrückerseite absenken
	Eine Klemmfußseite absenken	515 0+	Restliche Pattendrückerseite absenken
<mark>२</mark> ७/ब	Restliche Klemmfußseite absenken	\diamond	Maschinenstart
12. ANPASSEN DES DATENEINGABEBILDSCHIRMS

Die auf dem Dateneingabebildschirm angezeigten Tasten können entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden angepasst werden.

(1) Anpassungsverfahren



(1) Rufen Sie den Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms auf.

Wird die Modusumschalttaste M drei Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Anpassungstaste

A im Display.

Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint der Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms.



(2) Wählen Sie den Tastenzustand.

Jedes Mal, wenn die Tasten von **B** bis **D** gedrückt werden, kann die Anzeige/Nicht-Anzeige der Tasten umgeschaltet werden. Führen Sie die Anpassung und Benutzung der Tasten entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden durch.

Symbol	Anzeige	Keine Anzeige	Beschreibung	Anfangszustand
B	No		Musterlistentaste	Anzeige
G	0.0	0.0	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links)	Anzeige
0		0.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Einstellung der Mittenmesser- Betriebsposition	Anzeige
9	0.0	♦ 0.0	Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)	Anzeige
•			Nähmodus-Umschaltung	Anzeige
©	0.0	® 0	Eckenmesser-Betriebsposition am Nähanfang	Anzeige
8	0.0	® 0	L-Größen-Einstellung	Anzeige
0	0.0	® 0	Eckenmesser-Betriebsposition am Nähende	Anzeige
0	2	2	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Stapler	Anzeige
ß	₹X	<u>SX</u>	Betriebsmodus-Umschaltung	Anzeige
0	1	<mark>₫</mark> ⊳	Einstellung der Markierungsleuchte	Anzeige



- 3 Registrieren Sie die N\u00e4hdaten unter den N\u00e4hdaten-Anpassungstasten. Bis zu 4 N\u00e4hdatens\u00e4tze k\u00f6nnen unter den N\u00e4hdaten-Anpassungstasten () registriert werden. Registrieren Sie zum Gebrauch die h\u00e4ufig benutzten N\u00e4hdaten. Wenn Sie die zu registrierende Anpassungstaste () dr\u00fccken, wird die N\u00e4hdatenliste (Bildschirm A) angezeigt.
- Wählen Sie die zu registrierenden Nähdaten aus. Wählen Sie die zu registrierenden Nähdaten mit den Nähdatentasten () aus. Wenn die ausgewählte Taste zweimal gedrückt wird, wird die Auswahl aufgehoben.



5 Registrieren Sie die Daten unter der gewünschten Anpassungstaste.

Wenn die Eingabetaste Registrierung unter den Anpassungstasten beendet, und der Anpassungsbildschirm des Eingabebildschirms erscheint wieder auf dem Display. Die registrierten Nähdaten werden auf der Anpassungstaste
angezeigt.

Die folgenden Daten sind werksseitig der Reihe nach von links nach rechts registriert worden.

a.	± ∓ S40	Steppstichteilung
b.	S41	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähanfang
C.	554	Wahl von Verdichtungsstich/Verriegelungsstich am Nähende
d.	875	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Abnäherstrecker

13. DURCHFÜHRUNG DER ANPASSUNGSEINSTELLUNG DES NÄHBETRIEBSBILDSCHIRMS

Die auf dem Dateneingabebildschirm angezeigten Tasten können entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden angepasst werden.

(1) Anpassungsverfahren



() Rufen Sie den Anpassungsbildschirm des Nähbetriebsbildschirms auf.

Wird die Modusumschalttaste M drei Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Nähbetriebsbildschirm-Anpassungstaste



Drücken Sie diese Taste, um den Anpassungsbildschirm des Nähbetriebsbildschirms aufzurufen.

2 Stellen Sie den Tastenzustand ein.

Jedes Mal, wenn die Tasten von (3) bis (1) gedrückt werden, kann die Anzeige/Nicht-Anzeige der Tasten umgeschaltet werden. Führen Sie die Anpassung und Benutzung der Tasten entsprechend den Benutzungsbedingungen des Kunden durch.

Symbol	Anzeige	Keine Anzeige	Beschreibung	Anfangszustand
B	No.	% >	Musterlistentaste	Keine Anzeige
Θ	0.0	♦ 0.0	Pattenverdecktnähdaten (Nähanfang links)	Keine Anzeige
Ø		이미 100 말 (이이	Einstellung der Mittenmesser- Betriebsposition	Keine Anzeige
9	0.0	0.0	Pattenverdecktnähdaten (Nähende links)	Keine Anzeige
9			Nähmodus-Umschaltung	Keine Anzeige
©	0.0	® 0	Eckenmesser-Betriebsposition am Nähanfang	Keine Anzeige
0	0.0	® 0	L-Größen-Einstellung	Keine Anzeige
0	0.0	® 0	Eckenmesser-Betriebsposition am Nähende	Keine Anzeige
0	2	2	Stopp/Betrieb-Umschaltung für Stapler	Keine Anzeige
3	₹X	<u></u>	Betriebsmodus-Umschaltung	Keine Anzeige
•		<mark>∯</mark> ⊳	Einstellung der Markierungsleuchte	Anzeige





3 Registrieren Sie das Muster unter der gewünschten Direktwahltaste.

Bis zu 5 Musterdatensätze für unabhängiges Nähen können als Direktmuster unter den Tasten **()** registriert werden. Registrieren Sie zum Gebrauch die häufig benutzten Musterdaten. Drücken Sie die zu registrierende Direktmustertaste **()**, um den Musterlistenbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen. Wählen Sie das zu registrierende Muster mit den Musterlistentasten **()** aus.





Wenn die Eingabetaste 🗾 🗿 gedrückt wird, wird die

Registrierung unter den Direktmustertasten beendet, und der Anpassungsbildschirm des Nähbetriebsbildschirms erscheint wieder auf dem Display.

Die registrierte Musternummer wird auf der Direktmustertaste angezeigt.

Die Direktmustertasten sind werksseitig nicht belegt worden.

14. VERWENDUNG DER INFORMATIONEN

Die folgenden drei Funktionen sind verfügbar. In der Informationsfunktion.



1 Rufen Sie den Informationsbildschirm auf.

Drücken Sie die Informationstaste **i** im Tastenfeld des Eingabebildschirms, um den Informationsbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen.



Informationsbildschirm (Bildschirm A)

A Wartungsinspektionsinformationen

Der Zeitpunkt für Ölwechsel (Abschmierung), Nadelwechsel, Reinigung usw. kann angegeben werden, und die Warnmeldung kann nach Ablauf der angegebenen Zeit durchgeführt werden.

Siehe "WI-14-(1) Überwachen der Wartungs-Inspektionsinformationen".

B Produktionskontrollinformationen

Mithilfe der Funktion zum Anzeigen der Sollproduktion und der Istproduktion kann das Bewusstsein der Soll-Erzielung einer Reihe oder Gruppe gehoben werden. Außerdem kann der Fortschritt auf einen Blick festgestellt werden. Siehe "VI-14-(3) Überwachen der Produktionskontrollin formationen" und "VI-14-(4) Einstellung der Produktion

© Betriebsmessungsinformationen

skontrollinformationen".

Informationen über Maschinenbetriebssituation, Maschinenbetriebsrate, Produktionszeit, Taktzeit und Maschinengeschwindigkeit können angezeigt werden. Siehe "VI-14-(5) Überwachen der Betriebsmessungsinf ormationen".

(1) Überwachen der Wartungs-/Inspektionsinformationen



 Rufen Sie den Wartungsinformationsbildschirm auf. Drücken Sie die Wartungs-/Inspektionsinformations-Bildschirm-



A des Informationsbildschirms.



Die folgenden drei Posten werden auf dem Wartungs-/ Inspektionsinformations-Bildschirm angezeigt.

- Nadelwechsel (1.000 Stiche):
- Reinigungszeit (Stunden):

· Ölwechselzeit (Stunden):



Die Intervalle ⁽²⁾ zur Meldung der Inspektions- und Restzeit ⁽²⁾ bis zum Wechsel werden auf den jeweiligen Postentasten ⁽²⁾ angezeigt.

Darüber hinaus kann die Restzeit bis zum Wechsel gelöscht werden.

- (2) Führen Sie eine Löschung der Restzeit bis zum Wechsel durch.

Drücken Sie die zu löschende Postentaste **B**, worauf der Wechselzeit-Löschbildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie die Löschtaste C (a), um die Restzeit bis zum Wechsel zu löschen.



3 Rufen Sie das Einfädeldiagramm auf.

Drücken Sie die auf dem Wartungs-/Inspektionsinformations-Bildschirm angezeigte Einfädeltaste Hen vadelfaden-Einfädelbildschirm aufzurufen. Benutzen Sie diesen Bildschirm beim Einfädeln.



(2) Aufhebeverfahren der Warnung



Bei Erreichen der angegebenen Inspektionszeit wird der Warnbildschirm angezeigt. Um die Inspektionszeit zu löschen, drücken Sie die Löschtaste C A. Die Inspektionszeit wird gelöscht, und das Popup-Fenster wird geschlossen. Drücken Sie anderenfalls die Abbruchtaste C um das Popup-Fenster zu schließen. Bei jedem Abschluss eines Nähvorgangs wird der Warnbildschirm angezeigt, bis die Inspektionszeit gelöscht wird.

Die Warnungsnummern der jeweiligen Posten sind wie folgt.

- Nadelwechsel: A201
- Reinigungszeit: A202
- Ölwechselzeit: A203

(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen

Auf dem Produktionskontrollbildschirm haben Sie u. a. die Möglichkeit, den Produktionsstart festzulegen und die Stückzahl der Produktion vom Start bis zur Gegenwart sowie die Stückzahl des Produktionsziels anzuzeigen. Es gibt zwei Anzeigemethoden für den Produktionskontrollbildschirm.

[Aufrufen vom Informationsbildschirm aus]



1 Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.

Drücken Sie die Produktionskontrollbildschirm-Anzeigetaste

 auf dem Informationsbildschirm. Der Produktionskontrollbildsc hirm wird angezeigt.
 Der Produktionskontrollbildschirm wird angezeigt.



- A : Bestehender Sollwert
 Die gegenwärtige Stückzahl des Nähproduktziels wird automatisch angezeigt.
- B : Tatsächlicher Ergebniswert
 Die Stückzahl der genähten Produkte wird automatisch angezeigt.
- © : Endgültiger Sollwert Die Stückzahl des Nähprodukt-Endziels wird angezeigt.
- D: Produktionszeit
 Die für einen Prozess erforderliche Zeit (Sekunden) wird angezeigt.
- (E) : Anzahl der Fadenabschneidevorgängeg Die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge für jeden Prozess wird angezeigt.

Hinweis

Nehmen Sie auf "W-14-(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen" Bezug, und geben Sie \bigcirc Stückzahl, \bigcirc Zeit (Einheit: Sekunden) und \bigcirc Häufigkeit ein.

[Aufrufen vom Nähbetriebsbildschirm aus]



 Rufen Sie den N\u00e4hbetriebsbildschirm auf.
 Dr\u00fccken Sie die Bereitschaftstaste O auf dem Eingabebildschirm, um den N\u00e4hbetriebsbildschirm aufzurufen.



 Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf.
 Drücken Sie die Informationstaste i B auf dem Nähbetriebsbildschirm, um den Produktionskontrollbildschirm

aufzurufen.



Der Anzeigeinhalt und die Funktionen stimmen mit "Aufrufen vom Informationsbildschirm aus" überein.

(4) Einstellung der Produktionskontrollinformationen



Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm auf. (1)Nehmen Sie auf "VI-14-(3) Überwachen der Produktionskontr ollinformationen" Bezug, und rufen Sie den Produktionskontroll bildschirm auf.

Geben Sie den endgültigen Sollwert ein. (2)

Geben Sie zuerst die Stückzahl des Produktionsziels in dem Prozess, für den der Nähvorgang ab jetzt durchgeführt wird, ein.



Wenn die Endsollwerttaste A von Posten 1 gedrückt

wird, wird der Endsollwert-Eingabebildschirm aufgerufen.

Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.

Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste D.





Geben Sie die Produktionszeit ein. **(3**)

Geben Sie als nächstes die für einen Prozess erforderliche Produktionszeit ein.

0.10s

PT B von Punkt 1 gedrückt Wenn die Produktionszeittaste

wird, wird der Produktionszeit-Eingabebildschirm aufgerufen. Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.

Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste 🖵 🕒

④ Geben Sie die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge ein.

Geben Sie als nächstes die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge pro Prozess ein.

Wenn die Taste für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge



• von Posten 1) gedrückt wird, erscheint der

Eingabebildschirm für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.

Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste G.

Wenn der Wert "0" eingegeben wird, erfolgt keine Zählung der * Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Benutzen Sie diese Funktion durch Anschließen des externen Schalters.



5 Starten Sie die Zählung der Produktionsstückzahl.

Drücken Sie die Starttaste 🚺 🕕, um die Zählung der Produktionsstückzahl zu starten.



100

2 xn

0.10s

¥3./

(()

Μ

PT

ľ

0

4.23

0

×

c 🍐

O

Stoppen Sie die Zählung.
Rufen Sie den Produktionskontrollbildschirm gemäß "VI-14-(3) Überwachen der Produktionskontrollinformationen" auf.
Während der Durchführung der Zählung wird die Stopptaste 2
angezeigt. Durch Drücken der Stopptaste 2
wird die Zählung gestoppt.
Nach dem Stopp wird die Starttaste 2
an der Position der Stopptaste angezeigt. Drücken Sie die Starttaste 2
erneut, um die Zählung fortzusetzen. Der Zählerwert wird erst durch Drücken der Löschtaste 2

(7) Löschen Sie den Zählerwert.

Um den Zählerwert zu löschen, versetzen Sie die Zählung in den Stoppzustand, und drücken Sie die Löschtaste C. O. Nur der gegenwärtige Sollwert O und der tatsächliche Ergebniswert O können gelöscht werden.

* Die Löschtaste wird nur im Stoppzustand angezeigt.



Wenn die Löschtaste C gedrückt wird, wird der Löschbestät igungsbildschirm angezeigt.

Wenn die Löschtaste C **o** auf dem Löschbestätigungsbildschi rm gedrückt wir, wird der Zählerwert gelöscht.

(5) Überwachen der Betriebsmessungsinformationen



1 Rufen Sie den Betriebsmessungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Betriebsmessungsbildschirm-Anzeigetaste



A auf dem Informationsbildschirm. Der Betriebsmessungsbildschirm (Bildschirm A) wird aufgerufen.



Informationen über die folgenden 5 Posten werden auf dem Betri ebsmessungsbildschirm angezeigt.

- (A) : Dieser Posten zeigt automatisch die Betriebsrate ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- B : Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Maschinengeschwindigkeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- © : Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Produktionszeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- Dieser Posten zeigt automatisch die durchschnittliche Taktzeit ab dem Startzeitpunkt der Messung an.
- (E) : Dieser Posten zeigt die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge pro Prozess an.



② Geben Sie die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge ein. Geben Sie als nächstes die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge

pro Prozess ein.

Wenn die Taste für die Anzahl der Fadenabschneidevorgänge

E gedrückt wird, erscheint der Bildschirm für die Anzahl

der Fadenabschneidevorgänge.

Geben Sie den gewünschten Wert mithilfe des Zehnerblocks oder der Aufwärts/Abwärts-Tasten ein.

Drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste 4

 Wenn der Wert "0" eingegeben wird, erfolgt keine Zählung der Anzahl der Fadenabschneidevorgänge. Benutzen Sie diese Funktion durch Anschließen des externen Schalters.



3 Starten Sie die Messung.

Drücken Sie die Starttaste 🚺 🕒, um die Messung der jeweiligen Daten zu starten.



(4) Stoppen Sie die Zählung.



5 Löschen Sie den Zählerwert.

Um den Zählerwert zu löschen, versetzen Sie die Zählung in den Stoppzustand, und drücken Sie die Löschtaste C.

* Die Löschtaste wird nur im Stoppzustand angezeigt.



Wenn die Löschtaste C gedrückt wird, wird der Löschbestät igungsbildschirm angezeigt.

Wenn die Löschtaste C @ auf dem Löschbestätigungsbildschi rm gedrückt wir, wird der Zählerwert gelöscht.

15. VERWENDUNG DER KOMMUNIKATIONSFUNKTION

Mithilfe der Kommunikationsfunktion können Sie die mit einer anderen Nähmaschine erzeugten Nähdaten herunterladen. Außerdem können mit dieser Funktion die oben genannten Daten zum Speichermedium oder PC hochgeladen werden. Speichermedium und RS-232C-Anschluss dienen als Kommunikationsmittel.

* SU-1 (Datenserver-Dienstprogramm) ist jedoch notwendig, um Herunterladen/Hochladen vom PC durchzuführen.

(1) Informationen zu verwendbaren Daten

Datenbezeichnung	Erweiterung	Beschreibung der Daten
Nähdaten	APW ××× .EPD	Mit der Nähmaschine erzeugte Nähdaten exklusiv für APW

××× : Datei-Nr.

(2) Ordnerstruktur des Speichermediums



(3) Kommunikation mittels Speichermedium

1) Einschubrichtung des Speichermediums



Die CompactFlash(TM) so halten, das die (1) Etikettenseite vorne liegt (die Aussparung an der Kante nach hinten richten), und den Teil, der ein kleines Loch aufweist, in die Tafel einschieben.

- 1. Bei falscher Einschubrichtung des Speichermediums können Tafel und Speichermedium beschädigt werden.
- 2. Schieben Sie außer CompactFlash(TM) keine anderen Gegenstände ein. 3. Die Tafel IP-310 akzeptiert CompactFlash(TM) von maximal 2 GB.
- 4. Die Tafel IP-310 akzeptiert nur CompactFlash(TM) des Formats FAT16. Sie ist nicht mit FAT32 kompatibel.
- 5. Verwenden Sie unbedingt eine mit IP-310 formatierte CompactFlash(TM). Das Formatierverfahren der CompactFlash(TM) ist unter "W-16 FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS" beschrieben.
- (2) Schließen Sie die Abdeckung nach dem Einsetzen des Speichermediums. Durch Schließen der Abdeckung ist der Zugriff möglich.

Falls Speichermedium und Abdeckung miteinander in Beru"hrung kommen und die Abdeckung nicht geschlossen ist, u"berpru"fen Sie die folgenden Punkte.

- Ist das Speichermedium bis zum Anschlag eingeschoben?
- Ist die Einschubrichtung des Speichermediums korrekt?

2) Entnahmeverfahren des Speichermediums



(1)Die Tafel mit der einen Hand festhalten, die Abdeckung öffnen, und den Speichermedien-Auswerfhebel dru"cken.

Das Speichermedium wird ausgeworfen.



- Ziehen Sie das Speichermedium gerade heraus, womit die (2) Entnahme beendet ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von CompactFlash(TM) :

- Nicht nass werden lassen oder mit nassen Händen anfassen. Es kann sonst zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.
- · Nicht biegen oder Gewalteinwirkung oder Erschütterungen aussetzen.
- Auf keinen Fall zerlegen oder abändern.
 - Darauf achten, dass die Kontakte nicht mit Metallteilen in Berührung kommen. Anderenfalls können Daten gelöscht werden.
 - · Lagerung oder Benutzung an folgenden Orten vermeiden.
 - Orte mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit / Orte mit Tauniederschlag / Orte mit großen Abfall- und Staubmengen / Orte mit hoher Wahrscheinlichkeit von statischer Elektrizität oder elektrischem Rauschen

(4) Übertragen von Daten



1 Rufen Sie den Kommunikationsbildschirm auf.

Drücken Sie die Kommunikationstaste **Drücken** im Tastenfeld des Eingabebildschirms, um den Kommunikationsbildschirm (Bildschirm A) aufzurufen.

- Wählen Sie das Kommunikationsverfahren. Die folgenden vier Kommunikationsverfahren sind verfügbar.
 - S Übertragen der Daten vom Speichermedium zur Tafel
 - B Übertragen der Daten vom PC (Server) zur Tafel
 - O Übertragen der Daten von der Tafel zum Speichermedium
 - D Übertragen der Daten von der Tafel zum PC (Server)

Wählen Sie die Taste des gewünschten Kommunikationsverfahrens aus.



3 Wählen Sie die Musternummer aus.

Drücken Sie , um den Schreibdatei-Auswahlbildschirm

aufzurufen.

Geben Sie die Dateinummer der zu schreibenden Daten ein. Geben Sie für die Dateinummer APW××× ein. Geben Sie die Ziffern für den Abschnitt ××× von EPD ein. Die Festlegung der Musternummer des Schreibziels kann auf die gleiche Weise durchgeführt werden. Wenn die Tafel das Schreibziel ist, werden nicht registrierte Musternummern angezeigt.

(4) Legen Sie die Datennummer fest.

Wenn die Eingabetaste 🔁 🕒 gedrückt wird, wird der

Datennummer-Auswahlbildschirm geschlossen, und der Kommunikationsbildschirm (Bildschirm A) erscheint wieder auf dem Display.

5 Starten Sie die Kommunikation.

Wenn die Kommunikationsstarttaste ((…)) G gedrückt wird,

beginnt die Datenkommunikation.

Während der Kommunikation wird der Kommunikationsablaufbil dschirm angezeigt, und nach dem Abschluss der Kommunikation erscheint der Kommunikationsbildschirm wieder.



Öffnen Sie die Abdeckung nicht während des Datenlesevorgangs. Anderenfalls werden keine Daten eingelesen.

(5) Gemeinsame Übertragung mehrerer Daten

Es ist möglich, mehrere Nähdatensätze auszuwählen und alle gemeinsam zu schreiben. Als Musternummer des Schreibziels wird die gleiche Nummer der gewählten Datennummer verwendet.

Ab der Nr. 99 des Speichermediums kann keine Mehrfachwahl durchgeführt werden.



 Rufen Sie den Schreibdatei-Auswahlbildschirm auf.
 Wenn die Mehrfachwahltaste gedrückt wird, wird der Bildschirm für die Auswahl mehrerer Datennummern angezeigt.

					. 🖸	
		002	003	004		
	005	006		008		
	009	010	011	012		—©
	013	014	015	016		
6	017	018	019	120		
		022	023	024		
	025	026	027	028		
	029	030	031	032	—	-0
	C			N	М	
			L		IVI	

② Führen Sie die Wahl der Datennummer durch. Eine Liste der Dateinummern der vorhandenen Daten wird angezeigt. Drücken Sie die Dateinummerntasten ③, deren Daten geschrieben werden sollen. Mit der Umkehrtaste ① kann der Auswahlzustand der Taste umgekehrt werden.

3 Legen Sie die Datennummer fest.

Durch Drücken der Eingabetaste für die Auswahl mehrerer Datennummern geschlossen und die Datenauswahl beendet.



(4) Starten Sie die Kommunikation.

Wenn die Kommunikationsstarttaste () Gedrückt wird, beginnt die Datenkommunikation.



Die Datennummer während der Kommunikation, die Gesamtzahl der Schreibdaten und die Zahl der Daten, deren Datenkommunikation beendet wurde, werden auf dem Kommunikationsbildschirm angezeigt.



 Wenn ein Schreibvorgang zu einer bereits existierenden Musternummer durchgeführt wird, erscheint der Überschreibungs-Bestätigungsbildschirm vor der Ausführung des Schreibvorgangs. Um die Daten zu überschreiben,drücken Sie die Eingabetaste .

Um alle Daten zu überschreiben, ohne den Überschreibungs-Bestätigungsbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die

Überschreibungstaste 🕰 🎯 in allen Fällen.

16. FORMATIEREN DES SPEICHERMEDIUMS

Das Neuformatieren des Speichermediums ist mit IP-310 durchzuführen. Ein Speichermedium, das mit einem PC formatiert wurde, kann nicht von der IP-310 gelesen werden.



1 Aufrufen des Speichermedien-Formatierbildschirms.

Wird die Modusumschalttaste M drei Sekunden lang gedrückt

gehalten, erscheint die Medien-Formatiertaste 🛋



Display. Durch Drücken dieser Taste wird der Speichermedien-Formatierbildschirm angezeigt.



2 Starten Sie die Formatierung des Speichermediums.

M. WARTUNG

1. INSPEKTION

Führen Sie Wartung und Inspektion regelmäßig durch, um die Leistung dieser Maschine aufrechtzuerhalten.

Führen Sie die Arbeiten regelmäßig aus, da es zu Maschinenstörungen kommen kann, wenn keine Wartung und Inspektion durchgeführt wird.

(1) Wartung und Inspektion der Druckluftvorrichtung



VORSICHT : Um durch plötzliches Anlaufen der Maschine verursachte Unfälle zu verhüten, legen Sie keine Hände, Füße, Gesicht oder Werkzeuge auf die beweglichen Teile der Maschine.



 Leeren Sie den Sammelbehälter des Filters jeden Tag.

Drücken Sie den Ablassknopf an der Unterseite des Filters, um den Sammelbehälter zu entleeren.

(2) Auf die Nähmaschine bezogene Wartungs- und Inspektionsarbeiten

VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

- Wenn Staub an engen Stellen der Maschine, wie z. B. Klemmfuß und dergleichen, haftet, wird der normale Betrieb beeinträchtigt. Führen Sie eine Reinigung vor der Arbeit durch. Entfernen Sie außerdem die Fadenabfälle in der Greiferabdeckung einmal pro Woche.
- Prüfen Sie die Schärfe des Mittenmessers und Eckenmessers vor der Arbeit, und wechseln Sie das betreffende Messer rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie den Fadenführungsfilz regelmäßig aus. (Siehe "V-1-(3) Einfädeln des Nadelfadens").

(3) Hinweis bezüglich des Greifer-Altöls



VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.



Den Ölsammelbehälter zum Entfernen drehen, und das Altöl ablassen, wenn der Ölsammelbehälter an der Maschinenbettabdeckung etwa halb voll ist.

(4) Hinweis bezüglich der Reinigung der Greiferwellenbasis

VORSICHT : Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

Die in der Greiferölabdeckung angesammelten Stoffabfälle usw. regelmäßig entfernen.



 Den Maschinenkopf anheben, und die Ölabdeckung (2) nach dem Lösen der Befestigungsschrauben (3) (5 Stellen) entfernen.



2. MARKIERUNGSLEUCHTE

WARNUNG :



2. Führen Sie den Einbau/Ausbau der Markierungslampe niemals bei eingeschalteter Stromversorgung durch. Verwenden Sie die Lampe außerdem nur zu Markierungszwecken.

(1) Markierungsleuchte für Nähreferenzeinstellung



Die Markierungsleuchte auf der Vorderseite, vom Bediener aus gesehen, wird für die Einstellung der Referenzlinie () (feststehend) in Längsrichtung verwendet, während die Leuchte auf der Rückseite für die Einstellung der Referenzlinie () in Querrichtung (je nach Nähtyp verstellbar) verwendet wird.



(2) Einstellen der Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition

eingestellt werden.



Drücken Sie die Taste (A) auf dem Eingabebildschirm, um den Markierungsleuchten-Einstellbildschirm aufzurufen. Nun kann die Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte

Die Querlinien-Bestrahlungsposition der Markierungsleuchte wird durch den Nähtyp bestimmt, und die Bestrahlungsposition wird durch **(B)** <u>S05</u> "Umschaltung der Bestrahlung am Nähanfang/ Bestrahlung am Nähende/Bestrahlung in der Mitte" und <u>S04</u> L-Größen-Einstellung" automatisch verschoben.

Wenn der Kompensationswert von **O** 0,0 mm beträgt, bestrahlt die Markierungsleuchte die Nähposition.

Wenn Sie die Markierungsleuchten-Bestrahlungsposition in Bezug auf die Nähposition verschieben wollen, stellen Sie den jeweiligen Kompensationswert von **G** zur Benutzung ein.

S30 : Kompensation der Bestrahlungsposition am Nähanfang
 S31 : Kompensation der Bestrahlungsposition am Nähende
 S32 : Kompensation der Bestrahlungsposition in der Mitte

3. ABSCHMIEREN DER VORGESCHRIEBENEN STELLEN

* Wenn "Grease-up warning E220" oder "Grease-up error E221" angezeigt wird, oder wenn die Maschine ein Jahr lang benutzt worden ist, muss eine Abschmierung durchgeführt werden.

Wenn die Nähmaschine eingeschaltet wird, nachdem sie bis zu 40 Millionen Stiche ausgeführt hat, erscheint die Meldung "grease-up warning E220" auf dem Display, um auf den Abschmierzeitpunkt aufmerksam zu machen.

Wenn die Fehlermeldung durch Drücken der Rückstelltaste gelöscht wird, kann die Maschine weiter betrieben werden. Der Fehler ist dadurch jedoch nicht aufgehoben worden und wird bei jedem Einschalten der Maschine angezeigt. Nachdem Sie die Abschmierung, die später beschrieben wird, durchgeführt haben, rufen Sie "Memory switch U245" auf, und setzen Sie die Stichzahl des Betriebs mit der Löschtaste C auf "0".

Wenn die Maschine bis zu einer Anzahl von 40 Millionen Stichen fortlaufend benutzt worden ist, erscheint die Meldung "grease-up error E221" auf dem Display. In diesem Fall ist weiterer Nähbetrieb nicht mehr möglich, selbst wenn die Fehlermeldung durch Drücken der Rückstelltaste gelöscht wird. Rufen Sie "Memory switch U245" auf, und setzen Sie die Stichzahl mit der Löschtaste cauf "0", nachdem Sie die Abschmierung, die später beschrieben wird, durchgeführt haben.

- 1. "Grease-up warning E220" und "Grease-up error E221" werden wieder angezeigt, wenn der Speicherschalter U245 nach der Abschmierung nicht auf "0" zurückgestellt wird.
- Verwenden Sie unbedingt die im Lieferumfang der Maschine enthaltene Fetttube (Teile-Nr.: 40006323), um die vorgeschriebenen Stellen nach dem später beschriebenen Verfahren abzuschmieren. Falls ein anderes Fett als das vorgeschriebene nachgefüllt wird, kann es zu einer Beschädigung von Teilen kommen.

VORSICHT :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

(1) Aufbewahrungsort der Fetttube



Die Fetttube ist auf der Innenseite der Seitenplatte A angebracht.



Bringen Sie die Fetttube (Teile-Nr.: 40006323) nach dem Gebrauch nicht wieder an ihrer ursprünglichen Stelle an, sondern bewahren Sie sie an einem anderen Ort sorgfältig auf.

(2) Abschmierverfahren





 Die vier Befestigungsschrauben 1 entfernen, und die Stirnplatte 2 abnehmen.

- (2) Abschmieren des Mittenmesserbereichs
- Tragen Sie Fett auf beide Flächen der Führungen
 (a), das obere Messerstangenmetall
 (a) und das untere Messerstangenmetall
 (b) auf.
- Die Messerstange S kann auf und ab bewegt werden, indem die Zylindergabel Ø bei abgestellter Luftzufuhr nach oben und unten geschoben wird. Tragen Sie Fett auf das Metallteil auf, damit es nach innen eindringen kann.

- Abschmieren des Nadelstangenbereichs Tragen Sie Fett auf den Fadenhebel (3), den oberen Nadelstangenbereich (9), den unteren Nadelstangenbereich (10), die Nadelstange (11) und die Nadelstange (12) auf.



 ④ Entfernen Sie die Gummikappe, und tragen Sie frisches Fett auf die Innenseite der Öffnung
 ⑥ auf, nachdem Sie das dort anhaftende alte Fett entfernt haben. Verschließen Sie dann die Öffnung mit der Gummikappe.

4. VERBRAUCHSTEILE









Bei den unten angegebenen Komponenten handelt es sich um Verbrauchsteile. Wechseln Sie diese regelmäßig aus.

Fadenführungsfilz (Teile-Nr.: 40034444)

Die Stelle, über die der Faden streicht, unterliegt Verschleiß, und es kommt zu ruckartigem Fadentransport, wenn dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

Mittenmesser (Teile-Nr.: 40026155)

• Eckenmesser (Teile-Nr.: 1660730 und 16607400) Die Schärfe lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

Reflexband (Teile-Nr.: 40039942)

Die Genauigkeit der Pattenerkennung lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

Konfektionsteilklemmengummi (Teile-Nr.: 40034825) Pattendrückergummi (Teile-Nr.: 40034826)

Die Andrückkraft des Stoffs lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

• Dart stretcher presser rubber (Part No. : 40034733) Die Andrückkraft des Stoffs lässt nach, und die Nähqualität wird beeinträchtigt, falls dieses Teil nicht regelmäßig ausgewechselt wird.

5. NEIGEN DER MASCHINE



VORSICHT:

Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten. Achten Sie beim Neigen/Anheben der Maschine darauf, dass keine Hände, Finger oder andere Köperteile von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden.





1 Die Nähtischplatten 1 und 2 entfernen.

 Die Einfassereinheit drehen.
 Den Einfasser (3) in Richtung A anheben, Teil B mit der Hand halten, und den ganzen Einfasser in Richtung C drehen.



Der Einfasser wird mit dem Kugelkolben arretiert. Drehen Sie ihn ziemlich kräftig in Richtung C, um die Arretierung aufzuheben.

3 Das Sicherungsscharnier der Maschine lösen.
 Teil A drücken und das Sicherungsscharnier 4
 lösen, dann den Scharnierbügel 5 aushängen.



- ④ Die Nähmaschine kippen.
- Die Unterseite des Maschinenarms halten, und die ganze Nähmaschine in Richtung A anheben.
- Die Nähmaschinen-Stützplatte in Richtung B anheben, die Spitze der Nähmaschinen-Stützplatte in die Vertiefung des Maschinenbetts einsetzen, und die Nähmaschine fixieren. (Siehe
)



Führen Sie diese Arbeit unbedingt mit zwei Personen durch.

1

J

(5) Stellen Sie die N\u00e4hmaschine durch Umkehren des Verfahrens wieder auf ihre Ausgangsstellung zur\u00fcck.

6. UMRÜSTUNG ZWISCHEN DOPPELRAND UND EINFACHRAND

VORSICHT:

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten, schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus.

(1) Umrüstverfahren zwischen Doppelrand und Einfachrand



- Schalten Sie die Stromversorgung ein, und rücken Sie den Klemmfuß vor.
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Randtyp-Einstellbildschirm aufzurufen.



③ Wenn die Taste gedrückt wird, bewegt sich die linke Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition hin und her. Wenn die Taste gedrückt wird, bewegt sich die rechte Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition hin und her.

Wählen Sie die Position der linken und rechten Konfektionsteilklemme entsprechend dem Nähtyp.

Darüber hinaus können die Tasten **(b)** und **(c)** betätigt werden, um die Konfektionsteilklemme zwischen der Innen- und Außenposition zu bewegen, wenn die später beschriebene Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemmen durchgeführt wird.



(2) Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme

- · Feineinstellung des Doppelrandtyps
- Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach außen (Richtung B).
- ② Es ist möglich, die Feineinstellung der Position der Konfektionsteilklemme mit dem Einstellknopf für Doppelrand durchzuführen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erfolgt eine Verschiebung nach außen (Richtung A), und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn nach innen (Richtung B).
- ③ Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach innen (Richtung A), und überprüfen Sie die Position.



- · Feineinstellung des Einfachrandtyps
- Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach innen (Richtung A).
- (2) Es ist möglich, die Feineinstellung der Position mit dem Einstellknopf für Einfachrand (3) durchzuführen.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn erfolgt eine Verschiebung nach innen (Richtung A), und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn nach außen.

 ③ Verschieben Sie die Konfektionsteilklemme durch Tastenbetätigung nach außen (Richtung B), und überprüfen Sie die Position.

(3) Auswechseln des Einfassers



 Den Hebel bei angehobenem Einfasser entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wie in Abb. 1 gezeigt, und die Einfassbandskala für Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) entfernen.



② Die Einfassbandskala f
ür Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) anbringen und mit dem Hebel
 befestigen.



Achten Sie bei der Befestigung der Einfassbandskala für Doppelrand (Einfachrand) (Einh.) darauf, dass die Fläche ⁽²⁾ mit der Fläche ⁽²⁾ in Berührung kommt.

I

7. EINSTELLEN DES ECKENMESSERS

VORSICHT:



1. Schalten Sie die Stromversorgung vor Beginn der Arbeit aus, um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Unfälle zu verhüten. 2. Berühren Sie den Klingenteil des Messers nicht mit Ihren Fingern oder Händen, um schwere Unfälle zu verhüten.

Sicherheit geschult sind, um durch mangelnde Sachkenntnis oder falsche Einstellung verursachte Unfälle zu verhüten. Der Neigungswinkel des **Eckenmessers dieses** 60° Maschinenmodells wurde werksseitig auf ungefähr 0 60° eingestellt, sodass die Klingenspitze des Messers nicht ohne weiteres mit dem aufsteigenden Teil des Einfassbands in Berührung kommt. (1) Die Knebelklemme 1 lösen. Teil A halten, und die Schublade in Pfeilrichtung (2) herausziehen. Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus. (3) Einstellverfahren Messerhalter B [Einstellen des Messer-Öffnungswinkels] **Messerhalter A** Die Winkeleinstellschrauben 1) 2 lösen, die Messerhalter A und B einstellen, und die Schrauben wieder anziehen. **Die Drehrichtung** zum Lösen des linken/rechten Messerhalteplatte **Messers** ist unterschiedlich.

[Einstellen der Messerschnittlänge]

sicht

- 1) in Richtung der Pfeilmarke Y drehen und das Messer lösen.
- 2) Das Messer neigen, und die Schnittlänge einstellen.
- 3) Den Exzenterstift 3 mit einem Flachschraubenzieher oder dergleichen in Richtung der Pfeilmarke X drehen und das Messer fixieren.
- (4) Die Schublade nach der Einstellung wieder in ihre Ausgangsstellung bringen und mit der Knebelklemme sichern.

Wenn die Schublade zurückgeschoben wird, ist das Eckenmesser auf der beweglichen Seite () auf die Ausgangsstellung zurückzustellen.



8. EINSTELLEN DER POSITION DES SENSORS FÜR PATTENERKENNUNG



 Stellen Sie die Position des rechten und linken Sensors f
ür Pattenerkennung auf der Au
ßenseite auf 5 mm vom Nadeleinstich, und die N
ährichtung (L
ängsrichtung) des rechten und linken Sensors auf die Position 37 mm vom Nadeleinstich auf der Bedienerseite ein.



- Stellen Sie die N\u00e4hrichtung des Sensors f\u00fcr die Erkennung der linken Patte 1 durch L\u00fcsen der Schrauben 3 und Verschieben des Sensors in L\u00e4ngsrichtung ein.



- ④ Stellen Sie die Querrichtung des Sensors f
 ür die Erkennung der rechten Patte ④ durch Lösen der Befestigungsschrauben ⑤ und Verschieben des Sensors in Querrichtung ein.
- (5) Stellen Sie die N\u00e4hrichtung des Sensors f\u00fcr die Erkennung der rechten Patte 4 durch L\u00fcsen der Schrauben 6 und Verschieben des Sensors in L\u00e4ngsrichtung ein.



 Führen Sie nach der Einstellung
)

 unbedingt Probenähen durch, und stellen
)

 Sie die Pattennähposition an der Tafel ein.
)

9. URSACHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN BEI STÖRUNGEN MIT DER SPULENFADENRESTBETRAGERKENNUNGSVORRICHTUNG

	Störung		Ursache		Abhilfemaßnahmen
1)	Die	1	Der Spulenfadenrestbetrag-	0	Überprüfen Sie die angegebenen
	Spulenfadenrestbetrag-		Einstellungszähler ist falsch		Daten auf dem Spulenfadenrestbetrag-
	Erkennungsfunktion		eingestellt worden.		Einstellungszähler "BO8".
	meldet den				Falls der Wert von "BO8" zu hoch ist,
	Spulenfadenauslauf				geht der Spulenfaden zur Neige, bevor
	nicht.				die Aufwärtszählung der Spulenfaden-
					Restbetragerkennung eintritt.
					Siehe "VI-4. VERWENDUNG DES
					SPULENFADENRESTBETRAG-
					EINSTELLUNGSZÄHLERS".
		2	Die Startposition der	\bigcirc	Starten Sie die Spulenbewicklung an der
			Spulenbewicklung ist falsch.		vorgeschriebenen Rille.
		3	Der Sensorverstärker schaltet	0	Prüfen Sie, ob das Magnetventil für den
			sich wegen einer verschmutzten		Spulenfaden-Restbetragdetektor normal
			Linse nicht EIN/AUS.		funktioniert.
				0	Wischen Sie die Linsenoberfläche der
					Lichtleitereinheit sauber.
		4	Sensoreinheit-Einbauposition.	0	Prüfen Sie, ob der Punkt der Sensorleuchte
					die Position des Spulenreflexbands
				bestrahlt.	
		5	Die verwendete Spule ist nicht	O Verwenden Sie die exklusive Spule für d	
			die exklusive Spule für den	Spulenfaden-Restbetragdetektor.	
			Spulenfaden-Restbetragdetektor.		
		6	Die verwendete Spulenkapsel ist	\circ	Verwenden Sie die exklusive Spulenkapsel
			nicht die exklusive Kapsel für den		für den Spulenfaden-Restbetragdetektor.
			Spulenfaden-Restbetragdetektor.		
			Der Spuler bewickelt die Spule	$ \circ$	Stellen Sie den Spuler korrekt ein.
			ungleichmäßig.		
		(8)	Sensorkabel-Anschlussfehler.	$ \circ$	Pruten Sie, wie die Sensorskala und die
					Hauptplatine verbunden sind.

10. EINSTELLUNG DES FUSSPEDALS

Das Fußpedal dieser Vorrichtung ist so ausgelegt, dass ein analoger Pedalsensor den Anstellwinkel des Fußpedals erkennt und der erkannte Spannungswert als Betätigungsstufe des Pedals verwendet wird. Der Spannungswert des Pedalsensors ändert sich jedoch im Laufe der Zeit. Daher kann es vorkommen, dass der Anstellwinkel des Fußpedals nicht mit der Betätigungsstufe des Pedals übereinstimmt. Stellen Sie in diesem Fall das Fußpedal wie unten beschrieben ein.

Darüber hinaus wird der Einstellwert des Pedals im EEP-ROM der Hauptplatine gespeichert. Falls die Platine ausgewechselt wird, muss das Fußpedal nach dem gleichen Verfahren eingestellt werden.



Das Pedal besitzt 7 Stufen in Richtung A und eine Stufe in Richtung B. Führen Sie die Einstellung an der Tafel in der jeweiligen Stufe durch.

() Rufen Sie den Pedalanpassungsbildschirm auf.

Halten Sie die Modusumschalttaste M drei Sekunden lang

gedrückt, worauf die Farbe der auf dem Bildschirm angezeigten

Pedalanpassungstaste 🔙

A von Grün nach Hellblau

wechselt.

Drücken Sie diese Taste, um den Pedalanpassungsbildschirm der Wartungspersonalstufe aufzurufen.



Wenn die Fußpedal-Einstelltaste geb gedrückt wird, erscheint der Fußpedal-Einstellbildschirm, und die Anzahl der Stufen in Bezug auf den Anstellwinkel des Fußpedals wird eingestellt.



Stellen Sie den Spannungswert so ein, dass er mit zunehmender Stufenzahl des Fußpedals höher wird. Außerdem wird bei direktem Drücken der Taste (3), (3) oder (1) der Zehnerblock-Eingabebildschirm angezeigt, auf dem die Ziffern direkt eingegeben werden können.

11. LISTE DER FEHLERCODES

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E001		Initialisierung des EEPROM der Haupt-CPU	Stromversorgung ausschalten.
E007		Maschinensperre Die Hauptwelle der Nähmaschine dreht sich aufgrund einer Störung nicht.	Stromversorgung ausschalten.
E010	No_lm	Musternummerfehler Die mit dem Zehnerblock eingegebene Musternummer wird nicht registriert, wenn die Musternummer gewählt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E011		Externes Speichermedium nicht eingesetzt Das Speichermedium ist nicht eingesetzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E012		Lesefehler Datenlesen vom Speichermedium ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E013		Schreibfehler Datenschreiben zum Speichermedium ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E015	_%	Formatierfehler Speichermedium kann nicht formatiert werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E016		Kapazitätsüberschreitung des externen Speichermediums Kapazität des Speichermediums ist knapp.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E022	No.	Dateinummerfehler Die angegebene Datei befindet sich nicht im Server oder auf dem Speichermedium.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E027		Lesefehler Datenlesen vom Server ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
------------	------------------	--	---
E028		Schreibfehler Datenschreiben zum Server ist nicht durchführbar.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E029		Der Deckel des Medienschlitzes ist offen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E030	_01	Nadelstangen-Hochstellungsfehler Die Nadelstange befindet sich nicht in der Nadel-Hochstellung.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E031	*	Luftdruckabfall Der Luftdruck ist niedrig.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E050	\bigcirc	Stopptaste Bei Betätigung der Stopptaste.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E052	- -/*<	Fadenbrucherkennungsfehler Wenn Fadenbruch erkannt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
A201	e} € €	Nadelwechselzeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebsstichzahl die an der Tafel eingestellte Stichzahl für Nadelwechsel erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
A202		Reinigungszeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebszeit der Nähmaschine die an der Tafel eingestellte Reinigungszeit erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
A203	<u>ہ</u>	Ölwechselzeitpunkt-Warnung Wenn die Betriebszeit der Nähmaschine die an der Tafel eingestellte Ölwechselzeit erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E220		Schmierungswarnung Wenn die Betriebsstichzahl 40 Millionen Stiche erreicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E221	00000 J VI23.	SchmierungsfehlerWenn die Betriebsstichzahl 48 Millionen Stiche erreicht, wird der Nähbetrieb gesperrt.* Nach der Abschmierung ist eine Aufhebung möglich, indem der Speicherschalter U245Stichzahl für Abschmierung gelöscht wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E303		Scheibenfedersensorfehler Die Erkennung des oberen Totpunkts der Nähmaschine kann nicht durchgeführt werden.	Stromversorgung ausschalten.
E366	© @ ' ↓ ↓	Das Mittenmesser wird nicht abgesenkt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E367	₽ X	Das Eckenmesser kann nicht eingegeben werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E368	.	Reißverschluss ist aufgebraucht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E369	&⊘	Der Rollenstapler-Tiefstellungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E370	₫	Der Rollenstapler-Tiefstellungssensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E371		Der Klemmstangenstapler-Stoffdrückersensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E372		Der Klemmstangenstapler-Stoffabstreifer-Nullpunktsensor ist vorbeigegangen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E373	∞[]	Das Reflexband auf der rechten Seite ist abgenutzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E374	∞[][Das Reflexband auf der linken Seite ist abgenutzt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E376		Pedaldauerbetätigungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E377		Der Mittenmesser-Hochstellungs-Erkennungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E378	2	Erkennung der Klemmstangenstapleröffnung	Neustart nach Rückstellung möglich.
E379	% ,⊘	Der Rollenstapler-Hebungssensor funktioniert nicht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E380	∞	Der Pattensensor empfängt kein Licht.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E381	∞	Die Pattenhinterkante wird nicht erkannt (Zwangsstopp). Der Fehler wird nach Abschluss des Nähvorgangs angezeigt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E382		Patten-Stauberkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E383	∞	Pattenvorderkante wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E386		Tiefstellung des feststehenden Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E387	२ ० 1↑∧	Hochstellung des feststehenden Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E388		Tiefstellung des beweglichen Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E389		Hochstellung des beweglichen Eckenmessers wird nicht erkannt.	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E390		Stoffsensorfehler Der Stoff bleibt nach Abschluss des Staplerbetriebs liegen.	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E391		ST Stoffdrückerhebungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E392	₹/	ST Stoffabstreifer-Nullpunkt-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E393	No.	Einfasser-Tiefstellungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E394	X I ■ I Z	Einfasser-Hochstellungs-Erkennungsfehler	Automatische Rückstellung durch Sensoreingabe
E398	<u>►</u> 1+ >	Eckenmesser-Schubladen-Erkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E399		Einfasser-Öffnungs-Erkennungsfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E401	No.>>>	Kopieren verboten Wenn versucht wird, einen Überschreibungs-Kopiervorgang zu einer bereits registrierten Musternummer durchzuführen.	Rückstellung mit Löschtaste möglich.
E402	8 1	Löschen verboten Wenn versucht wird, ein für Zyklusnähen verwendetes Muster zu löschen.	Rückstellung mit Löschtaste möglich.
E403	No.	Neuerzeugung verboten Wenn ein bereits registriertes Muster für eine neu erzeugte Musternummer gewählt wird.	Rückstellung mit Löschtaste möglich.
E404	No.	Die Daten der angegebenen Nummer existieren nicht. Wenn keine Daten der angegebenen Nummer auf dem Speichermedium oder Server existieren.	Rückstellung mit Löschtaste möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers Rückstellverfah	
E435		Löschen verboten Wenn versucht wird, ein als Direktmuster registriertes Muster zu löschen.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E484	A P	Überschreitung des Eingabebereichs Wenn eine mit dem Zehnerblock eingegebene Zahl den Einstellbereich überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E485	A.	Die Reißverschluss-Annähdaten können nicht genäht werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E486		Daten außer den Reißverschluss-Annähdaten können nicht genäht werden.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E489		Kombinationsdaten außer Rechts/Links-Pattennähen wurden bei der Pattenprioritätseinstellung im Wechselnähmodus eingestellt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E490		Vorschub bis zum Eckenmesser ist nicht möglich. Position. Wenn die Patte im Falle des langen Typs auf diese Seite gelegt wird.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E491	₩ X	Die Eckenmesserlänge ist zu kurz. Wenn das Messer nicht schneiden konnte, weil das Intervall des Eckenmessers zu kurz ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E492	Ø	Die L-Größen-Länge ist zu kurz. Wenn Nähen nicht durchführbar ist, weil die eingegebene LGrößen-Länge zu kurz ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E493	Ø	Die L-Größen-Länge ist zu lang. Wenn Nähen nicht durchführbar ist, weil die eingegebene LGrößen-Länge zu lang ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E494	6.7mm	Mittenmesserlängenfehler Wenn die Mittenmesserlänge kleiner als die Messergröße von 6,7mm ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E495	Ţa L≺a+b	Überschreitung der Länge an Nähanfang/Nähende Wenn die Nählänge kürzer als die Gesamtlänge jeder Verdichtung (Verriegelung) am Nähanfang und Nähende ist.	Neustart nach Rückstellung möglich.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E496] ↓15mm	Längenüberschreitung der Verdichtung am Nähende Wenn Verdichtungsstichlänge X Stichzahl 15,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E497	>6mm	Längenüberschreitung der Verriegelung am Nähende Wenn Verriegelungsstichlänge X Stichzahl 6,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E498	15 mm	Längenüberschreitung der Verdichtung am Nähanfang Wenn Verdichtungsstichlänge X Stichzahl 15,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E499	∑ >6mm	Längenüberschreitung der Verriegelung am Nähende Wenn Verriegelungsstichlänge X Stichzahl 6,0 mm überschreitet.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E702		CPU-Durchgangserkennung Wenn eine Programmunregelmäßigkeit in der CPU aufgetreten ist.	Stromversorgung ausschalten.
E703	TYPE	Eine inkompatible Bedienungstafel ist an die Nähmaschine angeschlossen (Maschinentypfehler). Wenn der Maschinentyp zwischen Tafel und Nähmaschine bei der Anfangskommunikation nicht übereinstimmt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E704	R-V-L	Inkonsistenz der Systemversion Wenn die Version der System-Software bei der Anfangskommunikation inkonsistent ist.	Stromversorgung ausschalten.
E730		Defekt oder Phasenfehler des Hauptwellenmotors. Wenn der Codierer des Nähmaschinenmotors anormal ist.	Stromversorgung ausschalten.
E731		Defekt des Hauptmotor-Lochsensors oder des Positionssensors. Wenn der Lochsensor des Nähmaschinenmotors oder der Positionssensor defekt ist.	Stromversorgung ausschalten.
E733		Rückwärtsdrehung des Hauptwellenmotors Wenn sich der Nähmaschinenmotor in entgegensetzter Richtung dreht.	Stromversorgung ausschalten.
E802		Erkennung eines vorübergehenden Stromausfalls Wenn der Eingangsstrom vorübergehend unterbrochen wird.	Stromversorgung ausschalten.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E811		Überspannung der Stromversorgung Wenn die Eingangsspannung über dem Sollwert liegt.	Stromversorgung ausschalten.
E813		Niederspannung der Stromversorgung Wenn die Eingangsspannung unter dem Sollwert liegt.	Stromversorgung ausschalten.
E901		Hauptwellenmotor-IPM-Regelwidrigkeit Wenn die Servoregelungsplatine anormal ist.	Stromversorgung ausschalten.
E903		Schrittmotorleistungs-Regelwidrigkeit (50 V) Wenn die Spannung des Schrittmotors der Servoregelungsplatine um mehr als ± 15 % schwankt.	Stromversorgung ausschalten.
E904		Magnetspannungs-Regelwidrigkeit (33 V) Wenn die Spannung des Magneten der Servoregelungsplatine um mehr als ± 15 % schwankt.	Stromversorgung ausschalten.
E905		Regelwidrigkeit der Kühlkörpertemperatur für Servoregelungsplatine Die Stromversorgung nach einer Weile wieder einschalten.	Stromversorgung ausschalten.
E915	(())	Kommunikationsfehler zwischen Bedienungstafel und Haupt-CPU Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Stromversorgung ausschalten.
E916	(())	Kommunikationsfehler zwischen Haupt-CPU und Hauptwellen-CPU Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Stromversorgung ausschalten.
E917	(())	Kommunikationsfehler zwischen Bedienungstafel und PC Wenn eine Unregelmäßigkeit in der Datenkommunikation auftritt.	Neustart nach Rückstellung möglich.
E918	1-	Ungewöhnlich hohe Temperatur des Hauptplatinen- Kühlkörpers Die Stromversorgung nach einer Weile wieder einschalten.	Stromversorgung ausschalten.
E943		EEP-ROM der Haupt-CPU defekt Wenn keine Daten in das EEP-ROM geschrieben werden.	Stromversorgung ausschalten.

Fehlercode		Beschreibung des Fehlers	Rückstellverfahren
E983		Erkennung der Mittenmessermotorsperre	Stromversorgung ausschalten.
E984		Regelwidrigkeit des Mittenmessermotors	Stromversorgung ausschalten.
E985		Klemmfußmotor-Schrittfehler	Neustart nach Rückstellung möglich.
E986]] 🗗	Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Klemmfuß- Schrittmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E987	¢ 🗗	Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Riegelmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E998	Х Ц	Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Eckenmesser- Schrittmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.
E999	+ + + +	Nullpunkt-Wiedergewinnungsfehler des Markierungsleuchtenmotors	Neustart nach Rückstellung möglich.

12. TABELLE DER EINGANGSNUMMERN

Bezeichnung	Steckverbinder-Nr.
Luftdruckerkennung	MAIN CN-30
Nullpunktsensor auf Feineinstellungsseite der Markierungsleuchte	MAIN CN-36-6
Eckenmessermotor-Nullpunktsensor	MAIN CN-37-7
Verriegelungsmotor-Nullpunktsensor	MAIN CN-38-6
Fadenbrucherkennung (links)	INTA CN62A-2
Fadenbrucherkennung (rechts)	INTA CN63A-2
Stoffsensor	INTA CN65A-3
Klemmfuß-Schrittfehlererkennung	INTA CN66A-3
Einfasseröffnungserkennung	INTA CN68A-1
Einfasser-Hochstellungserkennung	INTA CN71A-3
Markierungsleuchten-Nullpunktsensor	INTA CN75A-2
Klemmfuß-Nullpunkterkennung	INTA CN77A-2
Mittenmesserhebungserkennung	INTA CN79A-1
Pattensensor (links)	INTB CN60B-2
Pattensensor (rechts)	INTB CN61B-2
Eckenmesser-Schubladen-Erkennungsschalter	INTB CN62B-2
Spulenfadenrestbetrag-Erkennung (links)	INTB CN64B-2
Spulenfadenrestbetrag-Erkennung (rechts)	INTB CN64B-5
Startschalter	INTB CN65B-3
Zwischenstopptaste	INTB CN69B-1
Pedalvolumensensor	INTB CN75B-2
Tiefstellungserkennung des feststehenden Eckenmessers	INTB CN79B-1
Hochstellungserkennung des feststehenden Eckenmessers	INTB CN80B-1
Tiefstellungserkennung des beweglichen Eckenmessers	INTB CN81B-1
Hochstellungserkennung des beweglichen Eckenmessers	INTB CN82B-1
Rollenhuberkennung	INTB CN83A-19
Stapleröffnungserkennung	INTB CN83B-13
Stapler-Nullpunkt	INTB CN83B-15

