

Computergesteuerte Hochgeschwindigkeits-Steppstich-Knopflochmaschine

LBH-1790

BETRIEBSANLEITUNG





HINWEIS : Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch, um sich mit ihnen vertraut zu machen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme auf.



JUKI CORPORATION

MARKETING & SALES H.Q. 8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI, TOKYO 182-8655, JAPAN PHONE : (81)3-3480-2357 • 2358 FAX : (81)3-3430-4909 • 4914

Bitte wenden Sie sich an unsere Händler oder Vertreter in Ihrer Nähe, wenn Sie weitere Informationen benötigen. * Änderungen der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Beschreibungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

 $\begin{array}{l} \mbox{Copyright} @ 2003-2006 \mbox{ JUKI CORPORATION} \\ \mbox{Alle Rechte weltweit vorbehalten}. \end{array}$

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nähanlagen, die für den Einbau dieser Nähmaschinen vorgesehen sind, dürfen erst in Betrieb genommen werden, nachdem sichergestellt ist, daß sie den Sicherheitsvorschriften des betreffenden Landes entsprechen. Bis dahin ist technischer Service für diese Nähanlagen ebenfalls verboten. 1. Beachten Sie die grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der folgenden, wann immer Sie die Maschine benutzen. 2. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine sämtliche Anleitungen, einschließlich dieser Bedienungsanleitung durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung außerdem so auf, daß sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. 3. Nehmen Sie die Maschine erst in Betrieb, nachdem sichergestellt ist, daß sie den in Ihrem Land gültigen Sicherheitsvorschriften/-normen entspricht. 4. Alle Sicherheitseinrichtungen müssen angebracht sein, wenn die Maschine betriebsbereit oder in Betrieb ist. Der Betrieb ohne die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen ist unzulässig. 5. Diese Maschine darf nur von entsprechend geschultem Personal bedient werden. 6. Zu Ihrem persönlichen Schutz empfehlen wir, eine Schutzbrille zu tragen. 7. In den folgenden Fällen ist der Netzschalter auszuschalten, oder der Netzstecker der Maschine von der Netzsteckdose abzuziehen. 7-1 Zum Einfädeln von Nadel(n), Greifer, Spreizer usw. und Auswechseln der Spule. 7-2 Zum Auswechseln von Teilen wie Nadel, Nähfuß, Stichplatte, Greifer, Spreizer, Transporteur, Nadelschutz, Abkanter, Stofführung usw. 7-3 Für Reparaturarbeiten. 7-4 Bei Verlassen des Arbeitsplatzes und unbeaufsichtigtem Arbeitsplatz. 7-5 Bei Verwendung von Kupplungsmotoren ohne Bremsbetätigung muß bis zum vollkommenen Stillstand des Motors gewartet werden. 8. Sollte Öl, Schmierfett usw., das für die Maschine und Geräte verwendet wird, in Ihre Augen oder auf Ihre Haut geraten, oder sollten Sie versehentlich eine dieser Flüssigkeiten schlucken, waschen Sie die betroffenen Bereiche sofort bzw. suchen Sie einen Arzt auf. 9. Eingriffe an stromführenden Teilen und Vorrichtungen bei ein- oder ausgeschalteter Maschine sind verboten. 10. Reparatur-, Umbau- und Einstellarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Technikern oder speziell geschultem Personal durchgeführt werden. Für Reparaturen dürfen nur von JUKI vorgeschriebene Ersatzteile verwendet werden. 11. Allgemeine Wartungsarbeiten und Inspektionen müssen von entsprechend ausgebildetem Personal durchgeführt werden. 12. Reparaturen und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern oder unter der Aufsicht und Anleitung speziell geschulten Personals durchgeführt werden. Sollte ein Fehler in einem der elektrischen Bauteile festgestellt werden, ist die Maschine unverzüglich abzustellen. 13. Vor der Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten an Maschinen, die mit Druckluftteilen (z.B. Luftzylinder) ausgestattet sind, muß der Luftkompressor von der Maschine getrennt und die Druckluftversorgung abgeschaltet werden. Noch vorhandener Restdruck nach dem Trennen des Luftkompressors von der Maschine muß abgelassen werden. Ausgenommen hiervon sind nur Einstellungen und Leistungsprüfungen, die von entsprechend ausgebildeten Technikern oder speziell geschultem Personal durchgeführt werden. 14. Die Maschine ist während des ganzen Benutzungszeitraums regelmäßig zu reinigen. 15. Eine Erdung der Maschine ist stets notwending, um normalen Betrieb der Maschine zu gewährleisten. Die Maschine muß in einer Umgebung betrieben werden, die frei von starken Störungsquellen, wie z.B. Hochfrequenz-Schweißgeräten, ist. 16. Ein passender Netzstecker muß von einem Elektriker am Netzkabel der Maschine angebracht werden. Der Netzstecker darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. 17. Diese Maschine darf außer zu dem vorgesehenen Zweck nicht anderweitig benutzt werden. 18. Umbauarbeiten oder Änderungen der Maschine müssen gemäß den Sicherheitsvorschriften/-normen unter Beachtung aller zutreffenden Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. JUKI übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Umbau oder Änderung der Maschine verursacht wurden. 19. Warnhinweise sind mit den beiden folgenden Symbolen gekennzeichnet. Verletzungsgefahr für Bedienungsperson oder Wartungspersonal Besonders zu beachtende Punkte 3 2 · Es besteht die Möglichkeit, dass leichte bis schwere Verletzungen oder Tod verursacht werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Verletzungen durch Berührung beweglicher Teile verursacht werden. Ourchführung von Näharbeiten mit Schutzplatte. · Durchführung von Näharbeiten mit Schutzabdeckung. · Durchführung von Näharbeiten mit Schutzvorrichtung. Or der Durchführung von "Einfädeln", "Spulen- oder Nadelwechsel", "Reinigung", "Einstellung" und "Schmierung" die Stromversorgung ausschalten.

FÜR SICHEREN BETRIEB

 Um mögliche Unfälle durch elektrische Schläge zu verhüten, unterlassen Sie das Öffnen der Motorschaltkastenabdeckung oder das Berühren der Teile im Schaltkasten.
2. Überprüfen Sie den Nadeleinstich nach einer Musteränderung. Falls das Muster vom Stoffdrückerrahmen übersteht, kommt die Nadel mit dem Stoffdrückerrahmen in Berührung, was einen Nadelbruch oder dergleichen zur Folge haben kann. Prüfen Sie außerdem, ob der angebrachte Stoffdrückerrahmen mit dem an der Nähmaschine installierten übereinstimmt.
1. Falls keine Anzeige auf der Bedienungstafel erscheint, obwohl der Netzschalter auf ON gestellt wurde, stellen Sie den Netzschalter auf OFF, und überprüfen Sie die Spannung und Phase der Stromquelle.
 Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Einschalten oder während des Betriebs der Nähmaschine niemals Ihre Finger unter den Fadenhebel, den Stoffdrücker, das Stoffmesser oder die Nadel.
 Um mögliche Unfälle durch plötzliches Anlaufen der Maschine zu vermeiden, schalten Sie stets den Netzschalter aus, bevor Sie den Maschinenkopf kippen oder die Abdeckung abnehmen.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihre Finger, Haare oder Kleidung während des Betriebs von Keilriemen, Stoffmesser oder Motor fern, und legen Sie auch keine Gegenstände auf eines dieser Teile.
5. Um Verletzungen zu vermeiden, betreiben Sie die Maschine niemals ohne die verschiedenen Abdeckungen, den Augenschutz oder die anderen Schutzvorrichtungen.
6. Um Verletzungen zu vermeiden, stecken Sie beim Kippen oder Anheben des Maschinenkopfes niemals Ihre Finger in die Maschine.
7. Um mögliche Unfälle durch elektrische Schläge oder beschädigte Elektroteile zu verhüten, schalten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Netzsteckers stets den Netzschalter aus.
8. Brechen Sie bei Gewitter die Arbeit ab, und ziehen Sie sicherheitshalber den Netzstecker von der Netzsteckdose ab, um mögliche Unfälle durch beschädigte Elektroteile zu verhüten.
9. Wenn die Maschine plötzlich von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Vergewissern Sie sich in diesem Fall vor dem Einschalten, daß keine potentiell gefährlichen Wassertropfen in der Maschine vorhanden sind, um mögliche Unfälle durch beschädigte Elektroteile zu verhüten.
10. Schalten Sie die Maschine bei einem Stromausfall unbedingt aus, um die Elektroteile vor Schäden zu schützen.
11. Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkst [°] rungen verursachen, so dass der Benutzer angehalten ist, entsprechende Maflnahmen zu ergreifen.

INHALT

I.WIC	HTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	1
I. TEC	CHNISCHE DATEN	1
1. Un	iterklasse	.1
2. Teo	chnische Daten	.1
3. Lis	ste der Standardnähformen	.2
4. Ko	onfiguration	.3
II. INS	TALLATION	4
IV. BET	RIEBSVORBEREITUNGEN 1	2
1. Sc	hmierung1	2
2. Eir	nsetzen der Nadel 1	2
3. Eir	nfädeln des Nadelfadens	3
4. Ein	nfädeln der Spulenkapsel1	3
5. EIN	nstellen der Spulentadenspannung	4
0. Elf 7 Inc	nsetzen der Spulenkapsel	14
		6
V. BEL		0
1. Erl	lauterung der Bedienungstatelschalter	6
2. Gri	delbedienungeweise	ið I O
3. Fe	anabe des Pressertuns	20
5. Du	irchführung der Musterwahl	21
6. Än	idern der Nadelfadenspannung	22
7. Du	rrchführung einer Nähwiederholung	23
8. Au	Ifwickeln des Spulenfadens	24
9. Vei	rwendung des Zählers	25
10. Vei	rwendung des Anfangswertmusters	26
11. An	idern der Nähdaten	27
12. EIN	nstellvertahren zum Aktivieren/Reaktivieren der Nandatenbearbeitung	28
13. Na 14. Ko	nieren des Nähmusters	29
15. Vei	rwendung der Musterregistriertaste	36
16. Vei	rendung der Parameterregistriertaste	37
17. Du	rchführung von Seriennähen	38
18. Du	Irchführung von Zyklusnähen	10
19. Erl	läuterung des Messermehrfachausschlags4	12
20. Me	ethode zum Andern der Speicherschalterdaten	13
21. LIS	ste der Speicherschalterdaten	4
VI. WAF	RTUNG4	8
1. Eir	nstellung der Nadelgreiferbeziehung	18
2. Eir	nstellung des Nadelfadenabschneiders	19
3. EIN	nstellung des Stoffdruckerdrucks)U 50
4. Ell 5. Ea	denspannung	51
6. Re	inigen des Filters	52
7. Au	iswechseln der Sicherung	52
VII. NÄH	IWERKZEUGE	53
1. Sto	offmesser	53
2. Sti	ichplatte	53
3. Pre	esser	53
WI. LIST	TE DER FEHLERCODES5	4
IX. STÖ	DRUNGEN UND ABHILFEMASSNAHMEN5	7
X. MAS	SSZEICHNUNG DER TISCHPLATTE	9
XI. TAB	BELLE DER ANFANGSWERTDATEN FÜR DIE EINZELNEN FORMEN6	0

I. WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1) Betreiben Sie die Maschine auf keinen Fall, wenn der Öltank nicht vorschriftsmäßig gefüllt ist.
- 2) Säubern Sie den Bereich um den Greifer und das Spulenfadenmesser am Ende jedes Arbeitstages von Staub, und überprüfen Sie die Ölrestmenge.
- 3) Bringen Sie das Fußpedal nach dem Anlaufen der Maschine wieder in seine Ausgangsstellung.
- 4) Diese Nähmaschine ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der den Betrieb der Nähmaschine bei gekipptem Maschinenkopf verhindert. Schalten Sie den Netzschalter zum Betrieb dieser Nähmaschine erst ein, nachdem Sie die Nähmaschine vorschriftsmäßig auf die Bettbasis gesetzt haben.

I. TECHNISCHE DATEN

1. Unterklasse

Die folgenden Unterklassen-Maschinen der computergesteuerten Hochgeschwindigkeits-Steppstich-Knopflochmaschine LBH-1790 sind erhältlich.

8 0	Unterklasse	S		K
	Hauptanwendung	Knopflochnähen	in	Knopflochnähen in
		Herrenhemden, Bluse	n,	Maschenware, wie
		Arbeitskleidung	g,	Trikotagen, Pullover,
		Damenbekleidung usw	1.	Strickjacken, Jersey usw.
● E 40	Knopflochgröße		_ 9	standard : Max. 5 mm Spezialteil : Max. 10 mm
^{ob}			– V – V ('	/erwendete Messergröße : ,4 bis 31,8 mm 1/4' bis 1-1/4') Knopflochnählänge Standard : Max. 41 mm Spezialteil : Max. 120 mm

2. Technische Daten

Nähgeschwindigkeit	Standardgeschwindigkeit: 3.600 U/min (Max.: 4.200 U/min)		
	(Max.: 3.300 U/min bei Verwendung eines Trockengreifers)		
Nadel	DP x 5 #11J bis #14J		
Greifer	Vollumlaufgreifer des DP-Typs		
Nadelausschlag-	Antrieb durch Schrittmotor		
Antriebsmethode			
Vorschubantrieb	Antrieb durch Schrittmotor		
Presserhub-	Antrieb durch Schrittmotor		
Antriebsmethode			
Presserfußhub	14 mm (Sondereinstellung erhältlich) Max.: 17 mm (bei Nadelhochstellung durch Rückwärtslauf)		
Stoffmesser-	Durch doppelt wirkenden Magnetantrieb		
Antriebsmethode			
Standardnähform	30 Arten		
Anzahl der	99 Muster		
gespeicherten Muster			
Verwendeter Motor	Einphasenstrom 220/230/240 V Dreiphasenstrom 200 bis 240 V, 1000 VA		
Lärm	Der arbeitsplatzbezogene Geräuschpegel bei einer		
	Nähgeschwindigkeit von n= 4.000 min ⁻¹ : LPA 83 dB(A)		
	Geräuschmessung nach DIN 45635 - 48 - B - 1.		

3. Liste der Standardnähformen



4. Konfiguration



LBH-1790 besteht aus den folgenden Komponenten.

0	Netzschalter	
2	Maschinenkopf (LBH-1790)	
3	Bedienungstafel	
4	Schaltkasten (MC-601)	
6	Nähfußlüftungspedal	
6	Startpedal	
0	Garnständer	

III. INSTALLATION



WARNUNG :

Um mögliche Unfälle durch Herunterfallen der Nähmaschine zu vermeiden, transportieren Sie die Maschine mit mindestens zwei Personen.

(1) Herrichtung der Tischplatte ጠ 8 P 0

- 1) Schaltkasten 2) und Netzschalter 3) sicher an der Tischplatte 1) befestigen.
- 2) Die entsprechenden Stromkabel des Netzschalters 3 sicher befestigen.
- 3) Schieben Sie vier Bettbasis-Befestigungsschrauben 0 durch die Bettbasis 0.
- 4) Setzen Sie die Gummidämpfer S in die Bettbasis-Montagelöcher G (4 Stellen) ein, und befestigen Sie die Bettbasis (4).
- 5) Die Kopfstütze 🕖 an der Tischplatte 🕕 befestigen.
- 6) Nachdem Sie die N\u00e4hmaschine auf die Bettbasis 4 gesetzt haben, schlie\u00dfen Sie das rechte und linke Pedal jeweils mit den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsstangen 3 an den Pedalschalter 9 bzw. den Pedalsensor 1 an.

Sicht Stellen Sie die Positionen der Pedale so ein, dass die Verbindungsstangen ③ und der Schaltkasten ④ nicht miteinander in Berührung kommen.





(4) Kippen des Nähmaschinenkopfes

WARNUNG :

Achten Sie beim Kippen/Anheben des Nähmaschinenkopfes darauf, daß Sie sich nicht die Finger in der Maschine klemmen. Schalten Sie außerdem vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung der Maschine aus, um mögliche Unfälle durch plötzliches Anlaufen der Maschine zu vermeiden.



Heben Sie den Nähmaschinenkopf zum Kippen sachte an, bis die Kopfstütze **1** mit dem Maschinenkopf in Berührung kommt.

- Vergewissern Sie sich vor dem Kippen der Nähmaschine, daß die Nähmaschinenkopfstütze ① an der
 Tischplatte angebracht ist.
- 2. Um Herunterfallen der Nähmaschine zu verhüten, sollte sie nur an einem waagerechten Ort gekippt werden.



(6) Installieren der Greifer-Ölabschirmplatte



Montieren Sie die Ölabschirmplatte **1** mit der Befestigungsschraube **2** an der Bettbasis **3**.



(7) Installieren der Bedienungstafel



Den Bedienungstafelhalter **1** mit Holzschrauben **2** auf dem Tisch befestigen und das Kabel durch die Öffnung **3** im Tisch führen.

(8) Anschließen der Kabel

Die Kabel sind gemäß der nachstehenden Abbildung anzuschließen.







(11) Befestigen des Pausenschalters

Der Pausenschalter wurde werksseitig in den in Abbildung A gezeigten Zustand versetzt. Lösen Sie die Befestigungsschraube ①, versetzen Sie den Schalter in den in Abbildung B gezeigten Zustand, und befestigen Sie ihn mit den im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Befestigungsschrauben ① und ②.





Befestigen Sie die Fadenführungsstange so, dass die beiden Seitenöffnungen in der Fadenführungsstange nach vorne gerichtet sind.

(13) Installieren des Garnständers



- Den Garnständer zusammensetzen und in die Bohrung in der hinteren rechten Ecke der Tischplatte einsetzen.
- 2) Die Sicherungsmutter **1** zur Befestigung des Garnständers anziehen.
- Wenn Deckenverkabelung verfügbar ist, das Netzkabel durch die Garnständerstütze 2 führen.

IV. BETRIEBSVORBEREITUNGEN

1. Schmierung



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.



1) Einfüllen von Schmieröl in den Öltank

Füllen Sie den Öltank bis zur Pegelmarkierung "MAX" 1) mit New Defrix Oil No. 1.

2) Einstellen der Schmierölmenge für den Greifer

Stellen Sie die zum Greifer geförderte Ölmenge durch Lösen der Sicherungsmutter **2** und Drehen der Ölmengen-Einstellschraube **3** ein.

Durch Drehen der Schrauben 3 im Uhrzeigersinn wird die zugeführte Ölmenge reduziert.

Befestigen Sie die Schraube mit der Sicherungsmutter 2, nachdem Sie die Schmierung des Greifers eingestellt haben.

Wenn Sie Ihre Nähmaschine nach der Einrichtung zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung wieder in Betrieb nehmen, nehmen Sie die Spulenkapsel heraus, und geben Sie ein paar Tropfen Öl auf den Greiferlaufring. Geben Sie außerdem ein paar Tropfen Öl auf die Ölbohrung **4** in der Frontplatte **5** der Greiferantriebswelle, um den innenliegenden Filz mit Öl zu tränken.

2. Einsetzen der Nadel



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.



Die Nadel mit der Hohlkehle zum Bediener gewandt halten A, dann bis zum Anschlag in die Nadelstangenbohrung einführen, und die Nadelklemmschraube ① anziehen.

Eine Nadel vom Typ DPx5-(#11J, #14J) verwenden.

vor sicht Schalten Sie vor dem Anbringen der Nadel die Stromversorgung aus.

3. Einfädeln des Nadelfadens



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.



Den Nadelfaden in der Reihenfolge von ① bis ② einfädeln, wie in den Abbildungen gezeigt. Das Einfädeln kann durch den mit der Maschine gelieferten Nadeleinfädler erleichtert werden. Fädeln Sie die Fadenführung je nach dem verwendeten Faden wie oben gezeigt ein.

4. Einfädeln der Spulenkapsel



Spulendrehrichtung und Einfädelmethode

- 1) Die Spule so einsetzen, daß sie sich in Pfeilrichtung dreht.
- 2) Den Faden durch den Fadenschlitz 1, dann unter der Spannungsfeder 2 und wieder durch den Fadenschlitz 3 führen und aus 4 herausziehen.
- 3) Die Einfädelung von ④ ist für Kettenstich anders als für Überwendlichstich. Gehen Sie daher sorgfältig vor.



Die Spulenfadenspannung wie unten beschrieben einstellen, wenn der Spulenfaden an der Position hochgezogen wird, an welcher der Schlitz **①** der Spulenkapsel hochkommt.

Kettenstich	0,05 bis 0,15N	So stark, daß sich die Spulenkapsel sachte senkt, wenn das aus der Spulenkapsel kommende Fadenende gehalten und langsam auf und ab bewegt wird.
Überwendlichstich	0,15 bis 0,3N	So stark, daß sich die Spulenkapsel kaum senkt, wenn das aus der Spulenkapsel kommende Fadenende gehalten und schnell auf und ab bewegt wird.

Die Spulenfadenspannung wird durch Drehen der Spannungseinstellschraube 2 nach rechts erhöht und durch Drehen nach links verringert. Die Spulenfadenspannung für Synthetikfasergarn schwächer, und für Fasergarn stärker einstellen. Die Spulenfadenspannung erhöht sich um ca. 0,05N {5g}, wenn die Spulenkapsel in den Greifer eingesetzt wird, da eine Leerlaufverhütungsfeder vorhanden ist.

sicht Wenn Sie die Spulenfadenspannung einstellen, überprüfen Sie die Nadelfadenspannungs-Linstellung des Speicherschalters. (Siehe S. 44.)

6. Einsetzen der Spulenkapsel



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.



- 1) Die Kapselklappe anheben und mit zwei Fingern halten.
- Die Spulenkapsel auf die Greiferwelle ① schieben, und dann die Kapselklappe zuschnappen lassen. Die Spulenkapsel hineindrücken, bis sie ihre vorbestimmte Position erreicht und mit einem Klicken einrastet.

 Falls die Spulenkapsel nicht in ihrer vorbestimmten Position sitzt, kann sie aus dem Greifer herausspringen und Verheddern des Nadelfadens auf der Greiferwelle verursachen.
 Vergewissern Sie sich, daß die Spulenkapsel einwandfrei in ihrer korrekten Position sitzt.

2. Die Spulen für den Standardgreifer und den Trockengreifer unterscheiden sich in ihrer Form und sind völlig verschieden.

7. Installieren des Messers



WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.



Zoll mm UMRECHNUNGSTABELLE

Messergröße	mm-Anzeige
1/4	6,40
3/8	9,50
7/16	11,10
1/2	12,70
9/16	14,30
5/8	15,90
11/16	17,50
3/4	19,10
13/16	20,60
7/8	22,20
1	25,40
1 1/8	28,60
1 1/4	31,80
1 3/8	34,90
1 1/2	38,10

Wenn Sie das Messer durch ein neues ersetzen, gehen Sie wie folgt vor.

- Das Messer ① kann zusammen mit der Unterlegscheibe leicht entfernt werden, wenn die Messerhalteschraube ② entfernt wird.
- Die Einstellung so vornehmen, daß das Messer bei Absenkung der Messerstange von Hand 1 bis 2 mm Abstand von der Oberfläche der Stichplatte hat, wie in der Abbildung gezeigt. Dann die Unterlegscheibe wieder anbringen und die Messerhalteschraube anziehen.

Wenn die Größe des vorhandenen Stoffmessers in Zoll angezeigt wird, geben Sie die Stoffschnittlänge (Messergröße) mit Hilfe der Zoll iî mm Umrechnungstabelle in mm an. (Siehe S. 29.)

V. BEDIENUNG DER NÄHMASCHINE

1. Erläuterung der Bedienungstafelschalter



folgenden 3 Zustände.

Blau : Eingabemodus Datenänderung ist möglich. Grün : Nähmodus Nähbereitschaftszustand. Gelb : Fehlerzustand Ein Fehler ist aufgetreten.

30

Nr.	BEZEICHNUNG	FUNKTION	Nr.	BEZEICHNUNG	FUNKTION
0	LCD	Verschiedene Daten, wie Musternummer, Form usw. werden angezeigt.	0	Taste OVEREDGING WIDTH	Diese Taste dient zur Wahl der Überwendlichbreitenanzeige.
2		Drücken Sie diese Taste beim Starten des Nähvorgangs. Mit jedem Drücken dieser Taste erfolgt eine Umschaltung zwischen Nähbereitschaftszustand und Dateneinstellzustand.		Taste BAR-TACKING WIDTH, LEFT	Diese Taste dient zur Wahl der Anzeige für linke Riegelbreitenkorrektur.
3	Taste RESET	Drücken Sie diese Taste, um einen Fehler aufzuheben, den Transportmechanismus auf die Ausgangsposition zurückzustellen, den Zähler zurückzustellen usw.	13	Taste BAR-TACKING WIDTH, RIGHT	Diese Taste dient zur Wahl der Anzeige für rechte Riegelbreitenkorrektur.
4	Taste MODE	Drücken Sie diese Taste zum Ändern der Daten der Speicherschalter.	19	Taste CLOTH CUT LENGTH	Diese Taste dient zur Wahl der Stoffschnittlängenanzeige.
5	Taste PRESSER	Diese Taste dient zum Anheben oder Absenken des Nähfußes. Wenn sich der Nähfuß hebt, bewegt sich die Nadelstange zum Ursprung, und wenn er sich senkt, bewegt sich die Nadelstange nach rechts.	20	Taste CLEARANCE	Diese Taste dient zur Wahl der Abstandsanzeige.
6	Taste WINDER	Diese Taste wird zum Bewickeln einer Spule gedrückt.	2	Taste KNIFE GROOVE WIDTH, RIGHT	Diese Taste dient zur Wahl der Anzeige für Messerschlitzbreite, rechte Korrektur.
	Taste PATTERN NO.	Diese Taste dient zur Wahl der Musternummeranzeige.	22	Taste KNIFE GROOVE WIDTH, LEFT	Diese Taste dient zur Wahl der Anzeige für Messerschlitzbreite, linke Korrektur.
8	Taste DATA	Diese Taste dient zur Wahl der Datenanzeige.	23	Taste COPY	Drücken Sie diese Taste zum Kopieren eines Musters.
0	Taste COUNTER	Diese Taste dient zur Wahl der Zähleranzeige.	2	Taste PRESSER SELECTION	Diese Taste dient zur Wahl des Pressertyps.
	Taste ITEM SELECTION	Diese Taste dient zur Wahl der Musternummer, Datennummer usw.	25		Mit dieser Taste wird der Transportmechanismus um jeweils einen Stich vorwärts bewegt.
0	Taste DATA CHANGE	Diese Taste dient zum Ändern verschiedener Daten.	20	Taste BACKWARD	Mit dieser Taste wird der Transportmechanismus um jeweils einen Stich rückwärts bewegt.
	Taste SHAPE	Diese Taste dient zur Wahl der Formanzeige.	2	Taste PATTERN REGISTRATION	Dies ist eine Abkürzungstaste, für die Musterregistrierung verfügbar ist. Die Registrierung einer Abkürzung für die Einstellanzeige eines Sondermusters ist möglich. Näheres zum Einstellverfahren auf S. 36.
13	Taste THREAD TENSION AT PARALLEL SECTION	Diese Taste dient zur Wahl der Fadenspannungsanzeige im Parallelabschnitt.	23	Taste PARAMETER REGISTRATION F1 F2 F3 F4 F5 F6	Dies ist eine Abkürzungstaste, für die Parameterregistrierung verfügbar ist. Die Registrierung einer Abkürzung für die Einstellanzeige eines Sondermusters, eines Nähparameters oder von Einstellungsdaten ist möglich. Näheres zum Einstellverfahren auf S. 37.
	Taste THREAD TENSION AT BAR-TACKING SECTION	Diese Taste dient zur Wahl der Fadenspannungsanzeige im Riegelabschnitt.	29	Geschwindigkeitsregler	Die Geschwindigkeit wird durch Anheben erhöht und durch Absenken verringert.
1	Taste PITCH	Diese Taste dient zur Wahl der Stichteilung im Parallelabschnitt.	3	Stellwiderstand für LCD-Einstellung	Helligkeit und Form des LCD-Displays können eingestellt werden.

2. Grundlegende Bedienung der Nähmaschine

1) Schalten Sie den Netzschalter ein.

Prüfen Sie zuerst, ob der eingestellte Pressertyp A mit dem des tatsächlich montierten Pressers übereinstimmt. Informationen zu den Prüf- und Einstellverfahren finden Sie unter **4. Eingabe des Pressertyps**.

2) Wählen Sie die Nummer des Musters,

das Sie nähen wollen.

Beim Einschalten der Stromversorgung beginnt die gegenwärtig gewählte Musternummer B zu blinken. Wenn Sie die Nummer ändern wollen, drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (), und wählen Sie die gewünschte Nummer.



Die unter **11. Ändern der Nähdaten** beschriebenen Muster Nr. 1 bis 10 sind bereits werksseitig registriert worden. Wählen Sie die Nummer des Musters, das Sie nähen wollen, unter diesen Nummern aus. (Nummern, unter denen keine Muster registriert wurden, werden nicht angezeigt.)

3) Versetzen Sie die Nähmaschine in den Nähbereitschaftszustand.

Drücken Sie die Taste READY **2 ()**, so dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **1** von Blau auf Grün wechselt und Nähen möglich ist.

4) Starten Sie den Nähbetrieb.

3. Pedalbedienungsweise

Diese Nähmaschine gestattet die Wahl des Pedalbedienungsverfahrens unter den 3 folgenden Typen. Wählen Sie das gewünschte Bedienungsverfahren zur Erzielung der optimalen Arbeitseffizienz aus, und benutzen Sie dann die Nähmaschine mit dieser Einstellung.

(1) Einstellverfahren des Pedaltyps

1) Rufen Sie den Pedaltyp-Einstellungsparameter auf.

Halten Sie die Taste MODE (M im Eingabemodus drei Sekunden lang gedrückt, so dass die Bearbeitungsanzeige A des Speicherschalters (Stufe 2) angezeigt wird. Falls der Pedaltyp-Auswahlparameter (101 nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () () () zur Wahl des Pedaltyps.

2) Wählen Sie den Pedaltyp.

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (), so dass die in der nachstehenden Abbildung gezeigte Anzeige erscheint. Wählen Sie den gewünschten Pedaltyp B aus.



2-Pedal

1-Pedal (ohne Zwischenstellung)



(2) Erläuterung der Pedalbewegung

Ausgangsstellung Presser : Zwischenstellung (2) oder Nähposition (3)Ausgangsstellung Presser : Maximalposition (1)Ausgangsstellung Presser : Maximalposition (1)1) Einlegen des Nähguts (Der Presser hebt sich um den Vordrückbetrag des linken Pedals.)1) Einlegen des Nähgute (Der Presser senkt sich auf die Stoffeinlegeposition (3), wenn das methe Dedelbie gufd für erstellung (2), wen1) Einlegen des Nähgute (Der Presser senkt sich auf die Stoffeinlegeposition (3), wenn das methe Dedelbie gufd für erstellung (2), wen2) Bestätigung der Nähguteinführung (Der Presser senkt sich auf die Stoffeinlegeposition (3), wenn das methet Dedelbie gufd für erstellung (2), wen	<u>2-Pedal-Typ</u>	<u>1-Pedal</u> (ohne Zwischenstellung)	<u>1-Pedal</u> (With intermediate position)
 2) Starten des Nähvorgangs (Der Nähvorgang beginnt, wenn das rechte Pedal niedergedrückt wird.) 3) Starten des Nähvorgangs (Der Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Zwischenstellung 2.) (Der Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition 1) (Der Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition 1) (Der Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition 1) (Der Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition 1) (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition 1) 	Ausgangsstellung Presser : Zwischenstellung ② oder Nähposition ③ 1) Einlegen des Nähguts (Der Presser hebt sich um den Vordrückbetrag des linken Pedals.) 2) Starten des Nähvorgangs (Der Nähvorgang beginnt, wenn das rechte Pedal niedergedrückt wird.) 3) Beenden des Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Zwischenstellung ②.)	 (ohne Zwischenstellung) Ausgangsstellung Presser : Maximalposition ① 1) Einlegen des Nähguts 2) Bestätigung der Nähguteinführung (Der Presser senkt sich auf die Stoffeinlegeposition ③, wenn das rechte Pedal bis auf die erste Stufe niedergedrückt wird.) 3) Starten des Nähvorgangs (Der Nähvorgang beginnt, wenn das rechte Pedal auf die zweite Stufe niedergedrückt wird.) 4) Beenden des Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch bis zur Maximalposition ①) 	 (With intermediate position) Ausgangsstellung Presser : Maximalposition 1 1) Einlegen des Nähguts 2) Bestätigung der Nähguteinführung (Der Presser senkt sich auf die Zwischenstellung 2, wenn das rechte Pedal auf die erste Stufe niedergedrückt wird.) 3) Bestätigung des Nähstarts (Der Presser senkt sich auf die Stoffeinlegeposition 3, wenn das rechte Pedal auf die zweite Stufe niedergedrückt wird.) 4) Starten des Nähvorgangs (Der Nähvorgang beginnt, wenn das rechte Pedal auf die dritte Stufe niedergedrückt wird.) 5) Beenden des Nähvorgangs (Der Presser hebt sich automatisch



* Die Höhe der auf der linken Seite beschriebenen Positionen von ① bis ③ kann mit Hilfe der Speicherschalter eingestellt oder geändert werden.

20. Methode zum ändern der speicherschalterdaten

Pedalschalter-Einstellung

Befestigen oder entfernen Sie die in der Abbildung gezeigte Schraube gemäß der Einstellung des Speicherschalters.



4. Eingabe des Pressertyps

(1) Einstellverfahren des Pressertyps

Bearbeitungsbildschirm A (Stufe 1) angezeigt wird.

2) Wählen Sie den Pressertyp.

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (), so dass die in der nachstehenden Abbildung gezeigte Anzeige erscheint. Stellen Sie den tatsächlich an der Nähmaschine montierten Pressertyp B gemäß der nachstehenden "Tabelle der Pressertypen" ein.





(2) Tabelle der pressertypen

Stellen Sie die Nummer im Rahmen der eingravierten Teilenummer des Pressers auf den Pressertyp ein.

	Тур	Teilenummer des Presserfußes •
1 4×25mm	Тур 1	B151177 1000 *
1 2 5×35mm	Тур 2	B151177 2 000 *
13 5×41 mm	Тур З	B1511773000 *
İ 5	Тур 5 *	-



* Stellen Sie Typ 5 ein, wenn Sie einen Presserfuß eines anderen Typs als 1 bis 3 verwenden.

Ändern Sie <u>U15</u> Presserfußbreite und <u>U16</u> Presserfußlänge des Speicherschalters (Stufe 1) zur Anpassung an den zu verwendenden Presserfuß.

Siehe 20. Methode zum ändern der Speicherschalterdaten

* Bei Verwendung von Typ 5 mit einer Stichbreite von 6 mm oder mehr und einer Länge von 41 mm oder mehr müssen Komponenten, wie Stoffdrückerarm, Transportplatte usw., ausgewechselt werden.

5. Durchführung der Musterwahl

(1) Auswahl auf dem Musterwahlbildschirm

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, kann das Muster geändert werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Musterwahlbildschirm auf. Drücken Sie die Taste PATTERN NO. (ass der Musterwahlbildschirm A angezeigt wird. Die gegenwärtig gewählte Musternummer B beginnt zu blinken.

3) Wählen Sie das Muster aus.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (), worauf die registrierten Muster der Reihe nach durchgeschaltet und angezeigt werden. Wählen Sie hier die Nummer des Musters aus, das Sie nähen wollen.

(2) Auswahl mit Hilfe der Registriertaste

Diese Nähmaschine kann die gewünschte Musternummer mit der Registriertaste registrieren. Wenn das Muster einmal registriert worden ist, kann die Musterwahl durch einfaches Drücken der Taste durchgeführt werden.

→ Siehe 15. Verwendung der Musterregistriertaste



6. Ändern der Nadelfadenspannung

Die Nadelfadenspannung kann während der Durchführung einer Nähprobe geändert werden, da die auf die Nadelfadenspannung bezogenen Daten auch durch den Nähmodus eingestellt werden können.

- Rufen Sie die Einstelldaten für die Fadenspannung im Parallelabschnitt auf.
 Drücken Sie die Taste THREAD TENSION AT PARALLEL SECTION I Section, so dass der Nähdaten-Bearbeitungsbildschirm A angezeigt wird.
- 2) Ändern Sie die Fadenspannung im Parallelabschnitt.

Ändern Sie die Fadenspannung im Parallelabschnitt. Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (), wodurch der Einstellwert B erhöht oder erniedrigt wird und die Fadenspannung geändert werden kann. Die Beziehung zwischen dem Ende des Nähvorgangs und dem Einstellwert ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich. Stellen Sie den Wert unter Bezugnahme auf die Abbildung ein.

3) Rufen Sie die Einstelldaten für die Fadenspannung im Riegelabschnitt auf.

Rufen Sie die Einstelldaten für die Fadenspannung im Riegelabschnitt auf. Drücken Sie die Taste THREAD TENSION OF BAR-TACKING SECTION (, so dass der Nähdaten-Bearbeitungsbildschirm C angezeigt wird.

4) Ändern der Nadelfadenspannung im Riegelabschnitt

Ändern Sie die Nadelfadenspannung im Parallelabschnitt. Drücken Sie die Taste DATA CHANGE $\bigoplus \bigoplus \bigoplus$, wodurch der Einstellwert D erhöht oder erniedrigt wird und die Fadenspannung geändert werden kann.

Die Beziehung zwischen dem Ende des Nähvorgangs und dem Einstellwert ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Stellen Sie den Wert unter Bezugnahme auf die Tabelle ein.



* Angaben zur Spannung außer dem Parallel- und dem Riegelabschnitt finden Sie unter **11. Ändern der Nähdaten** und **20. Methode zum Ändern der Speicherschalterdaten**.

Einstellwert der Spannung im Raupenabschnitt ① und Riegelabschnitt ②

	Einstellwert auf dem Display				
		Θ	Anfangswert	\oplus	
Kettenstich	① Spannung im	Scheitel wird	120	Scheitel wird	
	Raupenabschnitt	abgesenkt.		angehoben.	
	② Spannung im	Fadenspannung	35	Fadenspannung	
	Riegelabschnitt	wird verringert.		wird erhöht.	
Überwendlichstich	1) Spannung im	Fadenspannung	60	Fadenspannung	
	Raupenabschnitt	wird verringert.		wird erhöht.	
	2 Spannung im	Fadenspannung	60	Fadenspannung	
	Riegelabschnitt	wird verringert.		wird erhöht.	

Für die Augenradialform muss die Riegelspannung zuerst auf etwa 120 eingestellt und der Stichausgleich durchgeführt werden.

Kettenstich und Überwendlichstich

Kettenstich	Kettenstich Wird die Spannung des Nadelfadens erhöht, um gerades Durchdringen des Gewebes zu gestatten, wird der Kettenstich durch den Spulenfaden gebildet, der von beiden Seiten zur Mittellinie gezogen wird.
	Überwendlichstich Der Überwendlichstich wird als Zickzackstich gebildet, wobei der Nadelfaden nur auf der Oberseite, und der Spulenfaden auf der Unterseite des Nähguts sichtbar ist. stich

7. Durchführung einer Nähwiederholung

Wenn die Stopptaste A während des Nähbetriebs gedrückt wird, unterbricht die Nähmaschine den Nähvorgang und bleibt stehen. In diesem Fall wird der Fehlermeldebildschirm B angezeigt, um auf das Drücken der Stopptaste aufmerksam zu machen.

Zum Fortsetzen des Nähvorgangs ab einem bestimmten Punkt

Nähbewegungs-Stoppzustand

Der Fehlermeldungsbildschirm B wird angezeigt.

1) Heben Sie den Fehler auf.

Drücken Sie die Taste RESET **3** , um den Fehler aufzuheben. Dann wird der Schrittbewegungsbildschirm C angezeigt.

2) Stellen Sie den Presser zurück.

Drücken Sie die Taste BACKWARD 🚳 🔄 , um den Presser stichweise zurückzustellen.

Drücken Sie die Taste FORWARD **(B)**, um den Presser stichweise vorzustellen.

Stellen Sie den Presser auf die Nähwiederholungsposition zurück.

3) Starten Sie den Nähbetrieb erneut.

Drücken Sie das rechte Pedal nieder, um den Nähbetrieb wieder zu starten.

Zur Durchführung einer Nähwiederholung ab dem Anfang

Nähbewegungs-Stoppzustand

Der Fehlermeldungsbildschirm B wird angezeigt.

1) Heben Sie den Fehler auf.

Drücken Sie die Taste RESET 3 / um den Fehler aufzuheben. Dann wird der Schrittbewegungsbildschirm C angezeigt.

2) Stellen Sie den Presser auf die Nähgut-Einlegeposition zurück.

Stellen Sie den Presser auf die Nähgut-Einlegeposition zurück.Drücken Sie die Taste RESET (3) [2] erneut, so dass der Presser zur Nähgut-Einlegeposition zurückkehrt.

3) Führen Sie die Näharbeit wieder von Anfang an durch.



- Die Werte f
 ür existierende Stichzahl/Gesamtstichzahl werden in Abschnitt D angezeigt.
- Der existierende N\u00e4hbefehl wird in Abschnitt E angezeigt.

Die folgenden Befehle sind verfügbar

Nähbefehl

Sprungvorschubbefehl



Fadenabschneidebefehl





8. Aufwickeln des Spulenfadens

(1) Bewickeln der spule

1) Setzen Sie die Spule ein.

Schieben Sie die Spule bis zum Anschlag auf die Spulerachse. Ziehen Sie den Spulenfaden in der nummerierten Reihenfolge durch die Führungen, wie in der Abbildung gezeigt, und wickeln Sie das Fadenende mehrmals um die Spule. Drücken Sie dann die Spulerauslöseklinke ① in Richtung der Pfeilmarke.

2) Schalten Sie die Maschine auf den Spulermodus um.

Schalten Sie die Maschine auf den Spulermodus um. Drücken Sie die Taste WINDER **(3)** entweder im Eingabe- oder Nähstatus, um auf den Spulermodus umzuschalten und den Spulerbildschirm C anzuzeigen.

3) Starten Sie den Spulerbetrieb.

Drücken Sie das rechte Pedal nieder, worauf die Nähmaschine anläuft und mit dem Aufwickeln des Spulenfadens beginnt.

4) Stoppen Sie die Nähmaschine.

Sobald die Spule mit der vorbestimmten Fadenmenge bewickelt worden ist, wird die Spulenfadenführung ① freigegeben. Drücken Sie die Taste WINDER **6** ② , oder drücken Sie das rechte Pedal nieder, um die Nähmaschine anzuhalten. Nehmen Sie dann die Spule ab, und schneiden Sie den Spulenfaden mit der Fadenabschneider-Halteplatte ④ ab.

- Drücken Sie die Taste WINDER 6 , worauf die Nähmaschine anhält und auf den Normalmodus umgeschaltet wird.
- Wird das rechte Pedal erneut niedergedrückt, bleibt die Nähmaschine stehen, während der Spulenfaden-Wickelmodus unverändert bleibt. Wenden Sie dieses Verfahren an, wenn Sie mehrere Spulen bewickeln wollen.

(2) Einstellen der Spulenfaden-Wickelmenge

Zum Einstellen der Wickelmenge des Spulenfadens die Feststellschraube ② lösen und die Spulereinstellplatte ③ in Richtung A oder B schieben. Dann die Feststellschraube ② wieder anziehen.

Richtung A : Verringern Richtung B : Vergrößern





9. Verwendung des Zählers

(1) Einstellverfahren des Zählerwertes

1) Rufen Sie den Zähler-Einstellbildschirm auf.

Drücken Sie die Taste COUNTER **()** Eingabemodus, so dass der Zählerbildschirm A angezeigt wird. Dann ist die Einstellung möglich. Die Einstellung des Zählerwertes kann nur im Eingabemodus durchgeführt werden (Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **()** ist blau). Drücken Sie im Falle des Nähmodus (Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **()** ist grün) die Taste READY **(2)**, um die Maschine auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Wahl der Zählerart

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION **(**), um das Piktogramm B, das die Zählerart anzeigt, zum Blinken zu bringen.

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE \oplus (-), und wählen Sie den gewünschten Zähler unter den nachstehend angegebenen Zählerarten aus.

3) Ändern des Zähler-Einstellwertes

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (), um den Zähler-Einstellwert C zum Blinken zu bringen. Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (), und geben Sie den Einstellwert ein, bis die Aufwärtszählung erreicht ist.

4) Ändern des Zähler-Istwertes

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () \bigcirc \bigcirc , um den Zähler-Istwert D zum Blinken zu bringen. Drücken Sie die Taste RESET () \checkmark , so dass der Wert der Zählweise gelöscht werden kann. Darüber hinaus ist es möglich, den numerischen Wert mit der Taste DATA CHANGE () \bigcirc \bigcirc zu bearbeiten..

(2) Zählerart



1 Nähvorgang-Aufwärtszähler

Jedes Mal, wenn der Nähvorgang einer Form durchgeführt wird, wird der Istwert erhöht. Wenn der Istwert dem Einstellwert entspricht, wird der Aufwärtszählbildschirm angezeigt.



2 Nähvorgang-Abwärtszähler

Jedes Mal, wenn der Nähvorgang einer Form durchgeführt wird, wird der Istwert erniedrigt. Wenn der Istwert "O" erreicht, wird der Aufwärtszählbildschirm angezeigt.



3 Stückzahl-Aufwärtszähler

Jedes Mal, wenn ein Zyklus oder ein Seriennähbetrieb durchgeführt wird, wird der Istwert erhöht. Wenn der Istwert dem Einstellwert entspricht, wird der Aufwärtszählbildschirm angezeigt.



4 Stückzahl-Abwärtszähler

Every time one cycle or one continuous stitching is performed, the existing value is counted down. When the existing value is reached to "0", count-up screen is displayed.



(5) Zähler wird nicht benutzt

(3) Aufwärtszählungs-Freigabeverfahren

Wenn während der Näharbeit der Aufwärtszählungszustand erreicht wird, beginnt der gesamte Aufwärtszählungsbildschirm E zu blinken. Drücken Sie die Taste RESET (), um den Zähler zurückzusetzen und die Maschine auf den Nähmodus umzuschalten. Dann beginnt der Zähler wieder mit der Zählung.





10. Verwendung des Anfangswertmusters

Diese Nähmaschine verfügt über Anfangswerte zur Durchführung des optimalen Nähbetriebs für die Nähformen (30 Formen).→ Siehe XI. TABELLE DER ANFANGSWERTDATEN FÜR DIE EINZELNEN FORMEN.

Wenn Nähdaten neu erzeugt werden, ist es zweckmäßig, sie durch Kopieren des Anfangswertmusters zu erzeugen.

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, kann das Muster geändert werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie das Anfangswertmuster auf.

Drücken Sie die Taste PATTERN NO. to dass der Musterwahlbildschirm A angezeigt wird. Die gegenwärtig gewählte Musternummer B beginnt im Display zu blinken.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () (), um das Anfangswertmuster () zu wählen...

3) Wählen Sie die Form.

Drücken Sie die Taste SHAPE () so dass der Formenwahlbildschirm C angezeigt wird. Die gegenwärtig gewählte Form D beginnt im Display zu blinken. Wählen Sie die zu nähende Form D mit der Taste DATA CHANGE () (-). Es ist möglich, die Form unter den 12 werksseitig vorgegebenen Formen auszuwählen. Durch Erweitern der Formenauswahlbasis kann die Form jedoch aus maximal 30 Formen ausgewählt werden (K04).

 \rightarrow Siehe 20. Methode zum Ändern der Speicherschalterdaten.

4) Führen Sie eine Nähprobe durch.

Drücken Sie die Taste READY **2 U**, um die Maschine auf den Nähmodus umzuschalten (Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **1** ist grün). Nun kann der Nähvorgang durchgeführt und die ausgewählte Form genäht werden.

* Mit dem Anfangswertmuster können nur die Nadelfadenspannungsdaten bearbeitet werden. Beachten Sie jedoch, dass bei einer Änderung der Form oder eines erneuten Musteraufrufs eine Rücksetzung auf den Anfangswert erfolgt.

5) Kopieren Sie das Anfangswertmuster.

Kopieren Sie das durch die obigen Schritte ausgewählte und bestätigte Muster zu dem Normalmuster, um es zu benutzen.

Kopierverfahren \rightarrow siehe **14. Kopieren des** Nahmusters.



11. Ändern der Nähdaten

(1) Werksseitig vorgegebene Anfangsnähdaten

Die Muster 1 bis 10 sind bereits werksseitig registriert worden. Die Anfangswerte des Rechtecktyps, die sich nur in der Stoffschnittlänge unterscheiden, sind in die Nähdaten eingegeben worden. → Siehe XI. TABELLE DER ANFANGSWERTDATEN FÜR DIE EINZELNEN FORMEN.

Musternummer	Stoffschnittlänge
1	6,4 mm (1/4")
2	9,5 mm (3/8")
3	11,1 mm (7/16")
4	12,7 mm (1/2")
5	14,3 mm (9/16")
6	15,9 mm (5/8")
7	17,5 mm (11/16")
8	19,1 mm (3/4")
9	22,2 mm (7/8")
10	25,4 mm (1")

(2) Verfahren zum Ändern der Nähdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um. Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, kann der Nähmodus geändert werden.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY , um auf den Eingabemodus umzuschalten.

Rufen Sie den N\u00e4hdaten-Bearbeitungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Taste DATA (3), so dass der Nähdaten-Bearbeitungsbildschirm A der gegenwärtig gewählten Musternummer angezeigt wird.

3) Wählen Sie die zu ändernden Nähdaten aus.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () , und wählen Sie den zu ändernden Datenposten aus.

Beachten Sie, dass Datenposten, die je nach der Form nicht benutzt werden, und Datenposten, die ohne Funktion eingestellt werden, übersprungen und nicht angezeigt werden.

→ Siehe 12. Methode zum Einstellen von Nähdaten mit/ohne Bearbeitung

4) Ändern Sie die Daten.

Bei den Nähdaten gibt es Datenposten, für die der numerische Wert geändert wird, und solche, für die ein Piktogramm gewählt wird. Datenposten, für die der numerische Wert geändert wird, sind mit einer Nummer (z.B. 502) versehen. Erhöhen oder Erniedrigen Sie den Einstellwert mit der Taste DATA CHANGE (), um den Wert zu ändern. Datenposten, für die ein Piktogramm gewählt wird, sind mit einer Nummer (z.B. 501) versehen. Das Piktogramm kann mit der Taste DATA CHANGE (), gewählt werden. \rightarrow Einzelheiten zu den Nähdaten finden Sie unter 13. Nähdatentabelle.

12. Einstellverfahren zum Aktivieren/reaktivieren der Nähdatenbearbeitung

Bei dieser Nähmaschine wurde der Nähdaten-Bearbeitungsmodus werksseitig deaktiviert, so dass weniger häufig benutzte Nähdatenposten nicht bearbeitet werden können. Wenn Sie die Daten entsprechend Ihrer Nähprodukte genauer einstellen möchten, aktivieren Sie den Nähdaten-Bearbeitungsmodus, bevor Sie die Maschine benutzen.

* Wenn für die Einstellung der N\u00e4hdaten mit/ohne Bearbeitung S52, Spannung im rechten Parallelabschnitt, auf ohne Bearbeitung eingestellt wird, erfolgt der N\u00e4hvorgang mit den Daten f\u00fcr S51, Spannung im linken Parallelabschnitt. Wenn S56, Spannung f\u00fcr 2. Riegel, auf ohne Bearbeitung eingestellt wird, erfolgt der N\u00e4hvorgang mit den Daten f\u00fcr S55, 1. Riegelabschnitt.

Wenn andere Nähdatenposten außer den obigen auf den Zustand ohne Bearbeitung eingestellt werden, werden die Anfangswertdaten aufgerufen.

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, ist eine Einstellung möglich. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Bildschirm zur Umschaltung zwischen Aktivierung/Deaktivierung der Nähdatenbearbeitung auf.

Halten Sie die Taste DATA () Mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm A oder B zur Umschaltung zwischen Aktivierung/ Deaktivierung der Nähdatenbearbeitung anzuzeigen.

 Wählen Sie die zu ändernden Nähdaten aus. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION ()
 , und wählen Sie den Nähdatenposten C aus, den Sie ändern wollen. Dabei können nur Posten gewählt werden, für die eine Änderung möglich ist.

4) Umschaltung zwischen Aktivierung/ Deaktivierung der Bearbeitung

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (), so dass die Piktogrammanzeige C der Nähdaten zwischen invertiert/normal wechselt.

Invertierte Anzeige: mit Bearbeitung Normale Anzeige: ohne Bearbeitung Kehren Sie zu Schritt 3) zurück, worauf Sie mehrere Nähdatenposten ändern können.

5) Speichern Sie die eingestellten Daten.

Drücken Sie die Taste READY (2) (1), so dass die geänderten Daten gespeichert werden können. Nach zwei Sekunden wird der ursprüngliche Bildschirm wiederhergestellt. Drücken Sie die Taste RESET (3) (2), um den vorherigen Bildschirm wiederherzustellen, ohne die Daten zu speichern.

13. Nähdatenliste

Nähdaten sind Daten, die für jedes der 99 Muster von 1 bis 99 eingegeben werden können. Die Nähmaschine wurde werksseitig so eingestellt, dass die Daten, für die "mit/ohne Bearbeitung" eingestellt werden muss, nicht gewählt werden können. Schalten Sie die Funktion auf "mit Bearbeitung" um, falls dies für den Betrieb notwendig ist.→ Siehe **12. Methode zum Einstellen von Nähdaten mit/ohne Bearbeitung**.

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S01	Nähform Dieser Posten dient zur Wahl der Form unter den 30 verschiedenen Nähformen, die in der Nähmaschine gespeichert sind.	1 bis 30	1	_
	 Siehe II-3. Liste der Standardnähformen. * Die Nähmaschine wurde werksseitig so eingestellt, dass nur 12 			
	Standard-Nähformen gewählt werden können. Um die Zahl der Formenarten zu erhöhen, müssen Sie die Einstellung von K04 Nähform-Auswahlstufe der Speicherschalterdaten durchführen. → Siehe 21. Liste der Speicherschalter.			
S02	Stoffschnittlänge Dieser Punkt dient zur Einstellung der Schnittlänge des Stoffmessers. Im Falle der Riegelform (Nr. 27, 28, 29 und 30 von S01) wird jedoch die Nählänge eingestellt. Wenn bei Aktivierung von U19 Funktion für Stoffmesser- Mehrfachausschlag der Speicherschalterdaten die Mehrfachausschläge des Messers gemäß der mit dem Posten U18 Stoffmessergröße eingestellten Messergröße durchgeführt werden, wird das Nähprodukt geschnitten. → Siehe 21. Liste der Speicherschalter.	3,0 bis 120,0	0,1mm	_
S03	Messerschlitzbreite, rechts Dieser Posten dient zur Einstellung des Abstands zwischen dem Stoffmesser und dem rechten Parallelabschnitt.	-2,00 bis 2,00	0,05mm	_
S04	Messerschlitzbreite, links Dieser Posten dient zur Einstellung des Abstands zwischen dem Stoffmesser und dem linken Parallelabschnitt.	-2,00 bis 2,00	0,05mm	_
S05	Überwendlichbreite, links Dieser Posten dient zur Einstellung der Überwendlichbreite des linken Parallelabschnitts.	0,10 bis 5,00	0,05mm	_
S06	Verhältnis der rechten zur linken Form Dieser Posten dient zur Einstellung des Vergrößerungs-/ Verkleinerungsverhältnisses der rechten Form mit der Messerposition in der Mitte.	50 bis 150	1%	_
S07	Parallelabschnitt-Stichteilung Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung des linken und rechten Parallelabschnitts.	0,200 bis 2,500	0,025mm	_
S08	Länge des 2. Riegels Dieser Posten dient zur Einstellung der Länge des Riegels auf der Oberseite. Unterseite des Rechtecktyps	0,2 bis 5,0	0,1mm	_
S09	Länge des 1. Riegels Dieser Posten dient zur Einstellung der Länge des Riegels auf der Rückseite. Oberseite des Rechtecktyps	0,2 bis 5,0	0,1mm	_

* 1 : Wird entsprechend der Form angezeigt.

* 2 : Wird bei Aktivierung des Zustands mit Bearbeitung angezeigt. Siehe 12. Methode zum Einstellen von Nähdaten mit/ohne Bearbeitung.

* 3 : Wird bei Wahl der Funktion angezeigt.

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S10	Korrektur der Riegelbreite, rechts Dieser Posten dient zur Einstellung der rechten Außenform	-1,00 bis 1,00	0,05mm	-
	Uberwendlichabschnitt. Der 1. und der 2. Riegel werden			
	Oberseite des Rechtecktyps Geradriegeltyps			
S11	Korrektur der Riegelbreite, links Dieser Posten dient zur Einstellung der linken Außenform des Riegelabschnitts in Bezug auf den Überwendlichabschnitt.	-1,00 bis 1,00	0,05mm	_
	Rechtecktyps Geradriegeltyps Rechtecktyps			
S12	Keilriegelversatz, links Dieser Posten dient zur Einstellung der Länge des Riegelabschnitts der Keilriegelform.	0,00 bis 3,00	0,05mm	*1
S13	Keilriegelversatz, rechts Dieser Posten dient zur Einstellung der Länge des Riegelabschnitts der Keilriegelform.	0,00 bis 3,00	0,05mm	*1
S14	Länge der Augenform Dieser Posten dient zur Einstellung der Oberseitenlänge von der Mitte des Auges der Augenform.	1,0 bis 10,0	0,1mm	*1
S15	Stichzahl der Augenform Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichzahl im oberen 90°-Bereich der Augenform.	1 bis 8	1	*1
S16	Augenbreite Dieser Posten dient zur Einstellung des Quermaßes der Innenseite der Augenform. Der tatsächliche Nadeleinstichpunkt ist das Maß, zu dem S04 Messerschlitzbreite, links hinzugefügt wird	1,0 bis 10,0	0,1mm	*1
S17	Augenlänge Dieser Posten dient zur Einstellung der Längsgröße der Innenseite der Augenform.	1,0 bis 10,0	0,1mm	*1
S18	Länge der Rundtypform Dieser Posten dient zur Einstellung der Oberlänge von der Mitte der Rundtypform. Oberseite des Rundtyps Unterseite des Rundtyps Radialtyps Radi	1,0 bis 5,0	0,1mm	*1
010	Stickrohl der Padialform	1 bio 0	1	*4
515	Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichzahl im oberen 90°-Bereich der Radialform.	1 015 0	, i	·
S20	Verstärkung der Radialform Dieser Posten dient zur Wahl von mit/ohne Verstärkungsstiche der Radialform.	_	-	*1, *2
	: Ohne			
S21	Riegelabschnitt-Stichteilung Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung des Riegelabschnitts.	0,200 bis 2,500	0,025mm	_
	Rechtecktyps Rundtyps Halbmondtyps			
	Unterseite des Unterseite des Rechtecktyps Rundtyps Halbmondtyps Geradriegeltyps Keilriegeltyps			

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S22	1. Abstand Dieser Posten dient zur Einstellung des Abstands zwischen dem 1. Riegel und dem Messerschlitz. Dieser Posten gilt für alle Formen.	0,0 bis 4,0	0,1mm	_
S23	2. Abstand Dieser Posten dient zur Einstellung des Abstands zwischen dem 2. Riegel und dem Messerschlitz. Dieser Posten gilt für alle Formen.	0,0 bis 4,0	0,1mm	_
S31	Einfach-/Doppelnähen Dieser Posten dient zur Wahl von Einfach- oder Doppelnähen.	_	_	_
S32	Doppelnähen-Kreuzwahl Dieser Posten dient zur Wahl von Überlappungsnähen oder Kreuznähen am Nadeleinstich im Parallelabschnitt bei Einstellung von Doppelnähen. Doppelnähen Marken Kreuznähen Kreuznähen	-	-	*3
S33	Korrektur der Doppelstichbreite Dieser Posten dient zur Einstellung des Betrags zur Verringerung der Überwendlichbreite des 1. Zyklus bei Einstellung von Doppelnähen.	0,0 bis 2,0	0,1mm	*3
S34	Heftstichzahl Dieser Posten dient zur Einstellung der Heftstichzahl. : Ohne Heften : Ohne Heften (Einstellung der Zahl der Vorgänge)	0 bis 9	1-mal	_
S35	Heftstichteilung Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung beim Heften.	1,0 bis 5,0	0,1mm	*3
S36	Rollstichlänge beim Heften Dieser Posten dient zur Einstellung der Rollstichlänge des Nadelfadens beim Heften.	2,0 bis 20,0	0,1mm	*3
S37	Rollstichteilung beim Heften Dieser Posten dient zur Einstellung der Rollstichteilung des Nadelfadens beim Heften.	0,2 bis 5,0	0,1mm	*3
S38	Rollstichbreite beim Heften Dieser Posten dient zur Einstellung der Rollstichbreite des Nadelfadens beim Heften.	0,0 bis 4,0	0,1mm	*3
S39	Längskorrektur des Nadeleinstichs beim Heften Dieser Posten dient zur Einstellung des Nadeleinstich- Verschiebungsbetrags nach vorn oder hinten, wenn Heften über mehr als zwei Zyklen durchgeführt wird.	0,0 bis 2,5	0,1mm	*2, *3
S40	Querkorrektur des Nadeleinstichs beim Heften Dieser Posten dient zur Einstellung des Nadeleinstich- Verschiebungsbetrags nach rechts oder links, wenn Heften über mehr als zwei Zyklen durchgeführt wird.	0,0 bis 1.0	0,1mm	*3
S41	Korrektur der linken Heftstichposition Dieser Posten dient zur Einstellung des Verschiebungsbetrags der Nähbezugsposition für Heften von der Mitte des linken Überwendlichstichs nach rechts oder links.	-2,0 bis 2,0	0,1mm	*2, *3

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S42	Korrektur der rechten Heftstichposition Dieser Posten dient zur Einstellung des Verschiebungsbetrags der Nähbezugsposition für Heften von der Mitte des rechten Überwendlichstichs nach rechts oder links.	-2,0 bis 2,0	0,1mm	*2, *3
S44	Geschwindigkeitseinstellung für Heften Dieser Posten dient zur Einstellung der Heftgeschwindigkeit.	400 bis 4200	100 St/min	*3
S45	Zusammennähfunktion Dieser Posten dient zur Wahl der Funktion bei der ersten Durchführung von Zusammennähen.	_	_	_
S46	Zusammennähbreite Dieser Posten dient zur Einstellung der Nähbreite bei der Durchführung von Zusammennähen.	1,0 bis 10,0	0,1mm	*2, *3
S47	Stichteilung beim Zusammennähen Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung bei der Durchführung von Zusammennähen.	0,2 bis 5,0	0,1mm	*2, *3
S51	Spannung im linken Parallelabschnitt Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im linken Parallelabschnitt.	0 bis 200	1	_
S52	Spannung im rechten Parallelabschnitt Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im rechten Parallelabschnitt.	0 bis 200	1	*2
S53	Spannung im linken Parallelabschnitt (1. Doppelnähzyklus) Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im linken Parallelabschnitt des 1. Zyklus beim Doppelnähen.	0 bis 200	1	*2, *3
S54	Spannung im rechten Parallelabschnitt (1. Doppelnähzyklus) Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im rechten Parallelabschnitt des 1. Zyklus beim Doppelnähen.	0 bis 200	1	*2, *3
S55	Spannung im 1. Riegelabschnitt Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im 1. Riegelabschnitt.	0 bis 200	1	-
S56	Spannung im 2. Riegelabschnitt Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung im 2. Riegelabschnitt.	0 bis 200	1	*2
S57	Einstellung der Nadelfadenspannung am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung der Riegelstiche am Nähanfang.	0 bis 200	1	_
S58	Einstellung der Nadelfadenspannung für Heften Dieser Posten dient zur Einstellung der Nadelfadenspannung für Heften.	0 bis 200	1	*3

Nr.	Posten		Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S59	ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des 1. Riegelabschnitts Dieser Posten dient zur Einstellung des Startzeitpunkts der Nadelfadenspannungsausgabe im 1. Riegelabschnitt.	10	-5 bis 5	1 Stich	*2
S60	ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des rechten Überwendlichstichs Dieser Posten dient zur Einstellung des Startzeitpunkts der Nadelfadenspannungsausgabe im rechten Überwendlichabschnitt.	10	-5 bis 5	1 Stich	*2
S61	ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des 2. Riegelabschnitts Dieser Posten dient zur Einstellung des Startzeitpunkts der Nadelfadenspannungsausgabe im 2. Riegelabschnitt.	10	-5 bis 5	1 Stich	*2
S62	Riegelstichzahl am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Riegelstichzahl am Nähanfang.	₹ . \12.3.	0 bis 8	1 Stich	-
S63	Riegelstichteilung am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Riegelstichteilung am Nähanfang.	= = ₩	0,00 bis 0,70	0,05mm	*2
S64	Riegelstichbreite am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Riegelstichbreite am Nähanfang.	1 	0,0 bis 3,0	0,1mm	-
S65	Längskorrektur der Riegelstiche am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Startposition der Riegelstiche in Längsrichtung am Nähanfang.		0,0 bis 5,0	0,1mm	*2
S66	Querkorrektur der Riegelstiche am Nähanfang Dieser Posten dient zur Einstellung der Startposition der Riegelstiche in Querrichtung am Nähanfang.	¥₩÷∺	0,0 bis 2,0	0,1mm	*2
S67	Riegelstichbreite am Nähende Dieser Posten dient zur Einstellung der Riegelstichbreite am Nähende.		0,1 bis 1,5	0,1mm	-
S68	Riegelstichzahl am Nähende Dieser Posten dient zur Einstellung der Riegelstichzahl am Nähende.	1 2.3.	0 bis 8	1 Stich	-
S69	Längskorrektur der Riegelstiche am Nähende Dieser Posten dient zur Einstellung der Startposition der Riegelstiche in Längsrichtung am Nähende.		0,0 bis 5,0	0,1mm	*2
S70	Querkorrektur der Riegelstiche am Nähende Dieser Posten dient zur Einstellung der Startposition der Riegelstiche in Querrichtung am Nähende.		0,0 bis 2,0	0,1mm	*2

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Bemerkungen
S81	12. Messerauslösung Dieser Posten dient zur Wahl von "Mit/Ohne Auslösung" des normalen Stoffmessers. Image: Stormal storm	_	_	_
S83	13. Messerauslösung im 1. Doppelnähzyklus Dieser Posten dient zur Wahl von "Mit/Ohne Auslösung" des Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnähen. Image: Stoffmessers im 1. Zyklus bei der Durchführung von Doppelnäh	_	_	*2, *3
S84	Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit Dieser Posten dient zur Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit der Nähmaschine. Der Maximalwert der Datenbearbeitung entspricht der Umdrehungsanzahl für K07 Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit der Speicherschalterdaten. → Siehe 21. Liste der Speicherschalter.	400 bis 4200	100 St/min	_
S86	Vorwärtsteilung Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung der Vorwärtsseite der Riegelform (Form-Nr. 27, 28, 29 und 30 von S01).	0,200 bis 2,500	0,025mm	-
S87	Vorwärtsbreite Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichbreite der Vorwärtsseite der Riegelform (Form-Nr. 27, 28, 29 und 30 von S01).	0,1 bis 3,0	0,05mm	-
S88	Rückwärtsteilung Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichteilung der Rückwärtsseite der Riegelform (Form-Nr. 27, 28, 29 und 30 von S01).	0,200 bis 2,500	0,025mm	-
S89	Rückwärtsbreite Dieser Posten dient zur Einstellung der Stichbreite der Rückwärtsseite der Riegelform (Form-Nr. 27, 28, 29 und 30 von S01).	0,1 bis 3,0	0,05mm	-

14. Kopieren des Nähmusters

Die Daten einer bereits registrierten Musternummer können zu einer noch nicht benutzten Musternummer kopiert werden. Eine Überschreibungskopie des Musters ist verboten. Wenn Sie überschreiben möchten, führen Sie diesen Vorgang nach dem Löschen des Musters durch.

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ten Eingabemodus in Blau anzeigt, ist Kopieren möglich. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY 2 O, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Wählen Sie die Musternummer der Kopierquelle.

Wählen Sie die Musternummer der Kopierquelle auf dem Musterwahlbildschirm aus.

→ Siehe **5. Durchführung der Musterwahl** Wenn Sie völlig neue Musterdaten erzeugen, ist es zweckmäßig, das Anfangswertmuster zu kopieren.

→ Siehe 10. Verwendung des Anfangswertmusters

3) Rufen Sie den Kopierbildschirm auf.

Drücken Sie die Taste COPY 🕲 🛞 , so dass der Kopierbildschirm A angezeigt wird.

4) Wählen Sie die Musternummer des Kopierziels.

Die nicht benutzte Musternummer B beginnt auf dem Display zu blinken. Drücken Sie die Taste DATA CHANGE $\bigoplus \bigoplus \bigoplus$, und wählen sie die zu kopierende Nummer aus.

Wenn Sie das Muster löschen wollen, wählen Sie den Mülleimer []]]] .

5) Starten Sie den Kopiervorgang.

Drücken Sie die Taste READY **2 U**, um den Kopiervorgang zu starten. Nach zwei Sekunden wird die durch Kopieren erzeugte Musternummer im gewählten Zustand auf dem Eingabebildschirm angezeigt.

Drücken Sie die Taste RESET **3** , um den vorherigen Bildschirm wiederherzustellen, ohne den Kopiervorgang durchzuführen.

* Darüber hinaus können Zyklusdaten und Seriennähdaten nach dem gleichen Verfahren kopiert werden.

15. Verwendung der Musterregistriertaste

Sie können häufig benutzte Musternummern mit der Musterregistriertaste registrieren und dann benutzen. Registrierte Muster können durch einfaches Drücken der Musterregistriertaste im Eingabemodus ausgewählt werden.

(1) Registriermethode

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **1** den Eingabemodus in Blau anzeigt, können Muster registriert werden.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY , um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Call pattern register screen.

Rufen Sie den Musterregistrierbildschirm auf. Halten Sie die Taste (P1 bis P3) ② P1 bis P3, unter der die Musternummer registriert werden soll, mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, so dass der Musterregistrierbildschirm A angezeigt wird.

3) Wählen Sie die Musternummer aus.

Die gegenwärtig verwendbare Musternummer B beginnt im Display zu blinken. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (), und wählen Sie die zu registrierende Musternummer aus. Wenn Sie die Mülltonne ()) wählen, kann die Registrierung aufgehoben werden.

4) Starten Sie die Registrierung.

Drücken Sie die Taste READY **2 U** zum Starten der Registrierung, worauf nach zwei Sekunden auf den Eingabebildschirm zurückgeschaltet wird. Drücken Sie die Taste RESET **3 /**, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzuschalten, ohne eine Registrierung durchzuführen.

(2) Werksseitiger Registrierungsstatus

Registriertaste	Registrierte Musternummer
P1	Musternummer 1
P2	Musternummer 2
P3	Musternummer 3

16. Verendung der Parameterregistriertaste

Sie können häufig benutzte Parameter mit der Parameterregistriertaste registrieren und dann benutzen. Registrierte Parameter können durch einfaches Drücken der Parameterregistriertaste im Eingabemodus ausgewählt werden. Darüber hinaus kann diese Taste die gleiche Methode wie die unter **15. Verwendung der Musterregistriertaste** verwenden, da mit dieser Taste nicht nur Parameter sondern auch Musternummern registriert werden können.

(1) Registriermethode

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können Parameter registriert werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Parameterregistrierbildschirm auf.

Halten Sie die Taste (F1 bis F6) **(2)** F1 bis F6, unter der der Parameter registriert werden soll, mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, so dass der Parameterregistrierbildschirm A angezeigt wird.

3) Wählen Sie den Parameter aus.

Der mit der Taste registrierbare Posten B beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (), um den zu registrierenden Posten auszuwählen. Die folgenden Posten können registriert werden: Nähdaten, Parameter von Speicherschaltern (Stufe 1) und Musternummern. Darüber hinaus kann die Registrierung aufgehoben werden, wenn Sie die Mülltonne))))

4) Starten Sie die Registrierung.

Drücken Sie die Taste READY 2 Uzum Starten der Registrierung, worauf nach zwei Sekunden auf den Eingabebildschirm zurückgeschaltet wird. Drücken Sie die Taste RESET 3 , um auf den vorherigen Bildschirm zurückzuschalten, ohne eine Registrierung durchzuführen.

(2) Werksseitiger Registrierungsstatus

Registriertaste	Registrierter Parameter	
F1	Umschaltung zwischen Einfachnähen/ Doppelnähen	×1 531
F2	Heften (aus/Anzahl der Vorgänge)	87 834
F3	Einstellung der Heftnadelfadenspannung	0. (558)
F4	Mehrfache Stoffmesserbewegungen unwirksam/wirksam	Q _∧∧ U19
F5	Stoffmessergröße	
F6	Einstellung der Nadelfadenspannung am Nähanfang	
		S57

17. Durchführung von Seriennähen

Diese Nähmaschine kann Seriennähen durchführen, wobei mehrere Nähmusterdaten fortlaufend genäht werden, ohne den Presserfuß anzuheben. Es ist möglich, bis zu maximal 6 Formen in einem Zyklus zu nähen.

Darüber hinaus kann die Registrierung von bis zu 20 Daten durchgeführt werden. Kopieren und benutzen Sie die Daten je nach Bedarf.

- → Siehe 14. Kopieren des Nähmusters
- * Je nach den Einstellungsbedingungen kann es notwendig sein, die beim Kauf vorhandenen Teile auszuwechseln.

(1) Wahl der Seriennähdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können Seriennähdaten gewählt werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Musterwahlbildschirm auf.

Drücken Sie die Taste PATTERN NO. **()**, so dass der Musterwahlbildschirm A angezeigt wird. Die gegenwärtig gewählte Musternummer B beginnt zu blinken.

3) Wählen Sie Seriennähen.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () (), worauf die registrierten Muster der Reihe nach durchgeschaltet und angezeigt werden. Die Zyklusdatennummer und die Seriennähdatennummer, die nach der zuletzt registrierten Musternummer registriert wurden, werden angezeigt. Wählen Sie nun die für das Nähen zu verwendende Seriennähdatennummer.

4) Führen Sie den Nähvorgang durch.

Drücken Sie die Taste READY **2 O** nach der Wahl der Seriennähdaten, so dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **1** grün wird und Nähen möglich ist.

Nur die Seriennähdatennummer 1 wurde werksseitig registriert. Der Nähstatus kann jedoch nicht hergestellt werden, da noch kein Nähmuster eingegeben worden ist. Führen Sie die Eingabe des Nähmusters gemäß dem Abschnitt **2) Bearbeitung von Seriennähdaten** auf der nächsten Seite durch.

(2) Bearbeitung von Seriennähdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können Seriennähdaten gewählt werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie die zu bearbeitende Seriennähdatennummer auf.

Rufen Sie den Musterwahlbildschirm durch Drücken der Taste PATTERN NO. Auf, so dass die gegenwärtig gewählte Musternummer B zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION Co, worauf die registrierten Muster der Reihe nach durchgeschaltet und angezeigt werden. Die Zyklusdatennummer und die Seriennähdatennummer, die nach der letzten Musternummer registriert wurden, werden angezeigt. Wählen Sie nun die für das Nähen zu verwendende Seriennähdatennummer.

3) Versetzen Sie die Seriennähdaten in den Bearbeitungszustand.

Drücken Sie die Taste DATA (8) (3), so dass die Seriennähdaten-Bearbeitungsanzeige C erscheint. Die zuerst zu nähende Musternummer D beginnt zu blinken. In diesem Zustand können die Daten bearbeitet werden.

4) Wählen Sie den Bearbeitungspunkt.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION (\odot \odot), worauf sich der Bearbeitungspunkt in der Reihenfolge Musternummer \rightarrow Sprungvorschubbetrag \rightarrow Musternummer \rightarrow Sprungvorschubbetrag bewegt und zu blinken beginnt. Wenn der Bearbeitungspunkt bis zur letzten Datenstelle bewegt wird, wird ein zusätzliches Piktogramm angezeigt.

5) Ändern Sie die Daten des gewählten Bearbeitungspunkts.

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE (1) (+) (-), so dass die Daten des Bearbeitungspunkts geändert werden können.

Wenn sich der Bearbeitungspunkt an der Musternummer befindet:

Die registrierten Musternummern werden angezeigt und können gewählt werden.

Wenn sich der Bearbeitungspunkt am Sprungvorschub befindet:

Der numerische Wert kann innerhalb des Bereichs von ±120 mm bearbeitet werden. Die Musterdaten am Bearbeitungspunkt können außerdem durch Drücken der Taste RESET ③ 🖉 gelöscht werden. Wiederholen Sie die Schritte 4) und 5), um die Datenbearbeitung durchzuführen.

 * Mit den obigen Schritten ist die Eingabe beendet. Für Seriennähen müssen jedoch alle Daten innerhalb des Bereichs der Pressergröße eingegeben werden. Bei einer Überschreitung dieses Bereichs wird eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie daher die Pressergröße genau ein.
 → Siehe 4. Eingabe des Pressertyps

18. Durchführung von Zyklusnähen

Diese Nähmaschine kann mehrere Nähmusterdaten in der Reihenfolge der Daten in einem Zyklus nähen. Benutzen Sie diese Nähmethode, wenn Sie mehrere verschiedene Knopflöcher am Nähprodukt nähen, da bis zu 15 verschiedene Muster eingegeben werden können.

Darüber hinaus kann die Registrierung von bis zu 20 Zyklen durchgeführt werden. Kopieren und benutzen Sie die Daten je nach Bedarf.

→ Siehe 14. Kopieren des Nähmusters

(1) Wahl der Zyklusdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können Zyklusdaten gewählt werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Musterwahlbildschirm auf. Drücken Sie die Taste PATTERN NO. (?) (*), so

dass der Musterwahlbildschirm A angezeigt wird. Die gegenwärtig gewählte Musternummer B beginnt zu blinken.

3) Wählen Sie die Zyklusnähdaten.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () (), worauf die registrierten Muster der Reihe nach durchgeschaltet und angezeigt werden. Die Zyklusdatennummer und die Seriennähdatennummer, die nach der zuletzt registrierten Musternummer registriert wurden, werden angezeigt. Wählen Sie nun die für das Nähen zu verwendende Zyklusdatennummer.

4) Führen Sie den Nähvorgang durch.

Drücken Sie die Taste READY **2 ()** nach der Wahl der Zyklusdaten, so dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **1** grün wird und Nähen möglich ist.

Nur die Zyklusdatennummer 1 wurde werksseitig registriert. Der Nähstatus kann jedoch nicht hergestellt werden, da noch kein Nähmuster eingegeben worden ist. Führen Sie die Eingabe des Nähmusters gemäß dem Abschnitt **2) Bearbeitung von Zyklusdaten** auf der nächsten Seite durch.

(2) Bearbeitung von Zyklusdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können die Zyklusdaten eingegeben werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ①, um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie die zu bearbeitende Zyklusdatennummer auf.

Rufen Sie den Musterwahlbildschirm durch Drücken der Taste PATTERN NO. Auf, so dass die gegenwärtig gewählte Musternummer B zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION SELECTION Co, worauf die registrierten Muster der Reihe nach durchgeschaltet und angezeigt werden. Die Zyklusdatennummer und die Seriennähdatennummer, die nach der zuletzt registrierten Musternummer registriert wurden, werden angezeigt. Wählen Sie nun die für das Nähen zu verwendende Zyklusdatennummer.

3) Versetzen Sie die Zyklusdaten in den Bearbeitungszustand.

Drücken Sie die Taste DATA (3) (3), so dass die Zyklusdaten-Bearbeitungsanzeige C erscheint. Die zuerst zu nähende Musternummer D beginnt zu blinken. In diesem Zustand können die Daten bearbeitet werden.

4) Wählen Sie den Bearbeitungspunkt.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION **(**), worauf sich der Bearbeitungspunkt in der vorgegebenen Reihenfolge bewegt und zu blinken beginnt. Wenn der Bearbeitungspunkt bis zur letzten Datenstelle bewegt wird, wird ein zusätzliches Piktogramm **(**) angezeigt.

5) Ändern Sie die Daten des gewählten Bearbeitungspunkts.

Drücken Sie die Taste DATA CHANGE () (+) (-), so dass die Daten des Bearbeitungspunkts geändert werden können. Die registrierten Musternummern werden angezeigt und können gewählt werden.

Die Musterdaten am Bearbeitungspunkt können außerdem durch Drücken der Taste RESET (3) gelöscht werden. Wiederholen Sie die Schritte 4) und 5), um die Datenbearbeitung durchzuführen.

19. Erläuterung des Messermehrfachausschlags

Diese Nähmaschine kann das Messer mehrmals betätigen und Knopflöcher nähen, die größer als die Messergröße sind, indem die Größe des angebrachten Messers auf der Bedienungstafel eingestellt wird. Diese Funktion kann aktiviert und benutzt werden, um verschiedene Nähformen zu nähen, ohne das Messer auszuwechseln.

(1) Einstellen des Messer-Mehrfachausschlags

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können die Speicherschalterdaten bearbeitet werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ① , um auf den Eingabemodus umzuschalten.

 2) Geben Sie die Größe des Stoffmessers ein. Drücken Sie die Taste MODE
 M, so dass der Speicherschalter-Datenbearbeitungsbildschirm A (Stufe 1) angezeigt wird. Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION
 → , um <u>U18</u> Stoffmessergröße B aufzurufen. Stellen Sie dann die Größe C des angebrachten Messers mit der Taste DATA CHANGE

 \rightarrow Einzelheiten dazu finden Sie unter 21. Liste der speicherschalterdaten.

 Machen Sie die Funktion f
ür Stoffmesser-Mehrfachausschlag wirksam.

Drücken Sie dann die Taste ITEM SELECTION (Contended of the ser-Mehrfachausschlag Daufzurufen. Versetzen Sie dann die Funktion für Stoffmesser-Mehrfachausschlag mit der Taste DATA CHANGE () (+) (-) in den effektiven Zustand.

Einzelheiten dazu finden Sie unter **21. Liste der speicherschalterdaten.**

Drücken Sie die Taste READY **O**, so dass die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays **①** grün wird. Nun ist Nähbetrieb möglich. Wird nun der Parameter "S02 Stoffschnittlänge" auf einen größeren Wert als der oben eingestellte Parameter "U18 Stoffmessergröße" eingestellt, wird der Mehrfachausschlag des Messers beim Nähen automatisch ausgeführt.

* Bei dem Versuch, ein Knopfloch zu nähen, das kleiner als die Größe des angebrachten Messers ist, wird Fehler 489 angezeigt.

20. Methode zum Ändern der Speicherschalterdaten

1) Schalten Sie die Maschine auf den Eingabemodus um.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ① den Eingabemodus in Blau anzeigt, können die Speicherschalterdaten geändert werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung den Nähmodus in Grün anzeigt, drücken Sie die Taste READY ② ① , um auf den Eingabemodus umzuschalten.

2) Rufen Sie den Speicherschalter-Datenbearbeitungsbildschirm auf.

Drücken Sie die Taste MODE **(M)**, so dass der Speicherschalter-Datenbearbeitungsbildschirm A (Stufe 1) angezeigt wird. Wenn Sie die Taste weitere 3 Sekunden lang gedrückt halten, werden die Speicherschalterdaten (Stufe 2) angezeigt.

3) Wählen Sie die zu ändernden Speicherschalterdaten aus.

Drücken Sie die Taste ITEM SELECTION () () , um den zu ändernden Datenposten auszuwählen.

4) Ändern Sie die Daten.

Bei den Speicherschalterdaten gibt es einen Datenposten zum Ändern des numerischen Werts und einen anderen zur Wahl des Piktogramms.

Eine Nummer, wie z.B. U01, wird an den Datenposten zum Ändern des numerischen Wertes angehängt, und der Einstellwert kann durch Drücken der Taste DATA CHANGE () (+) (-) erhöht oder erniedrigt werden.

Eine Nummer, wie z.B. **K01**, wird an den Datenposten zur Auswahl des Piktogramms angehängt, und das Piktogramm kann mit der Taste DATA CHANGE **()** (+) (-) ausgewählt werden.

→ Einzelheiten zu den Speicherschalterdaten finden Sie unter **21. Liste der speicherschalterdaten.**

21. Liste der Speicherschalterdaten

(1) Stufe 1

Die Speicherschalterdaten (Stufe 1) sind die für die Nähmaschine einheitlichen Bewegungsdaten und die für alle Nähmuster allgemein gültigen Daten.

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Anfangswert
U01	Presserlifter-Maximalstellung	0 bis 17,0	0,1mm	14.0mm
	Damit wird die Höhe der Maximalposition der Pedalbetätigung			
	eingestellt.			
U02	Presserlifter-Zwischenstellung	0 bis 14,0	0,1mm	6.0mm
	Damit wird die Höhe der Zwischenstellung der 🛄			
	Pedalbetätigung eingestellt.			
003		0 bis 14,0	0,1mm	0.0mm
	Damit wird die Hone der Stoffeinlegeposition der			
1104	Pedalbetaligung eingesteilt.	5 bic 05	10/	90%
004	Damit wird der Betätigungsdrucknunkt für den 2-Pedal-Typ	5 015 95	1 /0	00 /8
	eingestellt. Siehe den nachstehenden Posten			
U05	Hebeposition des Presserfußes des 2-Pedal-	5 bis 95	1%	50%
	Typs (%)			
	Damit wird der Betätigungsdruckpunkt für den 2-Pedal-Typ			
	eingestellt. Pedal-Vordrückbetrag Presserhubbetrag			
	U01 Presserlifter-			
	Vordrückposition des 2- + + U05 Hebeposition des Presserfußes			
	Pedal-Typs (%)			
1100		0.1.1.000	4	05
006		0 bis 200	1	35
1107	Finstellung der Nadelfadensnannung beim	0 bis 200	1	35
		0 013 200	1	00
U08	Einstellung der Nadelfadenspannung zum	0 bis 200	1	60
	Heften beim Zusammennähen			
U09	Einstellung der Soft-Start-Geschwindigkeit 1.	400 bis 4200	100 U/min	800 U/min
	Stich 1: <u>vit</u>			
U10	Einstellung der Soft-Start-Geschwindigkeit 2.	400 bis 4200	100 U/min	800 U/min
	Stich 2+			
U11	Einstellung der Soft-Start-Geschwindigkeit 3.	400 bis 4200	100 U/min	2000 U/min
	STICN	400 bis 4000	100 11/min	0000 11/min
012	Stich	400 bis 4200	100 0/min	3000 0/min
U13	Finstellung der Soft-Start-Geschwindigkeit 5	400 bis 4200	100 Ll/min	4000 U/min
	Stich	400 510 4200		4000 0/1111
U14	Pressertyp	_	_	Typ 1
	Stellen Sie den Nähfußtyp ein. → 4. Eingabe des Pressertyps			
	4^20mm 0^30mm 0^41mm			
U15	Presserfußbreite	3,0 bis 10,0	0,1mm	3,0mm
	Vienn Typ 5 von "U14 Pressertyp" eingestellt wird, geben U			
U16	Presserfußlänge	10.0 bis 120.0	0.5mm	10.0mm
	Wenn Typ 5 von "U14 Pressertyp" einaestellt wird, geben 5	10,0 510 120,0	0,01111	10,01111
	Sie die Nähfußlänge ein.			
U17	Nähstartposition (Vorschubrichtung)	2,5 bis 110,0	0,1mm	2,5mm
	Damit wird die Nähstartposition in Bezug auf den Presser			
	eingestellt. Stellen Sie diesen Posten ein, wenn die			
	Startposition wegen eines überlappenden Abschnitts oder			
	dergleichen verschoben werden soll.			

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Anfangswert
U18	Stoffmessergröße	3,0 bis 32,0	0,1mm	32,0mm
	Geben Sie die Größe des verwendeten Messers ein.			
U19	Funktion für Stoffmesser-Mehrfachausschlag unwirksam/	_	_	Unwirksam
	wirksam			
	Y Unwirksam			
U20	Fadenbrucherkennungsfunktion unwirksam/wirksam	-	-	Wirksam
	- Virksam - Virksam			
U21	Wahl der Presserposition bei Stellung ON der Taste	-	-	Presser hoch
	READY (hoch/tief)			
	Damit wird die Presserfußposition beim Drücken der Taste READY			
	eingestellt. 🦉 🔄 Presser hoch 🦉 💶 Presser tief			
U22	Wahl der Nähfußposition am Ende des Nähvorgangs	-	-	Presser hoch
	(hoch/tief)			
	Dieser Posten dient zur Einstellung der Nähfußposition am Ende			
	des Nähvorgangs. (Wirksam nur bei 1-Pedal-Einstellung.)			
	Presser hoch			
U23	Nadelfadenabschneidebewegungs-	0 bis 15,0	0,1mm	1,0mm
	Anfangsabstand			
	Der Abstand vom Nähanfang bis zum Anfang der 📃 🚽			
	Nadelfadenabschneider-Auslosebewegung wird			
1124	eingegeben.	0 bis 15 0	0.1mm	1 5mm
024	Anfangsabstand	0 013 10,0	0,11111	1,511111
	Der Abstand vom Nähanfang bis zum Anfang der $\Xi \equiv \widehat{\blacksquare}$			
	Spulenfadenabschneider-Auslösebewegung wird 🚈 🔀			
	eingegeben.			
U25	Zähleraktualisierungseinheit	1 bis 30	1	1
	Damit wird die Einheit zur Aktualisierung des Nähzählers			
	eingestellt.			
U26	Gesamtstichzahl Keine Anzeige/Anzeige	-	-	Keine Anzeige
	Anzeige			

(2) Stufe 2

Halten Sie die Taste MODE mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um die Bearbeitung zu ermöglichen.

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Anfangswert
K01	Pedalwahl	_	_	2-Pedal
	Der Pedaltyp wird eingestellt. → 3. Pedalbedienungsweise			
	2-Pedal 1-Pedal 1-Pedal			
1/00	Änderung der Deremstereinstellung			Änderunge erleubt
K02	Fraubt/Verbeten	_	-	Anderung enaubt
	Damit wird das Verbot einer Änderung der Näh- und			
	Speicherschalterdaten eingestellt.			
	Änderung Änderung			
	verboten			
K03	Funktion des Verbots der Wahl des Pressertyps	-	_	Änderung erlaubt
	Erlaubt/Verboten			
	Damit wird das Verbot einer Änderung von "U14 Pressertyp" eingestellt.			
	Änderung			
KOA	Nähform Auswahlstufe			10 Formon
K04	Namon n-Auswahlstuic Die Anzahl der nähbaren Nähformen kann erhöht werden (Max 30	_	—	12 FUITIEIT
	Formen)			
	$\bigsqcup_{No.} 12^{12} \operatorname{Pormen} \bigsqcup_{No.} 20^{20} \operatorname{Pormen} \bigsqcup_{No.} 30^{30} \operatorname{Formen}$			
K05	Stoffmesserleistung	0 bis 3	1	1
	Damit wird die Ausgangsleistung des Stoffmessers			
	eingestellt.			
	0: Min. Leistung → 3: Max. Leistung			
K06	Wahl des Maschinentyps	0 bis 1	1	0 (Standardtyp)
	Damit wird der Typ des Nahmaschinenkopts eingestellt.			
K07	Standardtyp 1. Hockenkopityp	400 bis 4200	100 U/min	3600 U/min
	Die max. Geschwindigkeit der Nähmaschine kann begrenzt	400 510 4200		
	werden.Wenn "K06 Wahl des Maschinentyps" auf den			
	Trockenkopftyp eingestellt wird, wird die max.			
	Nähgeschwindigkeit automatisch auf 3.300 U/min begrenzt.			
K08	Kompensation für ungleichmäßige	-30 bis 30	1	0
	Nadelfadenspannung			
	Der Ausgangswert der Nadelfadenspannung wird total			
	ausgeglichen und kompensiert.			
K09	Anderungswert des Nadeltadenspannungs-	0 bis 20	15	0s
	Ausgabezenpulikis			
	wird der geänderte Wert für die Dauer der Einrichtungszeit ausgegeben			
	Ohne Ausgabe			
	Ausgabe Chinichtungszeit			
K10	Funktion für Nullpunkt-Wiedergewinnung bei jedem	-	-	Ohne
	Vorgang			
	Die Nullpunktwiedergewinnung wird nach dem Abschluss des			
	Nähvorgangs oder des Zyklus durchgeführt.			
	Ohne Nach Vollendung Ach Vollendung des Zvklus			
1				

Nr.	Posten	Einstellbereich	Editiereinheit	Anfangswert
K11	Nadelhochstellung durch Rückwärtslauf	-	-	Erlaubt
	Erlaubt/Verboten			
	Wenn "U01 Presserlifter-Maximalposition" auf 14,0 mm oder mehr			
	eingestellt wird, wird die Bewegung der Nadelhochstellung durch			
	Rückwärtslauf automatisch ausgeführt und die Maschine			
	angehalten. Das Verbot der Bewegung kann eingestellt werden.			
	Nadelhochstellung durch Rückwärtslauf verboten Nadelhochstellung durch Rückwärtslauf erlaubt			
K12	Finstellung der Messermagnet-Absenkzeit	25 bis 100	5ms	35
			enie -	
K13	Einstellung der Messermagnet-Anhebezeit	5 bis 100	5ms	15
K14	Messerzylinder-Absenkzeit (optional)	5 bis 300	5ms	50
K15	Kompensation des Y-Vorschubmotor-	-120 bis 400	1 Impuls	0
	Nullpunkts		(0,025 mm)	
K10	Kompensation des Nadelpendelmotor-	-10 bis 10	1 Impulo	0
K IO	Nullpunkts	-10 bis 10	(0.025 mm)	0
	·····································		(0,020 1111)	
K17	Kompensation des Presserliftermotor-	-100 bis 10	1 Impuls	0
	Nullpunkts		(0,025 mm)	
K18	Musterwahlfunktion unter dem Nähmodus unwirksam/wirksam	-	_	Unwirksam
K19	Zwischenzeitliches Fadenabschneiden beim	_	_	Erlaubt
	Dauernähen Erlaubt/Verboten			
K20	Stoffmesser-Rückstellkraft	0 bis 3	1	0
	Dieser Posten dient zur Einstellung der 📊 🛻 🕇			
	Ausgangsleistung bei der Rückstellung des 🖓 🖓 🖉			
KOI	Stoffmessers.	0 5 4 5	d Inconsta	0
K21	am Anfang des Nähvorgangs	0 0 0 15	i impuis	Ö
	Dieser Posten dient zur Einstellung des 🛋 🖛 🥃			
	Freigabebetrags des Spulenfadenabschneiders am			
	Anfang des Nähvorgangs.			
K22	Nähfußhebergeschwindigkeit	1 bis 3	-	2
	Dieser Posten dient zur Einstellung der 🛴 🖧 🛶			
	Nähfußhebergeschwindigkeit.			
K51	Start des Nadelfadenabechneider			
		_	_	_
	Die Nadelfadenabschneider-Einstellbewegung 🏅 🕂 🔛			
	beginnt bei Betätigung der Taste READY auf ON.			
K52	Start des Spulenfadenabschneider-	-	-	-
	Einstellmodus			
	Die Spulenfadenabschneider-Einstellbewegung 😿 🎹 🐫			
L	beginnt bei Betätigung der Taste READY auf ON.			
K53	Start des Sensorprutmodus	-	-	_
	Die Sensorprutung beginnt bei Betatigung der Taste 🔌 🌾 🕵			

VI. WARTUNG

1. Einstellung der Nadelgreiferbeziehung

WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

Stellen Sie die Nadel-Greifer-Beziehung ein, wenn sich die Nadel in die Mitte des Stichlochs der Stichplatte senkt.

(1) Höhe der Nadelstange

- 1) Die Nadelstange auf ihren Tiefstpunkt absenken.
- Teil [1] Ger Einstellehre in die Lücke zwischen dem unteren Ende der Nadelstange und der Stichplatte einführen, wobei das untere Ende der Nadelstange die Oberkante des Teils [1] Ger Einstellehre berührt.
- 3) Die Nadelstangen-Verbindungsschraube lösen, und die Höhe der Nadelstange einstellen.

(2) Einstellverfahren der Nadel-Greifer-Beziehung:

- 1) Das Handrad in der korrekten Richtung drehen, bis sich die Nadel von ihrem Tiefstpunkt zu heben beginnt.
- Teil [2] der Einstellehre in die Lücke zwischen dem unteren Ende der Nadelstange und der Stichplatte einführen, wobei das untere Ende der Nadelstange die Oberkante des Teils [2] der Einstellehre berührt.
- 3) Die Feststellschraube der Greiferwellen-Laufbuchse lösen, und die Blattspitze des Greifers auf die Mitte der Nadel ausrichten. Die Einstellung so vornehmen, daß ein Abstand von ca. 0,05 mm zwischen der Nadel und der Greiferblattspitze besteht.

(3) Einstellen des Spulenkapsel-Positionieranschlags Nehmen Sie die Einstellung mit der Stellschraube ③ so vor, dass das Spiel zwischen dem oberen Ende des Spulenkapsel-Positionieranschlags ① und dem Ende des Innengreifers ② 0 bis 0,2 mm beträgt.

2. Einstellung des Nadelfadenabschneiders

WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

(1) Einstellung der Fadengreifkraft des Nadelfadenabschneiders

Falls der Nadelfadenabschneider keine gleichbleibende Fadengreifkraft aufweist, kann der Nadelfaden am Nähanfang herausschlüpfen.

- Falls die Fadengreifkraft des Nadelfadenabschneiders nachgelassen hat, die Halteschrauben lösen, und den Nadelfadenabschneider 2 abnehmen.
- Das vordere Ende der Fadendrückerfeder 3 geringfügig biegen, so daß die Feder über ihre gesamte Länge ohne Spiel auf der Klinge des Obermessers 4 aufliegt und der Nadelfadenabschneider den Faden sicher hält, ohne Rücksicht darauf, in welcher Position sich die Klinge beim Fadenabschneiden befindet.

(2) Einstellung der Höhe des Nadelfadenabschneiders Zum Einstellen der Höhe des Nadelfadenabschneiders die Halteschrauben **1** lösen. Die Höhe des Fadenabschneiders möglichst niedrig einstellen, ohne daß er den Stoffdrückerrahmen berührt, um die Länge des nach dem Abschneiden in der Nadel verbleibenden Restfadens minimal zu halten.

Da sich der Stoffdrückerrahmen beim Nähen eines mehrlagigen Nähgutabschnitts neigt, ist die Montageposition des Nadelfadenabschneiders geringfügig anzuheben, damit der Nadelfadenabschneider nicht mit dem Stoffdrückerrahmen in Berührung kommt.

3. Einstellung des Stoffdrückerdrucks

WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

Durch Drehen des Druckfederreglers **①** wird der vom Stoffdrücker auf das Nähgut ausgeübte Druck eingestellt. Wird der Regler **①** im Uhrzeigersinn gedreht, erhöht sich der Druck des Stoffdrückers, und die Wahrscheinlichkeit von Transportkräuselung wird verringert.

4. Einstellung des Spulendrückers

WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

Lösen Sie die Mutter 2, und stellen Sie die Position mit der Anschlagfeder 3 so ein, dass der Abstand von der Vorderkante des Maschinenbetts zum Spulendrücker 1 bei Stillstand der Nähmaschine 8 bis 15 mm beträgt. Ziehen Sie anschließend die Mutter wieder an.

5. Fadenspannung

(1) Fadenanzugsfeder (Kettenstich)

- Der Fadenanzugsbetrag der Fadenanzugsfeder liegt bei 8 bis 10 mm, und der angemessene Druck am Anfang beträgt ca. 0,06 bis 0,1N {6 bis 10g}.
- Um den Hub der Fadenanzugsfeder zu ändern, die Schraube ² lösen, einen schmalen Schraubendreher in die Öffnung des Fadenspannerbolzens ³ einführen, und den Bolzen drehen.
- Um die Spannung der Fadenanzugsfeder zu ändern, einen schmalen Schraubendreher in die Öffnung des Fadenspannerbolzens ③ einführen, und den Bolzen bei angezogener Schraube ② drehen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Spannung der Fadenanzugsfeder erhöht, während die Spannung durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verringert wird.

(2) Einstellen des Fadenanzugsbetrags des Fadenanzugshebels

Der Fadenanzugsbetrag des Fadenanzugshebels sollte der Dicke des Nähguts angepaßt werden, um gut gespannte Stiche zu erhalten.

- a. Für schwere Stoffe die Feststellschraube 2 der Fadenführung 1 lösen, und die Fadenführung nach links schieben. Dadurch wird der Fadenanzugsbetrag des Fadenanzugshebels vergrößert.
- b. Für leichte Stoffe die Fadenführung ① nach rechts schieben. Dadurch wird der Fadenanzugsbetrag des Fadenanzugshebels verkleinert.

6. Reinigen des Filters

WARNUNG :

Um durch plötzliches Anlaufen der Nähmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, führen Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und sich vergewissert haben, daß der Motor vollkommen stillsteht.

Reinigen Sie den Filter **2** des Lüfters auf der Unterseite des Maschinentisches (Bettbasis) einmal wöchentlich.

- 1) Die Filterblende **1** in Pfeilrichtung abziehen.
- Den Filter ② unter fließendem Wasser auswaschen.
- 3) Filter **2** und Filterblende **1** wieder installieren.

7. Auswechseln der Sicherung

WARNUNG :

1. Um elektrische Schläge zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie etwa fünf Minuten, bevor Sie die Schaltkastenabdeckung öffnen.

2. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie die Schaltkastenabdeckung öffnen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue der vorgeschriebenen Kapazität.

Die Maschine ist mit den folgenden drei Sicherungen ausgestattet

- Zum Schutz der Impulsmotor-Stromversorgung
 5A (träge Sicherung)
- Zum Schutz der Magnetspulen- und Impulsmotor-Stromversorgung
 3.15A (träge Sicherung)
- Zum Schutz der Steuerungs-Stromversorgung
 2A (flinke Sicherung)

WI. NÄHWERKZEUGE

1. Stoffmesser

A Messergröße (Zoll)	B Messergröße (mm)	C Markierung	D Teile-Nr.
1/4	6,4	F	B2702047F00
3/8	9,5	К	B2702047K00A
7/16	11,1	I	B2702047I00
1/2	12,7	L	B2702047L00A
9/16	14,3	V	B2702047V00
5/8	15,9	М	B2702047M00A
11/16	17,5	A	B2702047A00
3/4	19,1	Ν	B2702047N00
7/8	22,2	Р	B2702047P00
1	25,4	Q	B2702047Q00A
1-1/4	31,8	S	B2702047S00A

2. Stichplatte

Stichbreite Typ	5mm (Markierung • AxB)	6mm (Markierung • AxB)
Standard (S)	40004350 (S5 • 1,4x6,2)	40004351 (S6 • 1,4x7,4)
Für Maschenware (K)	40004352 (K5 • 1,2x6,2)	40004353 (K6 • 1,2x7,4)

3. Presser

Stichbreite 5 mm

Größe (AXB) Typ	1 (4x25)	2 (5x35)	3 (5x41)
Standard (S)	B1552781000A	B1552782000	B1552783000
Für Maschenware (K)	D1508771K00A	D1508772K00	D1508773K00

Stichbreite 6 mm

Größe (AXB) Typ	3 (6x41)
Standard (S)	14524409

WI. LISTE DER FEHLERCODES

Fehlercode		Beschreibung	Rückstellverfahren	Wiederherstellungsort
E001		Kontakt zur Initialisierung des EEP-ROM der	Stromversorgung	
	~	Hauptsteuerplatine	ausschalten.	
	<	Wenn Daten nicht in das EEP-ROM geschrieben werden oder		
	~	beschädigt sind, wird die Initialisierung der Daten automatisch		
		gemeldet.		
E007		Hauptwellenmotorblockierung	Stromversorgung	
	0	Wenn ein Nähprodukt mit hohem Nadelwiderstand genäht wird	ausschalten.	
E018	TYPE	Der EEP-ROM-Typ ist falsch.	Stromversorgung	
		Wenn der Typ des montierten EEP-ROM falsch ist	ausschalten.	
E023		Erkennung eines Presserhebemotor-Schrittfehlers	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
	└ ₊≪	Wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Presserhebemotor den	der Rückstelltaste	
	<u> </u>	Nullpunktsensor passiert oder anläuft, ein Schrittfehler des Motors	möglich.	
		erkannt wird.		
E024	_	Oberschreitung der Musterdatengroße	Neustart nach Drucken	Normalanzeige
	∎ <mark>\1</mark> .2.3	Wenn Nanbetrieb nicht durchtunrbar ist, weil die Gesamtgroße der	der Ruckstelltaste	
	₩.°	Dauernandaten oder die Große der neruntergeladenen Daten zu	moglicn.	
E025		Frkennung eines Nadelfadenabschneidermotor-	Noustart nach Drückon	Normalanzoigo
L025		Schrittfahlere	der Bückstelltaste	Normalanzeige
	-5 1	Wenn zu dem Zeitnunkt an dem der Nadelfadenabschneidermotor	möglich	
	× ~	den Nullnunktsensor passiert oder anläuft ein Schrittfehler des		
	-	Motors erkannt wird.		
E026		Erkennung eines Spulenfadenabschneidermotor-	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
	-	Schrittfehlers	der Rückstelltaste	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Ŭ	Wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Spulenfadenabschneidermotor	möglich.	
	* >	den Nullpunktsensor passiert oder anläuft, ein Schrittfehler des		
		Motors erkannt wird.		
E030	101	Nadelstangen-Hochstellungsfehler	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
	₩+	Wenn die Nadel trotz Durchführung der Nadelanhebung beim	der Rückstelltaste	
	¥	Starten der Nähmaschine nicht in der Hochstellung stehen bleibt.	möglich.	
E050	~	Stoppschalter	Neustart nach Drücken	Schrittanzeige
	Θ	Wenn der Stoppschalter während des Betriebs der Maschine	der Rückstelltaste	
	_	gedrückt wird.	möglich.	
E052		Fadenbrucherkennungsfehler	Neustart nach Drücken	Schrittanzeige
		wenn wanrend des Betriebs der Maschine ein Fadenbruch	der Ruckstelltaste	
E061		augetreten ist.	Stromycroorgung	
EUOT		Wonn die Speicherschalterdaten beschädigt sind oder die Bovision	Subminersorgung	
		alt ist	aussenalien.	
E062	•	Nähdatenfehler	Stromversorauna	
	NoQ	Wenn die Nähdaten beschädigt sind oder die Revision alt ist.	ausschalten.	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
E099		Beeinflussung der Fadenabschneidebewegung durch	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
		den Messerabsenkbefehl	der Rückstelltaste	
	المر الم	Wenn die Einfügungsposition des Messerbefehls ungeeignet ist	möglich.	
	112	und der Messerbefehl die Fadenabschneidebewegung im Falle		
		einer Bewegung durch Daten von einer externen		
		Eingabevorrichtung beeinflusst.		
E302	C D	Bestätigung der Maschinenkopfneigung	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
	C A A	Wenn der Maschinenkopfneigungssensor ausgeschaltet ist.	der Rückstelltaste	
		Fables des 7 Dhases Ossaars des Usersterellerer i	moglich.	
E303	د	Fenier des 2-Phasen-Sensors des Hauptweilenmotors	Stromversorgung	
			ausschallen.	
F304		Stoffmessersensorfehler	Stromversorgung	
	≪ ∏ +	Wenn der Sensor während der Messerabsenkung nicht	ausschalten.	
	×	ausgeschaltet wird.		
E486	يلد	Augenmesserlängenfehler	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	r in the second se	Die Augenmesserlänge ist zu kurz, um die Augenform zu bilden.	der Rückstelltaste	[S17] Augenmesserlänge
	o see s		möglich.	
E487	NIZ t	Augenformlängenfehler	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	E E*₽	Die Augenformlänge ist zu kurz, um die Augenform zu bilden.	der Rückstelltaste	[S14] Länge der
	==		möalich.	Augenform

Fehlercode		Beschreibung	Rückstellverfahren	Wiederherstellungsort
E488	= =	Keilriegelkorrekturfehler	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	∎ T.s.t.	Wenn die Riegellänge zu kurz ist, um die Form eines Keilriegels	der Rückstelltaste	[S08] Länge des 2. Riegels
	0	zu bilden.	möglich.	
E489		Messergrößenfehler (bei Messer-Mehrfachausschlag)	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	∎∛∿	Wenn die Messergröße größer als die Stoffmessergröße ist.	der Rückstelltaste	[S02] Stoffschnittlänge
E 100		Übersebreitung der Dressergröße für Heften	möglich.	
E492	LC MAR	Uberschreitung der Pressergroße für Heften	Neustart nach Drucken	INandatenbearbeitungsanzeige
		wenn die Nandalen die Flessergrobe überschreiten.	möglich	[540] Herriadeleinsiichkonektur
F493		Überschreitung der Pressergröße für Riegelnähen am	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
2.00		Nähende	der Rückstelltaste	[S67] Riegelbreite am
	₩	Wenn die Nähdaten für Riegelnähen am Nähende die Pressergröße	möglich.	Nähende
		überschreiten.		
E494		Überschreitung der Pressergröße für Riegelnähen am	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	<u>≂</u> ⊒‡îû⊉	Nähanfang	der Rückstelltaste	[S64] Riegelbreite am
	:s== 7₩	Wenn die Nähdaten für Riegelnähen am Nähanfang die	möglich.	Nähanfang
E405		Pressergroße uberschreiten.	Neuetart nach Drücken	Nähdatanhaarhaitungaanzaiga
E495	-	Wenn die Nähdsten die Größe nur für die rechte Seite in	der Bückstelltaste	1903] Massarschlitzbraita, rachts
	[[]] [‡]	Querrichtung des Pressers überschreiten	möglich	oder [S06] Verhältnis der rechten
	뉏뚢		megnom	zur linken Form
E496		Pressergrößenfehler (Querrichtung: nur links)	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	അ	Wenn die Nähdaten die Größe nur für die linke Seite in Querrichtung	der Rückstelltaste	[S04] Messerschlitzbreite, links
	•₩	des Pressers überschreiten.	möglich.	oder [S06] Verhältnis der rechten
	-7114-			zur linken Form
E497		Pressergrößenfehler (Längsrichtung: vorne)	Neustart nach Drücken	Normalanzeige
	, <u> </u>	Wenn die Nähdaten die Größe der Vorderseite in Längsrichtung	der Rückstelltaste	
E408	*	des Pressers überschreiten.	Moglich.	Nähdatanhaarhoitungeanzaiga
E496	:m:	Wenn die Nähdaten die Größe für die rechte und linke Seite in	der Bückstelltaste	[S05] Überwendlichbreite
	뷊	Querrichtung des Pressers überschreiten.	möglich.	links
E499	Ģ	Pressergrößenfehler (Längsrichtung: hinten)	Neustart nach Drücken	Nähdatenbearbeitungsanzeige
	कें के	Wenn die Nähdaten die Größe der Rückseite in Längsrichtung des	der Rückstelltaste	[S02] Stoffschnittlänge
	10014	Pressers überschreiten.	möglich.	
E703	TYPE	Die Tatel ist an eine nicht datur vorgesehene Maschine	Stromversorgung	
		Wenn der Maschinentyncode des Systems im Falle einer	ausschallen.	
		Anfangskommunikation ungeeignet ist.		
E704		Nichtübereinstimmung der Systemversion	Stromversorgung	
	Version	Wenn die Version der Systemsoftware im Falle einer	ausschalten.	
		Anfangskommunikation ungeeignet ist.		
E730		Defekt oder Phasenfehler des Hauptwellenmotorcodierers	Stromversorgung	
		wenn der Codierer des Nanmaschinenmotors anormal ist.	ausschalten.	
E731		Defekt des Hauptmotor-Lochsensors oder des	Stromversorgung	
-		Positionssensors	ausschalten.	
	Q	Wenn der Lochsensor oder Positionssensor des		
		Nähmaschinenmotors defekt ist		
E733		Rückwärtsdrehung des Hauptwellenmotors	Stromversorgung	
	Ū,	Wenn sich der Nähmaschinenmotor in entgegensetzter Richtung	ausschalten.	
E901		arent. Bhasenfehler der Stromversorgung	Stromyorcorgung	
LOUT	0	Wenn ein Phasenfehler des Eingangsstroms auftritt.	ausschalten.	
	-			
E802		Erkennung einer Strommomentanabschaltung	Stromversorgung	
	Q	Wenn der Eingangsstrom ohne Verzögerung abgeschaltet wird.	ausschalten.	
E811	A	Uberspannung	Stromversorgung	
		wenn der Eingangsström eine Spannung von 280 v oder noner	ausschalten.	
E813		Niederspannung	Stromversorguna	
	O	Wenn die Eingangsspannung 150 V oder weniger beträgt.	ausschalten.	
E901	_	Unregelmäßigkeit der Hauptwellenmotor-IPM	Stromversorgung	
		Wenn IPM der Servosteuerungsplatine anormal ist.	ausschalten.	

Fehlercode		Beschreibung	Rückstellverfahren	Wiederherstellungsort
E902		Überstrom des Hauptwellenmotors	Stromversorgung	
	0	Wenn ein übermäßiger Strom zum Nähmaschinenmotor fließt.	ausschalten.	
	-			
E903		Unregelmäßigkeit der Schrittmotorleistung	Stromversorgung	
	Q	Wenn die Schrittmotorleistung der Servosteuerungsplatine um ±15 %	ausschalten.	
		oder mehr schwankt.		
E904		Unregelmäßigkeit der Magnetleistung	Stromversorgung	
	<u> </u>	Wenn die Magnetleistung der Servosteuerungsplatine um ± 15 % oder	ausschalten.	
		mehr schwankt.		
E905		Ungewöhnliche Temperatur des Servosteuerungsplatinen-	Stromversorgung	
		Kühlkörpers	ausschalten.	
	1 🛲 🐉	Wenn die Temperatur des Servosteuerungsplatinen-Kühlkörpers 85ßC		
		oder mehr beträgt.		
E907		Nullpunktwiedergewinnungsfehler des Stichbreitenmotors	Stromversorgung	
	123-11-	Wenn das Nullpunktsensorsignal bei der	ausschalten.	
		Nullpunktwiedergewinnungsbewegung nicht eingegeben wird.		
E908	(in), 👫	Nullpunktwiedergewinnungsfehler des Y-Vorschubmotors	Stromversorgung	
	□ ‡-<u> +</u> -	Wenn das Nullpunktsensorsignal bei der	ausschalten.	
	··· +-	Nullpunktwiedergewinnungsbewegung nicht eingegeben wird.		
E909		Nullpunktwiedergewinnungsfehler des	Stromversorgung	
		Nadelfadenabschneidermotors	ausschalten.	
	× Ψ	Wenn das Nullpunktsensorsignal bei der		
		Nullpunktwiedergewinnungsbewegung nicht eingegeben wird.		
E910	le ntti	Nullpunktwiedergewinnungsfehler des Pressermotors	Stromversorgung	
	<u></u> #	Wenn das Nullpunktsensorsignal bei der	ausschalten.	
		Nullpunktwiedergewinnungsbewegung nicht eingegeben wird.		
E911	6	Nullpunktwiedergewinnungstehler des	Stromversorgung	
		Spulentadenabschneidermotors	ausschalten.	
	~ -	Wenn das Nullpunktsensorsignal bei der		
5015		Nullpunktwiedergewinnungsbewegung nicht eingegeben wird.	0	
E915	4.5	Feniernatte Kommunikation zwischen Bedienungstatei	Stromversorgung	
	((00))		ausschalten.	
E016		Foblorbatto Kommunikation zwischen Haunt CPU und	Stromyoroorgung	
E910	6.00	Hauptwellon CPU bei feblerhafter Kommunikation	Stroniversorgung	
	((**))	Wonn oine Unregelmößigkeit in der Kommunikation auftritt	ausschalten.	
EQ18		Ingewöhnliche Temperatur des Hauntsteuerungsplatinen-	Stromyersorgung	
2310		Kühlkörners	ausschalten	
	2 📖 🎚	Wenn die Temperatur des Hauptsteuerungsplatinen-Kühlkörpers 858C		
	- •	oder mehr beträgt		
E943		Defekt des EEP-ROM der Hauptsteuerungsplatine	Stromversorauna	
2010		Wenn keine Daten in das EEP-BOM geschrieben werden	ausschalten	
E946		Fehlerhaftes Datenschreiben in das EEP-ROM der	Stromversorauna	
	T.	Kopfrelaisplatine	ausschalten.	
		Wenn keine Daten in das EEP-ROM geschrieben werden.		
E999		Wenn das Stoffmesser nicht zurückkehrt	Stromversorgung	
	_	Wenn das Stoffmesser nach Ablauf der vorgegebenen Zeit nicht	ausschalten.	
	Ωt⊲	zurückkehrt.		
		• Wenn der Sensor während der Anhebung des Stoffmessers nicht		
		eingeschaltet wird (während der Wartezeit).		
	1		1	1

IX. STÖRUNGEN UND ABHILFEMASSNAHMEN

Störungen	Ursachen	SeiteAbhilfemaßnahmen	Seite
1. Nadelfadenbruch	1. Fadenspannung im Raupenabschnitt ist zu	Fadenspannung im Raupenabschnitt	P.22
	2. Druck oder Hub der Fadenanzugsfeder ist zu	Spannung oder Hub der	P.51
	groß. 3. Grat oder Kratzer auf Greiferblattspitze.	Fadenanzugsfeder verringern. Greiferblattspitze polieren. Oder Greifer	_
	4 Greifersteuerung ist falsch.	auswechseln. Greifersteuerung mittels Einstellehre	P.48
	5. Kretzer im Eedenweg	korrigieren.	
	5. Maizei ini Fauenwey.	polieren.	
	 Anbringung der Nadel ist falsch. Nadel ist zu dünn. 	Richtung, Höhe usw. der Nadel korrigieren. Nadel durch eine dickere ersetzen.	P.12
	8. Nadelspitze ist beschädigt.	Nadel auswechseln.	-
2. Nadelfaden schlüpft	1. Nadelfadenabschneider öffnet zu früh.	Verzögern Sie den Öffnungszeitpunkt des	P.49
neraus.	2. Es werden keine Überwendlichstiche am Nähanfang gebildet.(Spannung am Nähanfang	Spannung am Nähanfang verringern.	P.32
	ist zu hoch.) 3. Nadelfaden ist falsch eingefädelt.	Faden korrekt einfädeln.	P.13
	4. Geschwindigkeit am Nähanfang ist zu hoch	Soft-Start-Funktion einstellen.	P.44
3. Unregelmäßigkeiten im Raupenabschnitt	1. Fadenspannung im Raupenabschnitt ist zu gering.	Fadenspannung im Raupenabschnitt erhöhen.	P.22
	2. Spulenfadenspannung ist zu hoch.	Spulenfadenspannung verringern. (Kettenstich: 0.05 bis 0,1N)	P.14
	3. Die Vorspannung ist zu niedrig.	Vorspannung erhöhen.	-
4. Unregelmäßigkeiten am Nähanfang	1. Fadenspannung im Raupenabschnitt ist zu gering	Fadenspannung im Raupenabschnitt erhöhen	P.22
	 Position des Nadelfadenabschneiders ist zu hoch. 	Nadelfadenabschneider so weit absenken, daß er nicht mit dem Stoffdrücker in	P.49
	3. Hub der Fadenanzugsfeder ist zu groß.	Berührung kommt. Hub der Fadenanzugsfeder verringern.	P.51
5. Nadelfaden ist im	1. Fadenspannung im Riegelabschnitt ist zu	Fadenspannung im Riegelabschnitt	P.22
Klegelabschnitt in Knotenform auf der Unterseite des	gering. 2. Spulenfadenspannung ist zu hoch.	erhonen. Spulenfadenspannung verringern. (0 05 bis 0 1N)	P.14
Nähguts sichtbar.	3. Stichzahl der Radialnaht ist zu hoch.	Stichzahl verringern.	P.30
			F.44
6. Naht hebt sich ab.	 Spulenfadenspannung ist zu gering. Spulenfaden ist von der Spulenkapsel gelöst. 	Spulenfadenspannung erhöhen. Spulenkapsel korrekt einfädeln.	P.14 P.13
		Achten Sie darauf, dass der Spulenfaden- Wickelbetrag nicht zu groß ist.	P.24
7. Stichauslassen	1. Knopfloch ist zu klein für die Größe des	Stoffdrücker durch kleineren ersetzen.	-
	Stoffdrückers. 2. Stoff flattert wegen geringen Gewichts.	Greifer-Nadel-Steuerung verzögern.	P.48
	3. Anbringung der Nadel ist falsch.	(Nadelstänge um 0,5 mm absenken.) Richtung, Höhe usw. der Nadel korrigieren.	P.12
	 Nadel ist verbogen. Grat oder Kratzer auf Greiferblattspitze. 	Nadel auswechseln. Greiferblattspitze polieren. Oder Greifer	_
		auswechseln.	
8. Faden ist ausgefranst.	1. Stichzahl der Riegelnaht ist zu klein.	Erhöhen Sie die Riegelstichzahl am	P.33
	2. Riegelnaht ist zu breit.	Verkleinern Sie die Riegelstichbreite am	P.33
		Nanende.	
9. Länge des Nadelfadenrestes am	 Riegelnaht ist zu schmal. Spannung der Riegelstiche ist zu gering. 	Vergrößern Sie die Riegelstichbreite am Nähende.	P.33
Nähende ist zu lang.		Erhöhen Sie die Spannung am Nähende.	P.44
10. Nadelfaden reiflt am	1. Spannung am Nähanfang ist zu niedrig.	Spannung am Nähanfang erh^hen.	P.32
Nähanfang, oder Räkseite der Naht ist schmutzig.			

Störungen	Ursachen	SeiteAbhilfemaßnahmen	Seite
11. Messer wird trotz Abschneidens des N a d e I f a d e n s ausgelöst.	 Prüfen, ob die Faden-bruchdetektorplatte korrekt eingestellt ist. 	Detektorplatte einstellen. (Im Mechaniker-Handbuch nachschlagen.)	-
12. Nadelbruch.	 Prüfen, ob die Nadel verbogen ist. Prüfen, ob die Nadel mit der Greiferblattspitze in Berührung kommt. Prüfen, ob der Nadelfadenabschneider beim Öffnen mit der Nadel in Berührung kommt. Prüfen, ob die Nadel in die Mitte des Stichlochs der Stichplatte eindringt. Die Nadelstopposition ist zu niedrig, und der Nadelfadenabschneider kommt beim Schließen mit der Nadel in Berührung. 	Nadel auswechseln. Nadel-Greifer-Steuerung einstellen. Montageposition des Nadelfadenabschneiders einstellen. Montageposition der Stichplattenbasis korrigieren.	P.13 P.48 P.49 –
13. Messer wird mehrmals ausgelöst.	1. Prüfen, ob das Stoffmesser auf Mehrfachauslösung eingestellt ist.	Mehrfachauslösung aufheben.	P.42

X. MASSZEICHNUNG DER TISCHPLATTE

- 59 -

XI. TABELLE DER ANFANGSWERTDATEN FÜR DIE EINZELNEN FORMEN

Nr. Posten	Einheit	Formenwahl Stufe 2 (20 Formen)									Formenwahl Stufe 3 (30 Formen)																				
		n		يند	<u></u>	<u>يد</u>	<u></u>	246									SHE	<u></u>						<u>يند</u>	عبد				≡l	l≡	≡l≡
S01 Nähform				∣╝₃	7 17 4	5	₩₀	U 7	ון אר 8	9	U10	U 11	U ₁₂			₽	5 U16	U 17	ገ ና 18	U 19	U 20	21	U ₂₂	U 23	U ₂₄	711 25	U_{26}	27	28	1 29	∎ ∎ ₃₀
S02 Stoffschnittlänge	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	19.1	19.1	19.1
S03 Messerschlitzbreite, rechts	mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	_	0,10	0,10
S04 Messerschlitzbreite, links	mm	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	0,10	-	0,10
S05 Überwendlichbreite, links	mm	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,4	1,4	1,4	1,4	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,4	1,4	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	-	
S06 Links/Rechts-Formverhältnis (rechte Seite in Bezug auf linke Seite)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	
S07 Parallelabschnitt-Stichteilung	mm	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	
S09 Länge des 1 Biegels	mm	1,0	-	-	-	-	- 3,0	1,0	_	-	- 3,0	_	1,0	-	-	- 3,0		_	1.0	1.0	1.0	1,5	1.0	_	_	_	_	_	_	_	<u> </u>
S10 Korrektur der Riegelbreite, rechts	mm	0,0	-	0,0	-	0,0	_	0.0	_	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
S11 Korrektur der Riegelbreite, links	mm	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0.0	_	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
S12 Keilriegelversatz, links	mm	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	0,85	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-
S13 Keilriegelversatz, rechts	mm	-	-	-	-	-	0,85	-	_	-	0,85	-	-	-	-	0,85	-	-	_	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	
S14 Länge der Augenform	mm	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
S15 Stichzahl der Augenform	Stich	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S16 Augenbreite	mm	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	_	-	-	1,0	1,0	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S18 Länge der Bundtynform	mm	-	20	20	20	20	20	3,0	2.0	3,0	3,0	2.0	20	20	20	20	2.0	2.0	20	20	20		_	20	20	20	20	_	_	_	<u> </u>
S19 Stichzahl der Badialform	Stich	-		3	3	3	3	_	3	_	_								3			_	_	3	3	3		_	_	_	<u> </u>
S20 Radialformverstärkung (mit/ohne)		-	-	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	-	Ohne	_	_	-	-	_	_	- 1	-	-	Ohne	_	_	-	_	Ohne	Ohne	Ohne	-	-	-	_	-
S21 Riegelabschnitt-Stichteilung	mm	0,30	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	_	0,30	0,30	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30	0,25	0,25		-	-	
S22 1. Abstand	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	2,0	2,0	2,0
S23 2. Abstand	mm	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	2,0	2,0	2,0
S31 Einfach-/Doppelnähen		Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	h Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	Einfach	-	-	-	Einfach
S32 Doppelnähen-Kreuzwahl		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	-	-	-	<
S33 Korrektur der Doppeinanbreite	mm Zoit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	<u> </u>
S35 Heftstichteilung	mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	<u> </u>
S36 Rollstichlänge beim Heften	mm	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	<u> </u>
S37 Rollstichteilung beim Heften	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-
S38 Rollstichbreite beim Heften	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
S39 Heftnadeleinstichkorrektur vorn/hinten	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1.5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	<u> </u>
S40 Heftnadeleinstichkorrektur links/rechts	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u> </u>
S41 Korrektur der linken Heftstichposition	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
S42 Korrektur der rechten Heitstichposition	IIIII	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	<u> </u>
S45 Zusammennähfunktion (ohne/mit)	0/mm	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	-	-	-	<u> </u>
S46 Zusammennähbreite	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	_	-
S47 Stichteilung beim Zusammennähen	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
S51 Spannung im linken Parallelabschnitt		120	60	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S52 Spannung im rechten Parallelabschnitt		120	60	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S53 Spannung im linken Parallelabschnitt (1. Doppelnähzyklus)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	
S54 Spannung im rechten Paralielabschnitt (1. Doppeinanzyklus)		60	60	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	_	_	<u> </u>
S56 Spannung im 2. Riegelabschnitt		35	60	35	35	35	35	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120	60	60	60	60	60	60	60	60	<u> </u>	-	_	<u> </u>
S57 Einstellung der Nadelfadenspannung am Nähanfang		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
S58 Einstellung der Nadelfadenspannung aus		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
S59 ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des 1. Riegelabschnitts	Stich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
S60 ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des rechten Überwendlichstichs	Stich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S61 ACT-Zeitpunkteinstellung am Anfang des 2. Riegelabschnitts	Stich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
S62 Riegeistichzani am Nanantang	Stich	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00
S64 Riegelbreite am Nähanfang	mm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0,00	0.6	0.6	0,00	0.6	0,00	0.6	0.6	0.6	0.6	0,00	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0,00	0,00	0.6	0.6	0.6
S65 Längskorrektur der Riegelstiche am Nähanfang	mm	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S66 Querkorrektur der Riegelstiche am Nähanfang	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S67 Riegelbreite am Nähende	mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
S68 Riegelstichzahl am Nähende	Stich	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S69 Längskorrektur der Riegelstiche am Nähende	mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S/U Querkorrektur der Hiegelstiche am Nähende	mm	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0.,9	0,0	0,0	0,0	0,0
S83 Messer am 1 Doppelnähzvklus (ohne/mit)		Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne		IVIIL	-	-
S84 Begrenzung der Maximalgeschwindlickeit	U/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
S86 Vorwärtsteilung	mm	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80
S87 Vorwärtsbreite	mm	-	-	_		-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-	_	_	_	-	-		-	_	-	_	1,7	1,7	1,7	1,7
S88 Rückwärtsteilung	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80
S89 Rückwärtsbreite	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7

